

## Baumuller

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Baumuller** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Baumuller T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunulmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Dsc1-071ko64u-20-54-Gba-</a>	SERVOMOT.BRUSHLESS BAUMULLER
<a href="#">Tacho GHTS 46 60 V 1000 U</a>	424399 Factory number: 18019502 Manufacturer no .: 00324342 Customs tariff number: 85013100; Weight in kg / unit: 1 ECCN: N; AL: N; Pref .: Yes; UL: DE
<a href="#">BM3411-L3FB-ACCB</a>	00380114
<a href="#">Motor DS 56 M 35</a>	
<a href="#">SET-BM4426-CT1-01646-S01-03</a>	Manufacturer No.: 06417782 Customs tariff number: 85044088; Weight in kg/unit: 7 AL: 3A225; Pref.: No; UL: DE + Allocation surcharge for electronic components
<a href="#">DSD036L65U6054</a>	
<a href="#">GHTS 46 SNR:513000813 60V</a>	
<a href="#">Baum¼ller 00102126 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Da132k54a17-5</a>	
<a href="#">Do8000</a>	

<a href="#">Bum60-Vc-Ae-1024</a>	SERVO DRIVE 460VAC 50/60HZ
<a href="#">Di8000</a>	
<a href="#">Dsg71-B</a>	SERVO MOTOR 10.2AMP 24V 2KW 7NM
<a href="#">Bkf1215040060400</a>	DRIVE
<a href="#">Bm4-Sfext-03</a>	
<a href="#">Bum62-075/97.5-54-0-000</a>	SERVO DRIVE 75AMP 0-300HZ
<a href="#">Hdm-9e.188.1331/02</a>	PC BOARD
<a href="#">Bus3-15-30-30003</a>	SERVO DRIVE 3PHASE DC
<a href="#">3.8302-B</a>	DRIVE CONTROL BOARD
<a href="#">379666</a>	DRIVE 75AMP 3PH 400VAC 50/60HZ 0-400HZ
<a href="#">Dso100l</a>	DRIVE
<a href="#">Bus212245310</a>	DRIVE
<a href="#">Ds-56-M25-UI</a>	SERVO MOTOR 2000MIN SPEED 540V
<a href="#">Bm4-Dio-01</a>	
<a href="#">Bus20-60/135-30-001</a>	SERVO DRIVE IN:300VDC OUT:60AMP 0-200V 0-300HZ
<a href="#">Baum¼ller Ghts 42/A021777 Tacho Generator Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bm3401-L1obs-Beo0001-E-02-O-0202-000</a>	
<a href="#">3.8107ha</a>	PC MODULE BOARD
<a href="#">Bkd6/30/600</a>	DRIVE POWER CONVERTER 30AMP
<a href="#">Dsd-045-M64u45-5</a>	SERVO MOTOR 1.18KW 4500RPM 4NM 3.45AMP 540V
<a href="#">Bm4422st10120003</a>	DRIVE
<a href="#">Bus21-30/60-30-001</a>	SERVO DRIVE 30AMP 300VDC INPUT 0-200VAC
<a href="#">437860</a>	
<a href="#">Baum¼ller 00437368 / Dsd028m-44u6054 0452/0500x1 - Pa Skm36 Drehstrom Synchronmotor Baum¼ller</a>	
<a href="#">Dsd-G-056m-64-U-30-5</a>	SERVO MOTOR 2.8KW 24V 3000RPM W/BRAKE
<a href="#">Bum25-30/60-30-004</a>	SERVO DRIVE 10HP 220VDC
<a href="#">Bkf12/120/400-2002</a>	DRIVE 120AMP 380VAC 400VDC
<a href="#">Sr10001.02.700</a>	PC BOARD

<a href="#">Eug3-35-31-B-010</a>	SERVO DRIVE 35AMP 310VDC
<a href="#">3.8108b</a>	PC BOARD
<a href="#">210746</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bkf-12/200/520</a>	DRIVE POWER CONVERTER 200AMP 500VAC 520VDC
<a href="#">Bug3-35-30-B-003</a>	SERVO DRIVE 220V
<a href="#">Bum62-75/97.5-54-M-040</a>	SERVO DRIVE 75AMP
<a href="#">Bm4445-Si1-01500-11b00m00-S01-03</a>	
<a href="#">Bum618-12/18-31-R-1001-B010-01</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bum60s040854b00b</a>	DRIVE
<a href="#">Bm4-Sea-01</a>	
<a href="#">Gsf56m</a>	1KW 6.8A 180V
<a href="#">436729</a>	
<a href="#">Baum¼ller 01687 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Gna180In471p</a>	MOTOR
<a href="#">394821</a>	FIELD WEAKENING BOARD (3.8106)
<a href="#">Bm4-Ect-01</a>	
<a href="#">Bkf12-100-400-604000002</a>	DC DRIVE 100AMP 400VAC 50-60HZ
<a href="#">Bkf-12/200/520-2004</a>	DRIVE POWER CONVERTER 200AMP 500VAC 520VDC
<a href="#">Bus621-10/15-54-0-003</a>	SERVO DRIVE POWER UNIT
<a href="#">Bus20-80/135-31-021</a>	SERVO DRIVE INPUT 80AMP 0-200VAC 0-300HZ
<a href="#">Bus6-Vc-Ac-0069</a>	VECTOR CONTROLLER 6V
<a href="#">Dsog 71-M</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">3.8426ca</a>	SERVO CONTROL CIRCUIT BOARD MODULE
<a href="#">Gsf56s</a>	0.38KW 3.5A 175V
<a href="#">Bum616-12/18-31-R-0100-A009-01</a>	SERVO DRIVE 3X12AMP 200VAC
<a href="#">Bum60-03/06-54-B-001-Vc-Ec-0013-0000-0000</a>	SERVO DRIVE 400-450VAC 50/60HZ
<a href="#">Baum¼ller 00239542 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bm4454-Fi2-01200r05-03</a>	SERVO DRIVE 138.6KVA 200-270AMP 540VDC
<a href="#">Bum62-075/100-54-000</a>	SERVO DRIVE 75AMP 50HZ
<a href="#">Bm4-F-Enc-02</a>	

<a href="#">Bm4-Z-Ps1-01</a>	
<a href="#">Bum61-40/60-54-B-O-12</a>	SERVO DRIVE 0.3 X 370/400VAC 3 X 40AMP 50/60HZ
<a href="#">3.8107e</a>	PC MODULE CONTROL BOARD
<a href="#">Ds71-M</a>	
<a href="#">00453359</a>	
<a href="#">Bum618-04/06-31-R-1100-A010-01</a>	SERVO DRIVE 4AMP 230VAC 3PHASE 0-200HZ
<a href="#">Dafg-100-B54a30-5</a>	SERVO MOTOR 15KW 300RPM 345V
<a href="#">Bus21-30/60-31-223</a>	SERVO CONTROLLER
<a href="#">Bus61-20/30-54-M-12</a>	DRIVE AC 370/450V 20/17A 300HZ
<a href="#">Bus6-Vc-Ae-0022-0013</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">21326695</a>	
<a href="#">Be2/22/300-100</a>	DRIVE 300-380V 22AMP DC
<a href="#">Bkf12/300/400-201000002</a>	DRIVE 300AMP 3X400VAC 400VDC
<a href="#">Bm4-Ume-01</a>	
<a href="#">Bug2-60-31-B-209</a>	SERVO CONTROLLER
<a href="#">Bm5-0-Saf-001-000</a>	
<a href="#">Bum61vcac1089</a>	SERVO CONTROL
<a href="#">Baum¼ller 21328101 Servo Motor Baum¼ller</a>	
<a href="#">Gn-Fg-112mv</a>	DRIVE MOTOR 9KW FOR LATHE
<a href="#">Bus3-15/30-30-004</a>	SERVO DRIVE 0-200VAC/15AMP 0-300HZ 300VDC
<a href="#">21106601</a>	
<a href="#">Bum61812</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Dsog 100-K-35-R</a>	MOTOR
<a href="#">Bus20-60/90-30-001</a>	SERVO DRIVE 60AMP 0/300HZ
<a href="#">Baum¼ller 21327011 Servo Motor Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bm-Z-Psi-01</a>	
<a href="#">Set-Bm4454-Si2-01343-03081-1- 00418722</a>	
<a href="#">Bum60-Vc-Cc-0022</a>	SERVO DRIVE IN 400VAC 50/60HZ OUT 390VAC
<a href="#">Bum60-03/06-54-B-900</a>	SERVO DRIVE IN:400VAC 50/60HZ OUT:0-360VAC 0-300HZ

<a href="#">Dsg71-S</a>	SERVO MOTOR 24V BRAKE 8.6KW 12.4AMP
<a href="#">Bum62f-75/975-54-M-041</a>	SERVO DRIVE AC 480V 50/60HZ 63A
<a href="#">3.8111d</a>	DRIVE BOARD DC CONTROLLER
<a href="#">Bum614060h4bm13v</a>	DRIVE
<a href="#">21316932</a>	
<a href="#">38112</a>	PC BOARD
<a href="#">Bus21-15/30-31-020</a>	SERVO DRIVE INPUT 310VDC OUTPUT 15A 0-200V 0-300HZ
<a href="#">Bum61-40/60-54-B-0-00</a>	SERVO DRIVE AC 400/460BV 50/60HZ 40AMP 300HZ
<a href="#">Bum 61-30/45-54b-O-12</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bum618-12/18-31-E-1000-A002-Sm</a>	SERVO DRIVE 3X2AMP 200VAC 0-200HZ 230VAC
<a href="#">Dsg45-M</a>	SERVOMOTOR 1.35KW 7.1AMP 1.7NM 6000RPM
<a href="#">Bus20-160/270-31-022</a>	SERVO DRIVE 160AMP 3PH 0-200V 0-300HZ
<a href="#">00381072</a>	MODULE
<a href="#">Bum60-Vc-Ae-0001</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Baum¼ller 01495. Baum¼ller</a>	
<a href="#">Ds71-S</a>	SERVO MOTOR 31AMP 3000/MIN 6.3KW
<a href="#">Bkf12/150/520-3010201</a>	DRIVE 150AMP 3X500VAC 520VDC
<a href="#">Bum619-12/18-31-R-0001-0303-01</a>	SERVO DRIVE 12AMP 3PH 230VAC 200VAC 0-200HZ
<a href="#">Bkd6/100/460-1000</a>	DRIVE POWER CONVERTER 100AMP 380VAC 460VDC
<a href="#">Bum60-Vc-0a-0057</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bfn3-1-100-001</a>	
<a href="#">Set-Bm4443-Si2-2143-0308-1-00418717</a>	
<a href="#">Bm4443-Si1-01200-03</a>	DRIVE 75AMP 3PH 400VAC 50/60HZ 0-400HZ
<a href="#">Bum61-40/60-54-B</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bus6-M-F-0737-03</a>	SERVO CONTROLLER
<a href="#">Bum60-06/12-54-B-900</a>	SERVO DRIVE 3PHASE 400VAC 50/60HZ
<a href="#">Buh2-90/90-34-001-00</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bus6-Vc-A0-0065</a>	SERVO DRIVE V CONTROLLER
<a href="#">21317729</a>	
<a href="#">Bus208013531012</a>	MOTOR

<a href="#">Hpm1100-22</a>	
<a href="#">Bkf12/30/400-3010001</a>	DRIVE 30AMP 3X380VAC 400VDC
<a href="#">Bum20b-40/60-31-201</a>	SERVO DRIVE 40A 300HZ 200V
<a href="#">Bm4423-Si1-01500-11am00-S01-03</a>	
<a href="#">Bmc-M-Plc-02-11-02-10-001</a>	
<a href="#">Dsg56-L,</a>	BAUMULLER SERVO MOTOR
<a href="#">Dscg100m64u205ralb</a>	
<a href="#">402379</a>	STATOR TACHO
<a href="#">Dsdg-045-M64u45-5</a>	SERVO MOTOR 1.18KW 4500RPM 4NM 3.45AMP 540V
<a href="#">Bm4-Srm-01</a>	
<a href="#">Bum61-30/45-54-B-0-00</a>	SERVO DRIVE 460VAC 3PHASE 50/60HZ
<a href="#">Daf132b54w20-5</a>	
<a href="#">Dsd036-L65u4554</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Bus-3-15/30-002</a>	DRIVE SERVO CONTROL MODULE 3PH
<a href="#">Bum62-075/130-54-M-E-000</a>	SERVO DRIVE 0.3 X 370/430VAC 3 X 75AMP 0-300HZ
<a href="#">3.8109a</a>	PC BOARD
<a href="#">Dsg-56-M</a>	SERVO MOTOR 2.8KW 3000RPM 13AMP 24V W/BRAKE
<a href="#">Ai2420</a>	
<a href="#">Bus20-40/60-30-001</a>	SERVO POWER SUPPLY
<a href="#">Ds71k6</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Bkf12/150/400-2006</a>	DRIVE 150AMP 380VAC 400VDC
<a href="#">Baum¼ller 01243. Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bug20-120-30-B-000</a>	SERVO POWER SUPPLY 120AMP 220VAC
<a href="#">Ds56-M</a>	SERVO MOTOR 1.75KW 3000RPM 13AMP
<a href="#">21326785</a>	
<a href="#">210723</a>	SERVO CONTROLLER
<a href="#">Bum62t-100-130-54-0-006</a>	SERVO DRIVE 100AMP 370V/430V 300HZ
<a href="#">Bum61-30/45-54-B-0-12</a>	SERVO DRIVE 460VAC 3PHASE 50/60HZ
<a href="#">Ds 56-M2.4kw</a>	DS 56-M 4000 RPM 2.4 KW
<a href="#">3.8110a</a>	KEYPAD BOARD
<a href="#">Agng160mv</a>	MODULE

<a href="#">Bug2-60-30-B-003</a>	SERVO POWER SUPPLY 220VAC INPUT 300VDC 60A OUTPUT
<a href="#">Bus20-160/270-31-023</a>	SERVO DRIVE 160AMP 3PH 0-200V 0-300HZ
<a href="#">Gsf-56-S-6000-500</a>	SERVO MOTOR 6000RPM 500PPR
<a href="#">Ds56-L</a>	SERVO MOTOR 17.2AMP 3.8KW IP64/65
<a href="#">Bum60-06/12-54-B-001</a>	SERVO DRIVE 3PHASE 400VAC 50/60HZ
<a href="#">Bkf12-030-400-604000002</a>	DC DRIVE 30AMP 400VAC 50-60HZ
<a href="#">Baum¼ller 01717 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Ds 100-S</a>	7,7 KW 3000 MIN.-1
<a href="#">Bus21-30/60-31-031</a>	SERVO DRIVE 30A 200VAC 3PH 300HZ
<a href="#">Bus20-40/060-31-220</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bum62t-100/130-54-M-016</a>	SERVO DRIVE 3X100AMP 370/430VAC
<a href="#">328331</a>	ENCODER
<a href="#">Bfn3-1-130-001</a>	
<a href="#">00370798</a>	SERVO DRIVE CONTROLLER
<a href="#">Baum¼ller 01722 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bkd6100460204000</a>	DRIVE
<a href="#">Bum60s040854b011vcr0010014</a>	SERVO DRIVE 460V 50/60HZ
<a href="#">Dsog 100-K-35-R-K</a>	MOTOR
<a href="#">Ds5613</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Bus21l-22-45-31-227</a>	SERVO DRIVE CONTROLLER
<a href="#">Bkf-12/70/520-2004</a>	DRIVE POWER CONVERTER 70AMP 500VAC 520VDC
<a href="#">Ds45nr</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">260242</a>	CONTROLLER
<a href="#">Bus21-15/30-30-004</a>	SERVO DRIVE DC 300V 15A 0/300HZ
<a href="#">Set-Bm4413-St1-01300-03-00418703</a>	
<a href="#">Bum619-12/18-31-R-0001-0303-Sm</a>	SERVO DRIVE 12AMP 3PH 230VAC 200VAC 0-200HZ
<a href="#">Bum60-06/12-54-B-000</a>	SERVO DRIVE 3PHASE 400VAC 50/60HZ
<a href="#">Buc2-60/60-62-001-01</a>	DRIVE BRUSHLESS 60AMP 620VDC
<a href="#">Dsg45-M-A</a>	SERVOMOTOR CUSTOM A 0.94KW 5.1A 6000RPM
<a href="#">Hdm-91.198.1473/01</a>	PC CONTROL BOARD MODULE INPUT

<a href="#">Buc2-90/90-62-001-01</a>	DRIVE BRUSHLESS 90AMP 620VDC
<a href="#">Bum6275130540e04</a>	SERVO
<a href="#">Baum¼ller 070793 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Ds160b23r15-5</a>	MOTOR
<a href="#">2914000155</a>	
<a href="#">Bum60-081654-B001</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bum60-Vc-A0-0022</a>	SERVO DRIVE IN:400VAC 50/60HZ OUT:0-390VAC 0-300HZ
<a href="#">Bkf12/100/400-1a</a>	DRIVE 100AMP 380VAC 400VDC
<a href="#">Buh2-60/60-62-001-00</a>	SERVO DRIVE 60AMP 420VAC 3PH
<a href="#">Bus6232030540002</a>	MODULE
<a href="#">3.8414ef</a>	SERVO CONTROL CIRCUIT BOARD MODULE
<a href="#">Bug20-120-30-E-000</a>	SERVO DRIVE 48HP 36KW 120AMP 310VDC
<a href="#">Bus20-160/270-30-008</a>	SERVO DRIVE 160AMP 3PH 0-200V 0-300HZ
<a href="#">261740</a>	
<a href="#">Bfn3-1-250-001</a>	
<a href="#">Bug2-60-30-B-004</a>	SERVO POWER SUPPLY 6AMP 220VAC INPUT 300VDC OUTPUT
<a href="#">Bmc-M-Can-04-10-00-003-002</a>	
<a href="#">95310316</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bum60-Vc-Ac-0016-0003</a>	DRIVE NR 300051
<a href="#">Bus622-15/22-54-M-001</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bus21l-7-5-15-31-224</a>	SERVO CONTROLLER
<a href="#">Bus623-20/30-54-M</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bm4-F-Dio-01</a>	
<a href="#">Bus21-15/30-30-001</a>	SERVO POWER UNIT 310VDC 15AMP
<a href="#">Bum62-075/130-54-M-011</a>	SERVO DRIVE 400/460VAC 50/60HZ
<a href="#">Baum¼ller 295505 Tacho Ghts 42 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bm4oplC010102</a>	PLC INTERFACE
<a href="#">Baum¼ller 01498. Baum¼ller</a>	
<a href="#">3.8112-Da4/1.4</a>	SERVO CONTROL CIRCUIT BOARD MODULE
<a href="#">Bm4422-Si1-21300-0308-1</a>	



<a href="#">Baum¼ller 01573. Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bum60-12/24-54-B-000</a>	SERVO DRIVE 3X400VAC 50/60HZ
<a href="#">Dg-60-Ktm</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Bm4452fi201243r0</a>	DRIVE
<a href="#">Bkf12/100/400-1046</a>	DRIVE 100AMP 380VAC 400VDC
<a href="#">Bug622-28-54-B-000</a>	POWER SUPPLY IP: 400/460V 50/60HZ OP:540/621VDC
<a href="#">94303064</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bkf12-50-520-2004</a>	DRIVE POWER CONVERTER 50AMP 500VAC 520VDC
<a href="#">Bmc-M-Psb-02-10-00</a>	
<a href="#">Baum¼ller 00426170 Dsg 56 S 35</a> <a href="#">Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bum60-Vc-Ac-0001</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bm4-F-Aio-01</a>	
<a href="#">94310093</a>	SERVO POWER SUPPLY 220VAC INPUT 300VDC 60A OUTPUT
<a href="#">Bum60-Vc-0a-0001</a>	SERVO DRIVE 400-480V 50/60HZ BUM60-12/24-54-B-001
<a href="#">61-30/45-54b-O-12</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bm4444-Sio-01200-03</a>	
<a href="#">Dsg71m</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Baum61vca01001</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bmc-M-Ect-02-11-01-004-013</a>	
<a href="#">Bkd67504606040</a>	DRIVE
<a href="#">Bum619121831r001</a>	SERVODRIVE12AMP
<a href="#">Bus-623-20/30-54-0-202</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bug2-60-30-E-003</a>	SERVO DRIVE 60AMP 300VDC
<a href="#">513364</a>	MOTOR
<a href="#">Baum¼ller 01424 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bum61-Vc-0a-1035</a>	SERVO DRIVE 3PHASE 400VAC 50/60HZ
<a href="#">Dsc 100 S 65 W 3 0 5</a>	
<a href="#">Bur20-30-08-2</a>	SERVO DRIVE 340VDC
<a href="#">Baum¼ller 01693 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Baum¼ller 01623 Baum¼ller</a>	

<a href="#">Bum618-04/06-31-R-1100-A010-Sm</a>	SERVO DRIVE 230VAC 3PHASE 0-200HZ
<a href="#">Bus20-80/135-30-001</a>	SERVO DRIVE INPUT 80AMP 200VAC 0-300HZ
<a href="#">Dsd036l65u6054</a>	MOTOR ID.NO.: 00394370
<a href="#">Buh4-806002</a>	CURRENT METER 80AMP 420VAC
<a href="#">Dsg71b2</a>	MOTOR
<a href="#">94225371</a>	SERVO MOTOR 17.2AMP 3.8KW IP64/65
<a href="#">Bm4422st00120003</a>	DRIVE
<a href="#">Hdm 9e.188.1321/03</a>	PC BOARD
<a href="#">Baum¼ller 01104 Baum¼ller</a>	
<a href="#">Bfn3-1-30-001</a>	
<a href="#">Bkf12/50/400-2002</a>	DRIVE DC
<a href="#">Buc2-60/60-34-001-00</a>	POWER SUPPLY IN:190V 50/60HZ OUT:60AMP 340VDC