

Bently Nevada



Garanti: 12 ay

Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.

Bently Nevada Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Bently Nevada T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
BA508 09 22 10 02	
BA 508 04 17 10 02	
330172 00 80 05 02 00	
330172 00 28 05 02 00	
330172 00 32 05 02 00	
330172 00 40 05 02 00	
330172 00 63 05 02 00	
330130 045 01 00	
330100 50 00	
330180-51-00	
330103-0003500200	
330400-02-00	
BN128702-01 3500/42 PROXİMİTÖR	VOICE RECORDER
125808-01 3500/40	PROXIMITOR MONITOR ET BLOCK
330180-91-05 3300 XL PROXIMITOR	
EDDY CURRENT SENSOR	Probe Part No.: 330104-02-10-10-11-05 Extension Cable Part No.: 330130-080-13-05 Proximity Probe Part No.: 330180-91-05

EDDY CURRENT SENSOR FOR THRUST BEARING	Probe Part No.: 330104-01-06-10-11-05 Extension Cable Part No.: 330130-080-13-05 Proximity Probe Part No.: 330180-91-05
3500 PLC	Takometer: 3500/50.01.00
330172-00-28-05-02-00	
330172-00-32-05-02-00	
330172-00-40-05-02-00	
330172-00-80-05-02-00	
XA 330525-00 100mV Velomitor	
330105 02 12 10 02 00	3300 XL 8 MM
330130 080 00 00	3300 8MM EXTENSION CABLE
330180 90 00	3300 XL PROXIMITOR
330851 02 000 070 10 00 05	3300 XL 25MM PROBE
330850 90 05	3300 XL 25MM PROXIMITOR
330130 040 01 00	3300 XL STANDARD EXTENSION CABLE
3500/42M PROXIMITOR SEISMIC MONITOR	3500/42M-01-00
3500/42M I/O: PROX/SEISINTERNAL	TERMINATIONS 128229-01
330180-90-00	3300XL 5/8mm
3300 XL 8 mm proximity transducer	
3500/05-01-01-00-00-01	RACK \ 19-INCH RACK
190-501-00-00-00	63,mm/s
CB2W 100-032	
Vibration pick-up	Vibration pick-up MP vibration horizontal Bently 177230-01-01-05 0 - 25.4 mm/s - /1/4" - 28 UNF 12 - 30 V DC IP 67 Howden Turbo 1-682060-049
330525 Velomitor* XA Piezo-velocity Sensor	Approvals: 01 and the cable length will be 1 meter.
4 - 20 MA \ MODEL 330400	
190501-04-00-04+84661-40	
330400-02-05+16710-10	
330425-02-05+43217-02+16710-50	
330704-00-060-50-01-05+330780-91-05	

SENSOR=BENTLY 330105-02-12-05-02-00	FEED WATER AXIAL VIBRATION SENSOR
330800-16-00-098-00-02	Proximity Transducer Assembly
P/N 132306-01 or 132306-02	Proximitör Sensor
79748-01t	
3300/16-02-02-03-01-00-00	MONITOR DAUL VIBRATION XY/GAP 200MV/MIL 0/5MILS PP
20015021	
00500724	
3300/03-03-02	SYSTEM MONITOR
3308510200008010	PROBE
72489-01	DUAL PATH MONITOR 7200
3300/20-01-04-01-00-00	DUAL THRUST MONITOR 200MV 25-0-25MILS EPOXY SEALED
3500221386070100	
90100-02-03-01-02-04-00-00	MODULE DUAL VIBRATION MONITOR
350092011361800	
24713-01k	
2150/00-04-01-00	DATA INTERFACE
920003020200	
3300/35-05-02-01-00-00	
3309100005500205	
3300/16-02-01-00-01-02-01	PC BOARD 3300 DUAL VIBRATION XY AND GAP
3301030008100200	
33102-00-12-10-02-01	
3300/40-12-01-01-00-00	DUAL THRUST MONITOR
5000-20	
330180-51-00	
72351-03-04-02-01-01-01	DUAL THRUST ASSEMBLY DVTP-R
72850-03-04-04-01-01-01-15	VIBRATION MONITOR 4-20AMP
24653-2-1-25-50-2	PROBE 25MM
19002-70-100	
33004603020100	

3308812800105030	
164818-08-60-022-02-01-03-05	PROBE COMPACT SST HSG
102046-50	PROXIMITY SWITCH -24VDC 8MM PROBE TIP
330180-90-00	
3301740008100200	
3300/55-03-01-15-15-00-00-01-00	
3300/03-A01-B00	SYSTEM MONITOR
3300/16-05-01-01-00-00-00	DUAL VIBRATION MONITOR XY/GAP
163179-01	TEMPERATURE MODULE
247650201	TRANSDUCER 50MM PROXIMITOR
3300/80-01-01-00-00	SIX CHANEL ROD DROP MONITOR
129715102150505	
2100016052502004	
18745-04	PROXIMITY SWITCH 18-24VDC 5MM PROBE DIA
7200-Dp	
330101-00-35-10-02-00	
3300/05-24-00-01	
330101-00-40-10-02-00	
3300/20-11-01-01-00-00	MONITOR DUAL THRUST 3300
330100-50-05	
3301730002100200	
17226201	
3301010032050105	
3308811600380	TRANSDUCER
3301010036100205	
3500421407340213	
330130-040-10-05	
19000-00-95-12-02	
72751-03-01-13-00-01	PC BOARD DIGITAL TACHOMETER
24701-28-05-00-066-04-02	

330101-00-12-05-02-05	
350015010401	
3300/16-02-01-02-03-00-00	
330525-0	
13849301	
42769-01	
8947705	
2840800153602	
147262-02	
330180-91-05	
3300/12-01-20-02	
216050160400502	
16699-02-05-03	
3500/40-01-01	
21000-33-10-00-156-04-02	
89417-01	Signal Input/Alarm Output Module
3309010024050200	
12313501	
330102-00-30-05-02-00	
30000-00-13-36-02	
3300250113130002	
330780-90-00	
3300/35-03-02-01-00-00	TEMPERATURE MONITOR 6CHANNEL 0-400F
7471206050300	
3500/50-02-01	
3500/40-01-00	
330901-00-10-05-02-05	
3300/20-03-01-02-01-02	DUAL THRUST MONITOR
2201/03-01	MONITOR 4CHANNEL
3301010044100205	
21000-16-05-00-096-00-02	

30000-10-30-36-02	PROXIMITY PROBE VIBRATION
8261101	
3300/30-04-04-02-00-02	
19048-00-30-10-02	
330901-00-40-05-02-00 (For 330901-36-89-05-02-05)	
3301610285059401	PROBE
167699-01	OPERATOR INTERFACE W/TOUCH SCREEN
132306-02	
14865301	
3500221386070114	
3301013050100205	
133811-01	TEMPERATURE MONITOR PLC MODULE 3500/60
3300/05-25-00-00	
135785-01	
330704-000-050-10-02	
89968-0050-02-01	
33005001010001	
Pdc200010101	
3300/05-A25-B00-C00	
190501	
127610-01	POWER SUPPLY MODULE
3300/16-03-01-02-00-00-02	MONITOR DUAL VIBRATION XY/GAP 4-20MA 0-10 MILS PP
350025010301	
81305-080-00	
72350-03-04-04-01-01-15	
3308802820025020	ACCESSORY
101281-01	
3300/16-02-01-00-01-01-01	
3300/25-03-05-05-03-00-02-00	
245m/S2	

330130-045-10-00	
30000-00-25-36-02	
72601-22-01-01-01-01-03-00-13	MODULE DUAL RTD ASSEMBLY
30001-00-20-18-02	VIBRATION PROBE ARMORED
3300/55-06-01-01-05-00-00-00-00	
190501120004	SENSOR
3500/05-01-03-01-00-00	RACK 19INCH 16SLOT W/ 17 EXTERIOR SLOTS
19004-02-12-18-02	
3301030008100105	
903-00004	
3301740004100105	
136188-02	
3301710008900105	
330103 00 02 10 02 05	
330103-00-03-50-02-00	
30000-00-38-36-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION
30000-00-30-24-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION
35009302010001	
76683-90	PROXIMITOR 35MM 18/24VDC
90038-01	
330005220100	
90125-02-02-01-01-02-02-01-02	
3301610285000594	
3500501333880213	
3500/42-09-01	
170172-050-00	INPUT MODULE W/PROXIMITOR SENSOR
24145-Xx	
330102-00-40-10-02-05	
35009213618802	
3300/10-01-06-00	POWER SUPPLY MODULE

22151-201-02	
3308810000000000	PROBE
350092040100	
2100028100003500	ASSEMBLY
330104-00-22-10-02-05	
133292-01	
133827-01	
20885-0	
82368-01	3 Wire RTD Input Channel 82368, 78599-02
103928-02b	
72200-02-02-05-01-01-01	
72211-01	
8466117	
3300-25-05-03-05-00-00-03-00	
21000-16-10-00-167-00-02	
3301010020100200 Sku 13028958309	
21022121002201	ASSEMBLY
3300/61-13-01-03-00-00-01 Not Available	
35004012568001	
3308012804130030	
3500201257680101	
330101-00-16-05-02-00	
3300/20-01-01-01-02	DUAL THRUST MONITOR
331009005	
350042m0100	
3300/25-05-03-05-00-00-001-00	
72791-03-02-01-00-0101-1	MODULE DIGITAL COUNTER 6SEC COUNT TIME
330171-09-38-90-02-00	
72108-01	
13091401	

8651701010102	MODULE
3300/25-01-02-02-00-00-00	
784140-01	SIGNAL INPUT/RELAY CARD OPTION SEISMIC- DUAL RELAY
1686790201000000	
3500/33	RELAY MODULE 16CHANNEL
232110103	
288055-01 (Old Code 138607-01)	
3300/55-01-04-02-02-00-00-04-00	DUAL VELOCITY MONITOR
3300/20-01-01-02-00-00	DUAL THRUST MONITOR RANGE 25-0-25MILS
3300/05-26-00-01	
3300/20-12-01-01-00-02	DUAL THRUST MONITOR MODULE
Pwb-40350-01	
3300/12-Pwa88219-01	
72060-01	
21504-00-60-10-02	
2100028050003004	
3308011600070020	
920001010300	
330101-00-08-05-02-01	
125744-02	
126648-01	
90050-01-00-00-02-01-01-01	
Dvs2320	
9005201p	
14005401	
Vmivme1110110	
Pwa-49855-02	
72050-02-00	
3301020530500205	
78462-01u	
72300-03-04-01-01-01-01	THRUST MONITOR SCALE FACTOR 200MV/MIL

330425	
350070	
Pwa4757602	
3300550101010100	
2290050	
3001-12-35-36-02	
40332-01I	
81545-01	Signal Input/Alarm Output Module
20929-07	
18639-02	CASE LDVT EXPANSION 0-2INCH
72382-03-03-00	
16639-01	
23212-01-02-01	
3300260318180001	
3309020095050200	
3307010414100100	
75709-01	
35006013381901	
3300/35-02-02-01-00-00	TEMPERATURE MONITOR 6CHANNEL 0-300 DEG F
7200-Dvtp-R	
3300/15-02-01-00-01-00-00	
161956-01-20-00	
3300/02-20-20-20-02-02-20-00-00-00-00-00-00-01-01	SYSTEM MONITOR VIBRATION
3307300801200	
21747-040-00	
33015302	
350072	
90050-01-01	
90038-01e	
3300/03-03-03	

3300/05-23-00-01	RACK 8 POSITION FOR MONITORING SYSTEM
81546-01	
Pwb79614-01	
33052500	
2054525	
330105-02-12-05-02-00	
21747-045-01	
3300/55-01-04-03-03-00-00-05-00	
90100030306	
130938-04-10-01	
2100018053002004	HOUSING
3839142	
215040040360502	
3000100803602	
3309010038100200	
72650-30-50-50-03-01-11	
2470100000002003	PROBE ASSEMBLY
2281300091002	PROBE
3300201202010000	
3744201	
9008501	
35002213860701	
125720-01	
33080-51-00	
2201/06-01	MACHINE MONITOR LOW SPEED 1.5AMP 5VDC
330851-02-002-030-90-00-05	PROBE DIFFERENTIAL EXPANSION
215050000601002	PROBE
330180x000	
133396-01	OVERSPEED DETECTION I/O MODULE
106765-0	

20929-02	
146031-01	I/O MODULE
30000-00-72-12-02	
330104 00 06 10 02 00	
125712-01	MODULE 4CHANNEL RELAY
109e3763p607	
190171-0875	RACK ASSY WITH INTERFACE MODULES AND POWER SUPPLY
330101-00-20-10-02-00	
3300/14-01-20-01	POWER SUPPLY ASSET CONDITION MONITORING UNIT
2470128050003504	PROBE
300-00-00-32-18-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION
3300/61-02-01-00-00-00-00	
106765-04	
7736-03	MODULE
72300-01-04-01-01-01-01	
2155/00-04-01-01-01-01	
26338-52-04	MONITOR DUAL PROBE MILS 0-15 72564-52-04-03-06-01
90050-01-00-01-02-02-01-01	
30001-00-34-18-02	
3300/50-01-01-00-01	TACHOMETER MONITOR
4891-01d	
3301040005900205	
72050-01-06	
1671020	
972203	
21504-00-68-05-02	
Ump325-11b	
3500930501010001	DISPLAY
3300/16-02-01-02-03-02-02	DUAL VIBRATION MODULE
9559-02	

1862202000	
3300361312000100	
3309300400100	
00500600	
190171-42881-1	
2201/02-01	
3300/05-23-01-00	
3500/94	VGA DISPLAY TOUCHSCREEN
330130-085-00-05	
3500/40m	
3500/50-01	TACHOMETER 2CHANNEL
3308510500271001	
3115-2800-190-20929-02	
3300/16-02-01-02-01-02-00	
4891-01h	
102241-00-20-90-00	
33003	
330180-51-001/2	
82981-000-130-018-02	
3300151101000100	
8947725	
200157 18	
2653012100201703	
72708-02	
24145-02	
990-04-70-01-00	2-Wire Vibration Transmitter
330101-00-30-10-12-00	
330130-080-13-00	
3500/32	RELAY MODULE 4CHANNEL 5AMP 30VDC 250VAC
140482-01	Prox/Velom I/O Module
39010002020401	MOTOR

14312101	
330130 040 00 00	
21504-000-008-10-02	
4454-144	
12890-03g	
3300/14-02-20-00	
72351-03-04-01-01-01-01	
21500-00-32-10-02	
330130 080 00 00 3300	
40340-01j	
1236170001961002	
350040m0101	
21504-00-08-05-02	
330100-Xx-00	
215040000241002	
72052-01	
8070502	
4357404	
330105-02-12-10-02-05	
21143-01	POWER SUPPLY
3301010020100105	
Fm-23733-03	
72850-05-05-01-01-01-00-00-15	
170180-03-00	
3301040108100105	
88286-01e	
2100028050005003	
1900000783602	
3309010040050200	
3300260113130002	

2150400000161002	
90339-01	
22d136q2a	COIL 230/250VDC
170180-01-05	
3300/10-01-02-00	POWER SUPPLY AC
330040	
35004012661501	
7200rtd	
4890-04	
130735-01	Signal Input/Alarm Output Module
30001-08-30-36-02	
3500/92-04-01-02	
2150802120202	
920003050902	PROBE
2789-132	
3300/15-02-01-02-00-00-00	
330101-00-30-10-02-00	
1281640820405020	
3300/16-02-01-02-00-00-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR RANGE 0-5MILS PP
9019922010102	
330101-00-34-10-12-05	
7200-Acc-R	
5073-10	
83008-01	
35009302010002	
Pwa87850-01	RACK 11SLOT 3300 SYSTEM
3500/45	DIFFERENTIAL EXPANSION THRUST MONITOR
3300/30-02-02-01-00-00	
77230	
350040m0100	
3500/40	

3301020016100205	
3300/95-03-13-05-01-01-03-83-02-01-00-01-00	
72301-04-04-02-01-01-15	
3300/02-02-20-20-20-20-02-00-00-00-00-00-00-01-01	SYSTEM MONITOR TRANSIENT DATA EMBEDDED
3307080025900200	
3500/61-01-01-01	
24653-22-30-90-02	
72730-02-11-11-00-01	DIGITAL TACHOMETER
920006010100	
3300/16-05-02-00-00-00-00	DUAL VIBRATION MONITOR XY/GAP
3309020024100105	
3300/36-03-11-01-00-00	DUAL TEMPERATURE MONITOR
3300/16-03-01-02-00-00-00	DUAL VIBRATION MONITOR XY/GAP 0-10 MILS PP 4-20MA
3881702850594010	
330130-045-00-05	
3300/30-01-02-02-00-00	
31000-00-00-00-043-01-02	
2001520400	
12055142051	
3300/61-02-01-01-00-00-00	
Dvs2495	
3300/16-03-01-01-00-00-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR
90225-22-04-06-02-02-02-03-03-04	
3300250306060000	
90050-01-01-01-02-02-01-01	
149992-01	OUTPUT MODULE 16CHANNEL RELAY SPARE 3500/22
915607c1 (Unavailable)	
330103 00 05 10 01	
3301020012100205	

135473-01	PROXIMOTOR/SEISMIC MONITOR MODULE
1701/15	INPUT MODULE W/PROXIMOTOR SENSOR CSA DIV 2/LCIE
3300/03	
1671015	
30000-00-40-36-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION
2840800383602	
330103-00-04-50-11-01	
124534-01	
3301300450305	
177313020-2	TEST SET VIBRATION ANALYZER FOR MACHINE MONITORING
330180-50-00	
3300/50-01-00-00-00	
Calibration Report Form Manufacturer	
3301010008100205	
3300/35-02-01-01-00-00	
46190-01	
920006010500	
2300-20	
915607c1	
125760-01	Data Manager I/O Module
3300201201030000	
90050-01-00-01-00-00-00-00	
330703-000-050-10-01-00	
330130-070-00-00	
15d8g352	
3500251258000100	
3300/20-02-01-02-00-00	DUAL THRUST MONITOR
3301710008500205	
86497-Xx-Xx-01-00	Interface Module
9571-30	

330103-00-07-10-02-00	
3300/16-11-01-02-00-00-01	
3301060530100205	
3300/12-01-22-03	POWER SUPPLY MODULE
3500/05-01-02-00-00-01	INSTRUMENT RACK 19INCH
3500/60	TEMPERATURE MONITOR
3300160401010000	MODULE
30000-00-18-18-02	
146031-02	TRANSIENT DATA INTERFACE MODULE
3305000002	
3300/05-23-00-00	RACK 8POSITION STANDARD MOUNT 3300 SERIES
3500/22m	TRANSIENT DATA INTERFACE
3300/02-02-20-20-00-00-02-20-20-00-00-00-01-01	SYSTEM MONITOR TRANSIENT DATA EMBEDDED
77589-01-90	
Tk32e1470001	
21000-00-00-00-000-01-02	
72301-02-04-01-01-01-15	
16317902	
3300/05-24-00-00	CHASSIS 10SLOT RACK 87840-01 SYSTEM 3300
21500-08-24-05-02	
30000-00-08-18-02	
3300/20-03-01-02-01-00	
2789-216	
28407-00-25-36-02	PROXIMITY PROBE
3500420900	
330104 00 04 05 02 00	
Ca21504-08-24-05-02	
3300550404171700	
330130-085-00-00	
30000-00-72-12-00	

72550-04-01	
2100016053502103	
18745-02	
132417-01	MODULE MONITORING SOLAR
330103-00-09-10-02-00	
350025010201	
350050e	MONITOR
3300/16-03-01-02-01-02-02	DUAL VIRBRATION MONITOR XY/GAP
309010016100	
3300/25-01-Xx-Xx-00-00-03-00	
3300/30-04-04-01-00-00	
330101-00-23-10-02-00	
3300/16-03-01-00-00-00-00	DUAL VIBRATION MONITOR 0-10 MILS PP 4-20MA
3300/16-02-01-01-00-00-00	DUAL VIBRATION MONITOR
3300/16-02-01-03-00-00-00	
3500420501	
330901-36-89-05-02-05 (Unavailable)	
3300/40-03-01-01-00-00	MONITOR ECCENTRICITY
3300550401080800	
17011001	
84137-01	
72850-01-04-01-01-03-00-01-15	
3301010030100100	
3301710420050200	
8669101250040015	
3500321257120100	
330100-50-03	PROXIMITY SENSOR 24VDC 8MM
90340b-016	
3300/48-03-02-01-00	
35004217644902	
330105-Xx-Xx-10-02-05 Mod 157310-09	

330103-00-03-05-02-00	
3300/55-01-01-02-02-00-00-03-00	Dual Velocity Monitor Module 3300/55
330930-045-00-05	
Dvs4262	
72100-03-04-05-01-01-13	MODULE ASSEMBLY VIBRATION MONITOR RVXY-R
5075-10	
330102-00-64-10-02-01	
35009306010200	
72311-03-04-05-01-01-01	PC BOARD CONTROLLER
84141-01	
106765-07	
3300/36-02-02-01-00-00	DUAL TEMPERATURE MONITOR 0-300DEG/F
1900/65-01-01-04-00-00	BASE MONITOR GENERAL PURPOSE 18-24VDC
72564-52-04-03-04-01-01-11	
1900/27-01	Vibration Monitor
3301020072100205	
22811-00-03-05-02	
3300/Ss-03-01-05-05-00-00-01-00	MONITOR DUAL VELOCITY DUAL CHANNEL
330180 51 05	
24653-22-30-90	PROXIMITY PROBE VIBRATION 25MM XL
3500/42m	PROXIMITOR/SEISMIC MONITOR MODULE 4CHANNEL
3305000204	VELOMETER 2WIRE
2100028050003903	
330707-00-25-10-02-00	
330130 040 03 00	
128755-01	
90225-22-02-01-01-02-02-01-01-02	
350015040401	
90050-01-00-01	
330101-00-30-10-12-05	

330191-00-42-10-05	
330101-00-13-05-02-00	
3301020020100200	
2155/50	TDXNET COMMUNICATION CARD
144863-01	
3300160101020000	
3500/25	
3300/14-01-20-00	
330103-00-08-10-02-00	
3300/80-02-00-00-00	DUAL VELOCITY MONITOR
990-05-50-02-01	Vibration Transmitter
72065-01k	
3500/50-01-0101	
3000-00-08-18-02	
21504-00-56-10-02	
72351-01-04-01-05-01-13	DUAL THRUST ASSEMBLY DVTP-R
21505-000-040-10-02	
3300/16-02-01-01-00-00	
12211501	
330130-070-02-00	
3301010010100105	
330750-20	SIGNAL TRANSMITTER HIGH TEMP VELOMETER
20929-06	
3839143	
4357504	
14153701	DIFFERENTIAL EXPANSION/ THRUST MONITOR
3301040010100100	
89590-01	
130122001002	
330016xygap	DUAL VIBRATION MONITOR
3500/61	

72201-02-02-05-01-01-01	MODULE
2789-108	
3.50093e+13	
3300/20-01-01-02-02-00	DUAL THRUST MONITOR
330130-085-12-05	
133300-01	
133811-03	MODULE
Ca-90100-03-03-06-03-02-01-01-02	
Pwa8499	
2150120401002	PROBE
3301010036100105	
72951-03-01-12-00	
40180-02-Each	
3300/05-20-20-00-00	
21505-000-064-10-02	
135489-01	
133388-01	
89477-20	
3500421407340212	
2001522500	
3500/22-01-01-00	INTERFACE MODULE TRANSIENT DATA
3300/16-14-01-01-00-00-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR RANGE 0-400
3300351202020001	
2201/03-03	
33005001010000	
3300/20-01-01-03-00-00	
125840-02	
90060-02	
3300/20-12-01-02-00-00	
3500050101010000	

161756	
12hfa51a49h	
3300/25-05-03-05-01-00-02-00	
21500-00-24-05-02	
350094040001	
Ca24701280515064	HOUSING
3300/35-02-02-02-00-00	TEMPERATURE MONITOR 6CHANNEL
72800-04-02-01-13-01-01-15	
3500151276100101	
3300/16-12-01-02-00-00-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR
72750-03-01-15-00-01-1	
330130-085-02-00	
330045xx010100	
2789-096	
Pwa101879-01	Benley Nevada Module
7213006	
350500-010000-01-01	PRESSURE CHARGE AMPLIFIER 3500
3500320101	
16699010302	PROBE
88286-02e	Interface Module
21504-00-32-10-02	
330100-50-00	
350020010201	
72301-01-04-01-05-01-05	
350015010101	
3300/10-02-01-00-00	POWER SUPPLY BOARD
3500/53	
3301030510900205	
7200-Tach	
3300/50-01-01-01-02	TACHOMETER MONITOR 3300/50
3115-2800	

3300360214010000	
3100016100008100	HOUSING
3301030004100105	
3300200201020100	
72471-Bc	
3500/32 3500	
30000-00-12-18-02	
30000-00-13-12-02	
330180-91-00	
72311-03-04-04-01-03-15	PC BOARD CONTROLLER
30000-00-16-36-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION
330104-00-06-90-02-00	
330851 04 000 023 50 01 05	
3300/01-01-00	SYSTEM MONITOR
33015301	
3300/20-03-01-00-01-00	
3500/33-01-00	
3500050101010001	
28712801	KIT
134652	
3500331499860114	
35002012576801	
3500/42-176449-02-02	
72300-01-02-02-05-01-01	THRUST MONITOR 7200TP-R
Ge-Mh-250-400m	
3500420901	
28755-01	
330101-00-11-10-12-05	
3300/12-01-20-00	POWER SUPPLY INPUT 95-125VAC 50/60HZ STANDARD
3115-2800-190	

2201/02-02	SYSTEM MONITOR DESIGNED TO FIT A-B 1771 RACK
330851 02 000 060 50 01 05	
17885005	PROX SENSOR
3301010028050100	
3307010030100200	
33004802010100	
7200-Rvxy-R	
72850-04-04-01-01-01-01-15	
2700050100	
3300/16-04-01-00-00-00-00	DUAL VIBRATION MONITOR
4535809	CABLE
3300/20-12-01-02-00-01	
2789-168	
72601-22-01-05-01-01-03-00-01	MODULE DUAL RTD ASSEMBLY
128240-01	I/O MODULE PROXIMITOR /SEISMIC MONTOR
1497440102050505	
72564-52-04-03-05-01-03-15	
330105-02-12-10-02-00	
3500251493690100	
3300/20-03-01-02-00-00	MONITOR DUAL THRUST 4-20MA
30000-00-25-30-02	
330180-52-05	
2201/03-02	SYSTEM MONITOR
3301010018050200	
1909401	
90225-23-03-05-02-02-02-03-01-02	
133843-02	ISO/TC Temperature I/O Module
19002701	
125744-01	
72301-03-04-01-01-03-01	

3500/15-04-04-01	
133827-02	RTD/TC Temperature I/O Module
3300/55-06-05-02-05-01-00-10-00	
33000101	
90225-24-02-01-01-02-02-01-02-03	
176449-04	POSITION MONITOR
330102-00-16-05-02-00	
45631-01	DYNAMIC DATA MANAGER
12jbcg53m1a	RELAY GROUND DIRECTIONAL OVERCURRENT 5A 210V 60CYL
330191-00-26-10-00	
90120-01-Xx	
3300351302010000	
2100016054001904	
3301300700000	
330101-00-20-10-12-00	
163356	KIT
3301900450005	
3309300650100	
135813-01	DISPLAY MODULE FOR 3500/93
21500-00-12-10-02	
3300/55-03-04-05-05-00-00-06-00	MONITOR DUAL VELOCITY DUAL CHANNEL
3307090000701002	MODULE
24646-06-05-03	PROBE SEISMO HIGH TEMPERATURE 3WIRE
72850-03-04-04-01-01-01-15	VIBRATION MONITOR MODULE ASSEMBLY RVXY-II
330780-91-05	
3300550105030101	
3300/12-01-22-01	POWER SUPPLY 95-125VAC 50/60HZ
215040120281002	
Pwa46190-01	
3300/35-04-02-02-00-00	

Pwa-40947-01	
3300/35-03-01-01-00-00	
4890-05	
3300/48-03-02-01-02	
1701/15-01	INPUT MODULE
3301020030100100	
35009303010000	
Pwa90482-01	
335001010000	
72751-04-01-15-00-01-00001	DIGITAL TACHOMETER TYPE 2
3500/45-01-00	POSITON MONITOR 4CHANNEL
82364-01	
330102-08-96-10-02-00	
33010224100205	
3500420400	
330016120101010000	
3500050101000001	RACK
Pwa470	
3500931357990101	
330130 040 01 00	
Rvxyii-72852-01k	
72870-03	
72940-02-02-01-01-11	CASE EXPANSION INDICATOR
3300/05-25-00-01	
3301010024100200	
135462-01	MODULE MONITORING SOLAR 1.0AMP
21000 16 10 15 085 03 02	
3300/55-01-04-02-02-00-00-05-00	DUAL VELOCITY MONITOR
33000602000012	
3300160102000000	
3500/15-02-02-01	POWER SUPPLY HV

147663-01	
3500/64m	PRESSURE MONITOR DYNAMIC
330801 16 04 050 00 02	
21504-00-40-10-02	
Tkma3t1000	3 POLE 1000A K-FRAME TRIP ONLY
3300/16-03-01-00-00-02	MONITOR DUAL VIBRATION XY/GAP 0-10MILS PP 4-20MA
330101-00-10-10-12-05	
2686203050	
3500/15-133300-01-00	
3301013257050105	
Brosur And Catalogue	
125840-01	
3300/55-01-04-02-02-00-04-00	
72791-03-Xx-13-00-03-02-100	MODULE DIGITAL COUNTER 6SEC COUNT TIME
87199-01	ANALOG ASSEMBLY 6CHANNEL ROD DROP MONITOR
72055-01	
3308509005	
330005220201	
Pwa-460291-01	
3300/16-11-01-01-00-00-02	DUAL VIBRATION MONITOR
3300/20-01-05-00-00-00	
3301300800200	
Ca-90050-01-00-01-02-02-01-01	
3300/20-02-01-02-01-02	DUAL THRUST MONITOR
81725-02	
13748201	
330851040020	PROBE
12sbc21a1d	
35000301	
211280201	

128275-01	
21502-04	
27000401	
72790-03-01-11-00-02-01-00060	DIGITAL TACHOMETER
330104 01 05 50 02 05	
Dvs1440	
200355000002	
350500-000000-00-01	PRESSURE CHARGE AMPLIFIER
3120-2800-300	
90050-01-00-00-02-02-01-01	
3300/03-02-00	SYSTEM MONITOR MODULE W/SERIAL DATA INTERFACE
3309010018100200	
3301040008100105	
920006020300	
330500 02 01	
3300030102	
3309010008050205	
330902-00-11-70-02-05	
330130-00-080-00-00	
T102	
21500-00-40-05-02	
3301010030100105	
37506-A-01	
3300/55-03-04-05-05-00-00-07-00	DUAL VIBRATION MONITOR
3301020068050205	
82365-01	Signal Input/Alarm Output Module
30000-28-40-36-02	PROXIMITY PROBE VIBRATION
3500401266150100	
330400	TRANSDUCER ACCELEROMETER ACCELERATION 100MV/G
3300/15-03-01-01-00-00-00	MONITOR DUAL THRUST BOARD
2100011100004604	

3301030006050205	
3301030813100205	
1584	
21504-000-008-05-02	
3301040005050205	
2789-156	
139554-01	
3307010015500105	PROBE
3500/42m1	
21747-075-01	
72850-01-04-01-05-03-00-01-15	
21502-06	
3301720024200200	
330101-00-30-10-02-05	
3300550404070701	
903-00003	
13919301	
3500/15	POWER SUPPLY
7200-Rack	
330525	VELOCITY SENSOR VELOMITOR 100MV/IN/S 4MV/MM/S
21504-000-020-10-02	
10676507	
72059-01	
3300/20-01-02-02-00	DUAL THRUST MONITOR
3300/05-22-00-00	RACK SYSTEM 6SLOT STANDARD MOUNT
330500-03-01	PIEZO VELOCITY SENSOR 100MV/IPS 4MV/MM/S 1/4-28UNF
3300-16-02-01-01-01-00	DUAL VIBRATION MONITOR XY/GAP
330102-00-16-10-02-05	
330881	
3300x111 330709-00-050-10-01-05	

215010008100	PROBE
3001-28-42-36-02	
3301040005200205	
Ca2373201	
3300/20-02-01-02-03-02	DUAL THRUST MONITOR
990-04-50-02-01	Vibration Transmitter
33023205101105	PROBE
3300/12-A01-B20-C00	POWER SUPPLY 110VAC CONNECTOR FP RACK MOUNTED 3300
3500/62	PROCESS VARIABLE MONITOR 6CHANNEL
3300150201020101	
2100016050006004	
3300/12-02-20-00	
Pwa-42727-01	
3300/16-11-02-01-00-01-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR
33019400101000	PROBE
330880-16-0-45-00-02 Proxpac XI	
109548	
3301050212050200	
2155/00-06-03-00-01-11-11-11-00-00-00	DATA INTERFACE TRANSIENT TDX
330101-00-28-10-02-05	
30000-00-78-12-02	PROXIMITY PROBE VIBRATION
990-05-70-01-01	Vibration Transmitter
Dvs1929	
3300/16-02-01-00-01-00-01	DUAL VIBRATION XY AND GAP MONITOR
3309010008100200	
24713-01p	
2200360	
3300/16-05-02-01-00-00-00	DUAL VIBRATION MONITOR XY/GAP
920001020200	

330101-00-48-10-02-05	
44541-68	
90200-22-03-01-02-02-01-01-02	
30000-00-75-18-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION
5086-02-02	
3500050204010000	
3300/20-03-01-01-00-00	DUAL THRUST MONITOR
3300/47-09-03-01-00	
330930-040-00-00	
Pwa-90201-02-E	
30000-00-38-12-02	
330901-00-32-10-02-05	
3500/44m	MODULE AERO GT VIBRATION MONITOR CARD
21501-00-32-10-02	
350050040001	TACHOMETER
72851-53-04-01-01-01-01-15	
3307300800005	
350091	MODULE
33004802010101	
72850-Xx-05-01-01-01-00-00-15	VIBRATION MONITOR 4-20MA
801286	
12242-01	
350092030100	
3304000205	ACCELERATOR
72200-02-04-01-01-01-01	
3301030005500200	PROBE
30000-00-33-18-02	
3300 3/8-24 Unf	
19000-00-50-12-02	
330130-080-02-00	

2281200121002	PROBE
Pwa 28986-25-01-01-01-02-01-15	CONTROL MODULE
33070900050100105	
13053925	
3300200201010001	
3500050204000001	
33018090003300	
330101-26-40-10-02-00	
330101 00 08 05 02 00	
3301040006900200	
2150412321002	PROBE
3300/35-02-02-00-01-02	TEMPERATURE MONITOR 6CHANNEL
90225-22-04-06-02-02-02-03-01-02	
330015030100010000	
330106xxxx500205	
3301040004100205	
3300-50-01-01-01-00	TACHOMETER
3500441764490312	MONITOR
3301300850305	
3500/04-01	
81541-01	
350092040101	
3500321499860212	RELAY
350015010001	MODULE
3500401764490100	
3300-16-02-01-01-01-02-00	DUAL VIBRATION MONITOR XY/GAP
4438275	
35001513330001	
3300161401020000	MONITOR
12637901	
130731-01	Signal Input/Alarm Output Module

72751-03-01-15-00-01-1	
330101-00-40-05-12-00	
2700010105	
1257440201	INTERFACE MOD
3309011025100200	
3301020020100205	
21747-045-00	
126599-01	
330500-01-02	
72351-00-00-02-01-03-01	
330103 00 04 50 02 05	
24713	
Dvs4250	
330102-08-16-10-02-05	
2281300081002	PROBE
Pwa87860-01	PLC MODULE RACK
72351-03-04-05-05-03-15	
72564-52-04-03-06-01-01-11	
330101-00-24-10-02-05	
3307040000601011	PROBE
3301300400105	
3300/15-12-01-01-00-01-00	
72311-51-04-04-05-01-15	PC BOARD CONTROLLER
18745-01	PROXIMITY SWITCH 5MM
3300/25-01-00-00-00-03-00	DUAL ACCELERATION MONITOR
200150-A00	
330104-01-08-05-02-00	
330130-040-00	
3300/55-03-04-06-06-00-00-05-00	DUAL VELOCITY MONITOR
3301050-02-12-10-02-05	

7200-Rvr	
35006016317901	
81544-01	Signal Input /Alarm Output Transducer Module 78462-02
3300/16-02-01-02-01-00-00	
3500420902	
3301020020050200	
200200010105	ACCELEROMETER
3300-16-12-01-03-00-01-01	
33019210959005	
3300/16-13-01-01-00-00-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR RANGE 0-200
21504-00-32-90-02	PROBE PROXIMITY
3300/16-03-02-00-00-00-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR
3301730004100100	
72791-03-03-15-00-02-02-00060	MODULE DIGITAL COUNTER
72550-02-03	
330106-05-30-02-05	
3300151301010000	
330171-00-20-10-02-05	
3301010038100200	
2155/00-07-01-00-01-11-00-01-11-11-00	DATA INTERFACE TRANSIENT TDX
3300-36-13-03-02-00-00	
3301730409050205	
3300/35-13-01-01-00-00	
215040000320502	
3309011125100205	
Ca-90050-01-00-01-02-02-02-02	
3300/55-01-04-02-02-00-00-06-00	DUAL VELOCITY MONITOR
16699-03-05-03	
126615-01	
3300200104030100	

3304000100	ACCELEROMETER
330908-00-20-05-01-00	
3301010028100205	
2789216	
350025010200	
3500421282290100	
1900/65a-01-01-00-00	
330101-00-20-10-02-05	
88984-01	BARRIER SIGNAL INPUT RELAY CARD
3301040006100200	
21501-00-36-10-02	
330102-00-72-10-02-01	
3300/15-05-01-00-00-00-02	
3301010012100205	
350092010101	
84143-01	
33052525- 02	
72791-03-02-01-00-01-02-1	MODULE DIGITAL COUNTER 6SEC COUNT TIME
330500-01-04	
2100016054004904	
72001-01	
82927-01	
3300/16-05-01-00-00-00-00	DUAL VIBRATION XY/GAP MONITOR
72850-07-05-01-01-01-00-00-15	
26179-00-06-10-02	
19049-03	
3305000101	WIRE
330130-040-02-00	
3000-00-18-36-02	
3500/42	
72200-04-04-01-04-01-11	DUAL PROBE MONITOR

200350020001	
330400-02-00	ACCELEROMETER
3500920113618001	GATEWAY
72626-22	
30000-00-08-36-02	
140734-01	PROXIMATOR MONITOR I/O MODULE
350015040000	
3300/16-02-02	
19000-00-Xx-24-02	
130713015001	
330101-00-60-10-02-05	
3500400301	
3500330101	
2174707501	
1257680101	INTERFACE MOD
3300550104111100	
2789-144	
Ca-90125-02-03-06-02-02-03-01-02	
29528-12-12-12-12-12-12-12-00	
3500950201	
90340-04-03	
957112	
3300/20-02-01-01-00-00	MONITOR DUAL THRUST BOARD
72836-01	
84146-01	
125736-01	
330231-10-02-05	
8837-02	
72358-Xx	
168679010102010	

330020xxxx030001	
81305-040-00	
84145-01	
3301300800100	
330130-040-03-05	
72851-03-04-01-01-01-00-00-15	
330101-00-20-10-11-00	
330180 90 00	
330130-045-00-00	
1100-0826	SERVO POWER SUPPLY 415VAC 3PHASE
3300/36-02-16-01-00-00	
4600001	
18745-03	PROXIMITOR SENSOR 5MM 8MM 200MAV/MIL 24VDC
3300/20-12-01-01-00-00	DUAL THRUST MONITOR RANGE 1-0-1MM
3500/25-02-01-01	
3300/01	
128164-05-204-05-02-05	
3300/35-11-01-01-00-00	TEMPERATURE MONITOR 6CHANNEL 0-100DEG C 4-20MA
330180-90-05	
3300/15-01-01-03-00-00-00	
21504-000-040-10-02	
3301030007900205	
24646060403	
131178-01	
215040000200502	
3307805105	PROX CONTROL
3300/20-12-01-01-00-01	MONITOR DUAL THURST 3300
3300/20-02-01-02-00-00-00	MONITOR VIBRTION MONITOR 4-2MA
90041-01	
3300/36-02-11-01-00-00	DUAL TEMPERATURE MONITOR 0-300DEG/F

149369-01	KEYPHASOR MODULE
99004500105	TRANSMITTER
3300/48-01-01-01-00	CASE EXPANSION MONITOR
3309082135100200	
2789-180	
72311-03-04-05-05-03-15	
330100-90-02	
125768-01	Rack Interface I/O Module
330101-00-31-10-02-05	
Ba22810-00-03-10-02	
14434-01-01	
3300/35-02-02-01-01-00	TEMPERATURE MONITOR 6CHANNEL
3300161301010001	
80097-01c	
136634-0010-02	
330102003010	
330100-90-05	
128277-01	
3301010036200200	
103584060201	
3300360212020100	
3300250103030001	
21508-02-12-10-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION 8MM
3308812807085000	PREAMPLFR CARD
330525-01	
3300010101	
3300/16-12-01-02-01000-00	
350005010100	INSTRUMENT
3500/44	VIBRATION MONITOR AERO GT
89477-30	

30000-00-20-36-02	PROBE PROXIMITY VIBRATION
3300/03-03-00	SYSTEM MONITOR SERIAL/DYNAMIC DATA INTERFACE
Ca21504-00-36-05-02	
1297163161271505	PROBE
3500/15-01-01-00	
135613-02-00	HT CASE EXPANSION TRANSDUCER, DC LVDT
3300/35-03-02-02-00-00	SIX CHANNEL TEMPERATURE 4-20MA
3300/55-01-05-02-02-01-00-10-00	
3300/50-02-01-00-00	TACHOMETER MONITOR 5000RPM 0SPEED EPOXY-SEALED
3301730009100200	
21504-004-016-10-02	
Tk81	
3301060530050205	
72850-02-05-Xx-01-03-00-01-15	VIBRATION MONITOR MODULE ASSEMBLY RVXY-II
3301020020500200	
330709 000 080 10 02 00	
3100016102006601	
3300/16-01-01-01-02-01-00	DUAL VIRBRATION XY/GAP MONITOR
8947730	
3500 / 32-01-00	
330103-00-05-10-01-00	
1484711	
3309010019100205	
135489-04	PROXIMITOR/SEISMIC MONITOR MODULE
136719-01	PROXIMITOR/SEISMIC MONITOR MODULE
350015040400	
3301010010100205	
3300/20-01-01-00-01-00	
1333000101	POWER SUPPLY
72078-02	
Pwa-72252-04-P	

[2155/00-04-01-00-01-00-11-11-00-00-00](#)

[3300/20-01-01-02-01-00](#)

[Cb2w100-Aaa](#)

[3300/20-03-03-01-00-00](#)

DUAL THRUST MONITOR 40-0-40 RANE

[3300/20-03-01-00-00-00](#)

[90478](#)

[21508-02-12-05-02](#)

PROBE PROXIMITY VIBRATION 8MM

[3300/16-02-01-01-00-00-01](#)

[3300250514150101](#)