

## Diesse

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Diesse** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Diesse T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">AA16G</a>	
<a href="#">BB18G</a>	
<a href="#">BGRA5 + JGGA5</a>	
<a href="#">Blow down valve DS BDV</a>	
<a href="#">Blow down valve DS BDVPA</a>	
<a href="#">BRGA5+JGGA5</a>	
<a href="#">Coil DS TC</a>	
<a href="#">Cylindrical plug cock DS D12</a>	
<a href="#">Cylindrical plug cock DS D18</a>	
<a href="#">Cylindrical plug cock DS PM18</a>	
<a href="#">DS D12-1/2"BSPMM/40-CS/CS</a>	
<a href="#">DS GR18-1/2"BSPM-CS/CS</a>	

<a href="#">DS GR18L-20/40/RF-CS/CS</a>
<a href="#">DS GR18L-20/40/RF-CS/CS</a>
<a href="#">DS GR18U-20/40/RF-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG</a>
<a href="#">DS LG RCW or TCW</a>
<a href="#">DS LG RDR GR18 or SHV</a>
<a href="#">DS LG RTF SBB or D12</a>
<a href="#">DS LG RTR GR18 or MT18</a>
<a href="#">DS LG TVR GR18 or MT18</a>
<a href="#">DS LG-RBF GR18</a>
<a href="#">DS LG-RBF GR18-LFC</a>
<a href="#">DS LG-RBF NPV</a>
<a href="#">DS LG-RBF17/VDB85-20/40/RF-GR18AHPD/D12/PB-M400-CS/CS-LUC/MLA</a>
<a href="#">DS LG-RBFPM D18</a>
<a href="#">DS LG-RBR GR18</a>
<a href="#">DS LG-RBR GR18-LFC</a>
<a href="#">DS LG-RBR14-15/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR14-20/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-M340-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-M365-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-MHL-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR15-20/40/RF-GR18/D12/0-MSL-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR15-25/40/RF-GR18/D12/0-355-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR15-25/40/RF-GR18/D12/0-M350-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RBR16-25/40/RF-GR18/D12/0-M370-CS/CS</a>

<a href="#">DS LG-RBR19-20/40/RF-GR18/D12/0-MHL-CS/CS</a>
<a href="#">DS LG-RCF GR18</a>
<a href="#">DS LG-RCF SHV</a>
<a href="#">DS LG-RCR GR18</a>
<a href="#">DS LG-RCW</a>
<a href="#">DS LG-RDR GR18</a>
<a href="#">DS LG-RDR SHV</a>
<a href="#">DS LG-REF SHV</a>
<a href="#">DS LG-RPF GR18</a>
<a href="#">DS LG-RPF SHV</a>
<a href="#">DS LG-RTF D12</a>
<a href="#">DS LG-RTF SBB</a>
<a href="#">DS LG-RTF14/LV-1/2"BSMP-SBB/DBB/PB-M310-CS/CS/BRS</a>
<a href="#">DS LG-RTF15-1/2"BSMP-SBB/DBB/PB-M160-CS/CS/P/BRS</a>
<a href="#">DS LG-RTF15-1/2"BSMP-SBB/DBB/PB-M310-CS/CS/BRS-MLA</a>
<a href="#">DS LG-RTR GR18</a>
<a href="#">DS LG-RTR MT18</a>
<a href="#">DS LG-RXF GR18</a>
<a href="#">DS LG-RXF SHV</a>
<a href="#">DS LG-TCF GR18</a>
<a href="#">DS LG-TCF SHV</a>
<a href="#">DS LG-TCR GR18</a>
<a href="#">DS LG-TCR SHV</a>
<a href="#">DS LG-TCW</a>
<a href="#">DS LG-TEF SHV</a>
<a href="#">DS LG-TMF GR18</a>
<a href="#">DS LG-TMF SHV</a>
<a href="#">DS LG-TMR GR18</a>

<a href="#">DS LG-TMR SHV</a>
<a href="#">DS LG-TPF GR18</a>
<a href="#">DS LG-TPF SHV</a>
<a href="#">DS LG-TXF GR18</a>
<a href="#">DS LG-TXF SHV</a>
<a href="#">DS LTM DS LTM-MTU</a>
<a href="#">DS MG</a>
<a href="#">DS MG-DS BP flanged</a>
<a href="#">DS MG-DS BP threaded</a>
<a href="#">DS MG-DS BP-NPV-SHP</a>
<a href="#">DS MG-DS BP-SHP flanged</a>
<a href="#">DS MG-DS BP-SHP threaded</a>
<a href="#">DS MG-DS MP flanged</a>
<a href="#">DS MG-DS MP threaded</a>
<a href="#">DS MG-DS MP-SHP flanged</a>
<a href="#">DS MG-DS MP-SHP threaded</a>
<a href="#">DS RBR14-M315-CS/CS</a>
<a href="#">DS RBR15-MSL-CS/CS</a>
<a href="#">Magnetic level gauge DS GR18</a>
<a href="#">Magnetic level gauge DS LTM</a>
<a href="#">Magnetic level gauge DS LTM-MTU</a>
<a href="#">Magnetic level gauge DS SHV</a>
<a href="#">Needle valve DS NV</a>
<a href="#">Needle valve DS NV HB</a>
<a href="#">Needle valve DS NV M2P</a>
<a href="#">Needle valve DS NV M2S</a>
<a href="#">Needle valve DS NV M3F</a>
<a href="#">TIM</a>
<a href="#">TIM NSB 1240</a>
<a href="#">Shut-Off Cocks Ds Gr 18</a>
<a href="#">Ds Gr18I-20/40-Rf-Cs/Cs Das Ventil</a>

<a href="#">Pegelanzeige</a>
<a href="#">Diesse Rbr15 Accession Flange Dn20 Gr18, Interaxal Distance Of 365 Mm</a>
<a href="#">Water Level Indicator "ds" Assembly</a>
<a href="#">Ds Gr18l-20/40/Rf-Cs/Cs Ventil Pegelanzeige Wasser</a>
<a href="#">Ds Lg-Rbr15-20/40/Rf-Gr18/D12/0-M340-Cs/Cs Reflex Level Gauge With Grinded Pipes (Pn40)</a>
<a href="#">Rbr15-20 Level Indicator Assembled With A Group Of Cranesrbr15-20 Gr18 Ms</a>
<a href="#">Ds Rbr15-Msl-Cs/Cs Reflex Level Housing With Grinded Pipes (Pn40)</a>
<a href="#">Ds Gr18u-20/40/Rf-Cs/Cs Expansionsventil</a>
<a href="#">Ds Lg-Rbrm37-25/40/Rf-Gr18/D12/0-M992-Cs/Cs</a>
<a href="#">1/2gr18</a>
<a href="#">Pn40 Reflektierendes Rosemountds Lg-Rbr15-20/40/Rf-Gr18/ D12/0-M340-Cs/Cs</a>