

## Emko

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Emko** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Emko Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



rn	Aıklama
<a href="#">Esm-4950-12021/0304/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>	
<a href="#">Esm-4950-12021/1001/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>	
<a href="#">Trans-Miniamf.Rtc</a>	
<a href="#">Trans-Miniauto.Mpu.Rtc</a>	
<a href="#">Esm-4950-22021/0404/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>	
<a href="#">Esm-4950-22021/1001/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>	
<a href="#">Esm-4450-12021/0800/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>	
<a href="#">Esm-4950-12021/0901/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>	
<a href="#">Esm-4450-12021/0700/0000-D:48x48</a>	

<a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-7730.1.20</a>
<a href="#">Esm-4410.5.03</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/0304/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Trans-Miniauto.Can</a>
<a href="#">Trans-Miniamf.Can.Rtc</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/1004/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4450.1.20.1.1/00.00/0.0.0.0(100-240vac) (Rs232)</a>
<a href="#">Trans-Amf</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/1201/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/0404/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-1510.5.11.0.1/000.00/2.0.0.0</a>
<a href="#">Esm-3710.N5.11 Pt</a>
<a href="#">Rt-M06-L100-K03</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/0704/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/0804/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Trans-Minipump.Rtc</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/0900/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Rtkrt-M05-L050.1</a>
<a href="#">Esm-3700- 2.20</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/0204/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/1201/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4435</a>
<a href="#">Trans-Dual</a>
<a href="#">Esm 3710 - Old, By Esm-3710.N5.11 Pt</a>

[Esm-4950-22021/0901/0000-D:96x48](#)  
[Mm Din 1/8](#)

[Esm-4950-22021/1201/0000-D:96x48](#)  
[Mm Din 1/8](#)

[Esm-4450-12011/0800/0000-D:48x48](#)  
[Mm Din 1/16](#)

[Esm-4450-12021/1000/0000-D:48x48](#)  
[Mm Din 1/16](#)

[Esm-9900](#)

[Rth-M06-L040-K3](#)

[Esm-4900.1.20](#)

[Esm-9930.1.20](#)

[Rtr-M06-L060-K02-G1/4quot; Pt100](#)

[Esm-4950-22011/1201/0000-D:96x48](#)  
[Mm Din 1/8](#)

[Esm-4950-22011/0904/0000-D:96x48](#)  
[Mm Din 1/8](#)

[Esm-4450-22021/0700/0000-D:48x48](#)  
[Mm Din 1/16](#)

[Ezm-4430.2.00.0.1/00.00/0.0.0.0](#)

[Trans-Miniamf.Can](#)

[Rt-M06-L030-K2](#)

[Model: Ezm-7750](#)

[Esm-9945.5.05.0.1/01.01/1.0.0.0 J](#)

[Esm-4950-12011/0304/0000-D:96x48](#)  
[Mm Din 1/8](#)

[Trans-I/0](#)

[Esm-4950-12011/0904/0000-D:96x48](#)  
[Mm Din 1/8](#)

[Esm-4450-12011/0200/0000-D:48x48](#)  
[Mm Din 1/16](#)

[Esm-4950-22011/1001/0000-D:96x48](#)  
[Mm Din 1/8](#)

[Esm-4410 .5.05..0.1/01.00/2.0.0.0 J](#)

[Ecnv-232/485.External](#)

[Esm-4450-12021/0300/0000-D:48x48](#)

<a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/0704/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/0002/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Epm 7710</a>
<a href="#">Trans-Miniauto.Mpu</a>
<a href="#">Trans-Miniauto</a>
<a href="#">Rtr-M06-L20-K02.E1 Pt100</a>
<a href="#">Rtr-M06-L030-K02-G1/4quot; Pt100</a>
<a href="#">Trans-Miniamf</a>
<a href="#">Esm-4430.1.20</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/1101/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Trans-Gprs</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/0704/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Ezm-9950</a>
<a href="#">Esm-4450-22011/0400/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/0804/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Ezm-4430.5.00.0.1/00.00/0.0.0.0</a>
<a href="#">Esm-1510.5.11.0.1/00.00/2.0.0.0 Pt100</a> <a href="#">GiriŐli Rã214;Le Å199;IkiŐli</a>
<a href="#">Esm-4450-22011/0900/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4450-12011/0300/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0</a>
<a href="#">Esm-4450-12021/0900/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Eaom-3-Stp</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/1004/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/0404/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>

<a href="#">Rtr-M06-L070-K02-G1/4quot; Pt100</a>
<a href="#">Esm-4450-12011/0700/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/0901/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/0804/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/0801/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4450-22011/0800/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/0204/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">90.13.4</a>
<a href="#">Esm-7710.5.03.0.1/00.00/2.0.0.0</a>
<a href="#">Tc-M06-L030-K03.J</a>
<a href="#">Rtr-M06-L50-K02.E1 Pt100</a>
<a href="#">Esm-1510.2.15.0.1/00.00/2.9.0.0</a>
<a href="#">Esm-4450-22011/0700/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Trans-Web_Gprs.R</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/0304/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/0204/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Rtkr-M06-L150.1</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/0704/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Trans-Miniamf.Mpu.Rtc</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/1101/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/0801/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/0204/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-1510.5.11</a>

<a href="#">Ezm 4935</a>
<a href="#">Esm-4450-22011/1100/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Trans-Miniauto.Can.Rtc</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/0901/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm7720.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0</a>
<a href="#">Esm-4950-22011/0002/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/0100/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/0804/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Eaom-3 Hm</a>
<a href="#">Rtr-M06-L050-K02-G1/4quot; Pt100</a>
<a href="#">Trans-485</a>
<a href="#">Esm-4450-22011/0200/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Trans-Ats</a>
<a href="#">Trans-Auto</a>
<a href="#">Esm-3710-N</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/1104/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Rtr-M06-L40-K02.E1 Pt100</a>
<a href="#">Eplc 9600-Channel 8</a>
<a href="#">Trans-Miniauto.Rtc</a>
<a href="#">Esm-4450-12011/0400/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/0400/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Pt100 Rtrm06 L</a>
<a href="#">Ezm-7750.1</a>
<a href="#">Trans-Miniats</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/1000/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Trans-Web Ethernet</a>

<a href="#">Esm-4450-22011/1000/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4450-22011/0300/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Gencharger-524s 24v 5a</a>
<a href="#">Esm-4450-12021/1100/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/1004/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/1001/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Trans-Miniamf.Mpu</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/0300/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Eaom-3-Hm-Stp-Mag</a>
<a href="#">Esm-4450-12011/1000/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4930.1.20</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/0404/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/1004/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Trans-Web Ethernet.R</a>
<a href="#">Trans-Minipump</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/0904/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4450-12021/0200/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4450-12011/1100/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-3711-C</a>
<a href="#">Esm-1510.2.18.0.1</a>
<a href="#">Trans-Messenger</a>
<a href="#">Esm-9430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0</a>
<a href="#">Rtr-M06-L30-K02.E1 Pt100</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/0200/0000-D:48x48</a>

<a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4450-12021/0400/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/0904/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4950-12011/1101/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/0800/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4450-12021/0100/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-9920.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0</a>
<a href="#">Esm-4950-22021/0104/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Rtr-M06-L040-K02-G1/4quot; Pt100</a>
<a href="#">Rtkr-M08-L150.1</a>
<a href="#">Rt-M06-L030-K03-M12</a>
<a href="#">Scd10 Cont.Mod.Scd10 Tod,Esm-4430.1.20.0.1/01.02/0.0.0.0</a>
<a href="#">Esm-4950-12021/1101/0000-D:96x48</a> <a href="#">Mm Din 1/8</a>
<a href="#">Esm-4450-12011/0900/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>
<a href="#">Esm-4450-22021/1100/0000-D:48x48</a> <a href="#">Mm Din 1/16</a>