



## Exlar

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Exlar** Markası, tedarik s¼resi iin l¼tfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Exlar T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	Aıklama
<a href="#">002634</a>	
<a href="#">002635</a>	
<a href="#">GSM20-0604-IMA-BR2-158</a>	
<a href="#">GSX30-0301-MFA-EM2-238-40-AR</a>	
<a href="#">GSX30-0602-MFA-MN1-238-AR-L2-XM</a>	
<a href="#">GSX30-0602-XFA-ER1-358-AR-XM,</a>	
<a href="#">1*GSX20-0301-MCM-EM2-238-AR</a>	
<a href="#">KX60-0150-10-NAP10-JKA-L2</a>	0150 = 150 mm knit 10 = 10mm N = Mounting Style None A = Male Metric Rod End P10 = Parallel, Keyed motor shaft, 1.0:1 Belt Reduction

JKA = Mounting Style L2 = External Limit Switch, PNP, (2) N.C., 10-30VDC

<a href="#">KX60-0150-05-NB-NMT</a>	
<a href="#">KX60-0250-10-NB-NMT</a>	
<a href="#">21370042</a>	
<a href="#">FT35-1805-CXF-M14-L3-XT-XH-54171</a>	
<a href="#">Ft36-2110-Fpm-Ab4</a>	LINEAR ACTUATOR
<a href="#">El100-0601-Shw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Scw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx30-0301-Mfm-Ab7-168-Rb</a>	LINEAR ACTUATOR 3IN STROKE 1.41A 460V 3000RPM
<a href="#">Gsx200302mfma523832117</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0602-Sbw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx200601mcmsm3</a>	ACTUATOR ELECTRIC LINEAR
<a href="#">Slq060-010-Kmgs-Br2-158</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">El100-0601-Sfb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">25770</a>	SERVO MOTOR 2.0AMP 460AMP 4000RPM 6:1RATIO
<a href="#">Sr210304mxmem22a</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0602-Srw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Scw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Cbl-Ttcom-015</a>	
<a href="#">Gsx500602mfma92</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsm300301mdfr</a>	ACTUATOR
<a href="#">Exlsr311005mt</a>	CYLINDER
<a href="#">El100-0602-Snw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Sfr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">613026</a>	
<a href="#">Slq115005kcg</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">El100-0605-Sbb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">35620</a>	ACTUATOR LINEAR 10INCH STROKE 0.2IN LEAD 460AMP
<a href="#">El100-0605-Sbr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slq060005kcmgsct</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Gsx30-0301-Mcm-Ab8-238-Es-27025</a>	LINEAR ACTUATOR 3IN STROKE 3.4AMP 230VAC 3000RPM
<a href="#">Gsx300605mxvab52</a>	MOTOR
<a href="#">Gsx400605mxxab92</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0601-Srw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">23705</a>	ACTUATOR

<a href="#">Slg060010kmgsc4</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0605-Shr-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">27025</a>	LINEAR ACTUATOR 3IN STROKE 3.4AMP 230VAC 3000RPM
<a href="#">35406</a>	MOTOR
<a href="#">El100-0605-Srb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx40-0602-Mxx-Fa2-23-Xt</a>	SERVO MOTOR 10.7AMP 230V
<a href="#">El100-0601-Snw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx400601mfain42</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsx200302mfab23</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsx60-1003-Mxm-Ab1-M6</a>	SERVO MOTOR 38AMP 2400RPM 326V
<a href="#">El100-0602-Snw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">T2m1150602ngaaf2</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsm201204mdmct32</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsx30-0602-Mcm-Em2-138-Eb</a>	ENCODER
<a href="#">El100-0602-Scb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx20-0601-Xxx-Aba-268-Ax-Ss</a>	LINEAR ACTUATOR SS 2IN FRAME SIZE 6IN STROKE 460V
<a href="#">El100-0601-Sfr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Srb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Snw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Scr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slg060005kcgsem2</a>	MOTOR
<a href="#">Sr31-0602-Scm-Em2-238</a>	ELECTRONIC ACTUATOR 325V 10.3AMP 3000RPM
<a href="#">El100-0602-Shr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slg060-010-Kags-Em2-268</a>	
<a href="#">El100-0601-Sfw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">13097c</a>	MODULE
<a href="#">Slg-060-040-Kmgb-Lz6-338</a>	SERVO MOTOR 230V 3.2AMP 5000RPM 40:1
<a href="#">Gsm30-1205-Dfm-Em2-138-Ar-P5</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gs30-0302-Ofx-Pc2-M6</a>	ACTUATOR LINEAR 2.30AMP 230V 3000RPM
<a href="#">El100-0602-Scw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Sbb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">26981</a>	ACTUATOR LINEAR .50IN LEAD 460V 3.0AMP 3000ROM
<a href="#">X40-0601nf-Isc-N4-2l</a>	PNEUMATIC ACTUATOR 6IN STROKE
<a href="#">El100-0601-Scw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Sr41-1008-Mdm-Ab5-268-Xt-25738</a>	LINEAR ACTUATOR 3000RPM 10IN STROKE 0.75IN LEAD
<a href="#">Slg-090-010-Kmgs-Lz3-338</a>	SERVO MOTOR 230V 9.5AMP 4000RPM 10:1

<a href="#">El100-0602-Srb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx30-0602-Mfm-Em2-268-Eb</a>	ENCODER 460V 1.7AMPS 3000RPM .20LEAD
<a href="#">T2x0750601gcmie1</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0601-Sbr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Scw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Sfb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Sfb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Sfw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Sfw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slq090-050-Kags-Em2-168</a>	
<a href="#">Gsx20-0601-Xxx-Aba-168-Ax-Ss</a>	ELECTRIC LINEAR ACTUATOR .6AMP 460V 5000RPM
<a href="#">El100-0602-Sfw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Srw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx500602mfma5238rb</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0601-Shw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slm090kdgsem2168</a>	90 MM 4000RPM
<a href="#">El100-0605-Scb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Shr-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Sr310605mcmab713</a>	MOTOR
<a href="#">Gs30-0302-Oxa-Em1-Em1-M6-Pf</a>	LINEAR ACTUATOR 2.3AMP 230V 3000RPM
<a href="#">T2m1150601gff</a>	MODULE
<a href="#">Gsm20-0301-Mma-Sm3-258</a>	
<a href="#">Gsx40-1202-Xcx-Ab1-238</a>	LINEAR SERVO ACTUATOR 10.1AMP 3000RMP 32VAC
<a href="#">Gs45-0605-Mcm-Em2-M6</a>	LINEAR ACTUATOR 6INCH STROKE
<a href="#">El100-0602-Scb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsm400602mrxfa12</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsx50-0605-Mcm-Ab5-268</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsm40-0602-Mma-Sm3-158-Rb</a>	
<a href="#">El100-0602-Sfw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Shr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Scb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Sbw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx30-1402-Mcm-Ab5-368-Rb</a>	LINEAR ACTUATOR 14IN STROKE 3000RPM 460V 3.25AMP
<a href="#">El100-0605-Scb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx20-0602-Bdm-Em2-138</a>	ACTUATOR 1.575AMP 230V 5000RPM

<a href="#">42197</a>	LINEAR ACTUATOR 14IN STROKE 3000RPM 460V 3.25AMP
<a href="#">Gsx50-0605-Mta-Em2-268</a>	
<a href="#">Gs30-0305-Mcm-Em2-M6</a>	LINEAR ACTUATOR 3INCH STROKE
<a href="#">El100-0601-Sbb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Sr21-0604-Sff-In3-238</a>	ACTUATOR 2.5A 5000RPM 230V
<a href="#">Gsm30165333032</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">El100-0601-Sbw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Snr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx200602mcmab12</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gs30-0305-Msm-Em2-M6</a>	ACTUATOR LINEAR 2.3AMP 230V 3000RPM .50IN LEAD
<a href="#">Gsx20-0602-Mxx-Ab8-368ss-33613</a>	ACTUATOR LINEAR 6INCH TRAVEL
<a href="#">Sr31-1202-Mcm-Ab7-238</a>	LINEAR ACTUATOR 3.4AMP 230V 3000RPM .20INCH LEAD
<a href="#">Slm090kcgsem2138</a>	MOTOR
<a href="#">Slg115-004-Kagb-Em2-368</a>	
<a href="#">El100-0601-Srb-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gs45060mcmem2h6</a>	ACTUATOR
<a href="#">Im40-0602-Nx-Isc-M11-P5-31334</a>	
<a href="#">Gsx300301mfmys32</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0602-Srb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Shw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx300602mcmem2a</a>	ENCODER
<a href="#">El100-0605-Snr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx500602mfmem2</a>	SERVO ACTUATOR
<a href="#">Gs20-0304-Mcm-Em2-M6</a>	LINEAR ACTUATOR 3INCH STROKE
<a href="#">El100-0605-Sbw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsm300301mdfra12</a>	ACTUATOR
<a href="#">Ft35-2110-Fpm-Ab4</a>	LINEAR ACTUATOR 21IN STROKE SCREW TYPE 60IN/MIN
<a href="#">Slg115010kcgsem2</a>	MOTOR
<a href="#">El100-0602-Sbr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsm40-0602-Mca-Sm2-258</a>	
<a href="#">Ibs-30 Press Cylinder Exlar K</a>	KX60-0250-10-NB-NMT-NMT-XH66044
<a href="#">Gsx200601mcmsm31</a>	ACTUATOR
<a href="#">15904</a>	SERVO MOTOR 38AMP 2400RPM 326V
<a href="#">25260</a>	LINEAR ACTUATOR
<a href="#">Gsx601003mefab93</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsx40-1805-Oxm-Cs2-238-Eb-Ar</a>	LINER SERVO MOTOR 3000RPM

<a href="#">Gs450605mcmem2h6</a>	ACTUATOR
<a href="#">El100-0605-Shr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Scw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Srw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slm090-Kcgs-Ex1-238-Xh-Xm-24992</a>	SERVO MOTOR 4000RPM 230V KEYED NO BRAKE
<a href="#">37007</a>	ACTUATOR LINEAR .50IN LEAD 460V 3AMP 3000RPM
<a href="#">El100-0601-Snw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">49871</a>	ENCODER
<a href="#">Gs-20-0601-0dm-Ar2-L6</a>	ACTUATOR LINE SERVO
<a href="#">El100-0601-Sfw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx20-1002-Mxx-Ab8-368ss-33614</a>	ACTUATOR LINEAR 10INCH TRAVEL
<a href="#">T2m0900301itm</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Slq090-005-Kcgs-Am1-118</a>	SERVO MOTOR 2.0AMP 460AMP 4000RPM 6:1RATIO
<a href="#">Gsx30-1002-Mfm-Ab9-368</a>	LINEAR ACTUATOR 10IN STROKE 3.25A 460V 3000RPM
<a href="#">Slm115kmgsem2268</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">El100-0602-Shw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0601-Sbw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Snw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx30-0602-Mfm-Em2-368</a>	
<a href="#">Gsm200301acmc012</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">El100-0605-Sfr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gs30-0305-Msm-Em2</a>	ACTUATOR LINEAR 2.8AMP 325V 3000RPM .5IN LEAD
<a href="#">Gsx20-0302-Bxm-Em2-138-Hc-61350</a>	ACTUATOR 1.575AMP 230V
<a href="#">Gsm40-602-Mka-Cm1-258-P5-Xh-72310 Motor</a>	
<a href="#">R2g090-010-Kggs-Ie-338-20-230-Abz</a>	SERVO MOTOR 230VAC 90MM FRAME 52 LBF-IN CONT TORQ
<a href="#">Gsx50-0602-Mdf-Ab5-238-24</a>	
<a href="#">El100-0602-Sbw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slq090-010-Kcgb-Em2-268</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Sr311005sfmab1138</a>	SR31 SERIES ACTUATOR
<a href="#">El100-0605-Srb-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0602-Shr-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slq115005kcgsem2</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">El100-0605-Srw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsm40-0602-Mef-Ab7-238-Xm-36269</a>	
<a href="#">Slq115-005-Kags-Em2-168</a>	

<a href="#">Gsm200304mxmem2268xt40479</a>	ACTUATOR 1.244AMP 460V RPM5000
<a href="#">Gsm40-0602-Mka-Cm1-258-Xh-56589</a>	
<a href="#">El100-0602-Scr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsx30-1402-Mdm-Ab9-368-Rb</a>	LINEAR ACTUATOR 14IN STROKE
<a href="#">Slq090025kcgsem2</a>	MOTOR
<a href="#">Gsx400605mfmb52</a>	ACTUATOR
<a href="#">Gsm300601memab72</a>	ACTUATOR
<a href="#">Sr31-1005-Mtm-Ab7-238-45</a>	LINEAR ACTUATOR 3.4A 4500RPM 230V
<a href="#">Sr310602mcmem2268rb</a>	ELECTRONIC ACTUATOR
<a href="#">El100-0601-Snr-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Gsm40-0601-Mma-Sm2-258-Rb-Sr</a>	
<a href="#">El100-0605-Shw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">El100-0605-Shw-Pc0-2a8-0100-Pf-T3</a>	
<a href="#">Slq090-010-Kcgs-Em2-268</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Gms30-0602-Mmasm3-258</a>	
<a href="#">El100-0605-Srw-Pc7-2a8-0100-Pf-T3</a>	