

Indramat Bosch Rexroth

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Indramat Bosch Rexroth Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Indramat Bosch Rexroth T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
1001000000069	
1001000000081	
1001000000113	
1001000000164	
1001000000177	
1001000000178	
1001000000211	
1001000000231 R911260845	
1001000000242	
1001000000283	
1001000000290	
1001000000349	

1001000000357
1001000000367
1001000000368
1001000000389
1001000000402
1001000000475
1006010000420
1006020000040
1006020000057
1006020000102
1006020000145
1006020000150
1006020000152
1006020000159
1007000000468
1007000000534
1007000000558
1007000000559
1007000000633
1007000000634
1007000000676
1007000000732
1007000000735
1007000000907
1007000000983
1007000000984
1007000001017
1007000001170
1007000001171
1007000001326

1007000001471
1007000001472
1070076844
1070084917
1510283008
1517010195
2001000000180
2004000000650
2004000000883
2AD164C-B35OB1-BS06-B2V1
3337
3842998041
CMP60.2-SP-304-FN-NNNN-NW
CSB01.1C-PB-ENS-NNN-NN-S-NN-FW
CSB02.1A-ET-EC-NN-NN-NN-NN-FW
CSH01.1C-SE-ENS-NNN-NNN-L1-S-NN-FW
CSH01.3C-PB-ENS-NNN-CCD-NN-S-NN-FW
CSH01.3C-PB-ENS-NNN-CCD-S2-S-NN-FW
DIAX03-ELS-04VRS-MS
DKC02.3-040-7-FW
DKC03.3-040-7-FW + FWA-DRIVE*-FGP-20VRS-MS
DKR02.1-W200N-BA01-01-FW + FWA-DIAX03-ASE-02VRS-MS
DMA 085B 4101-D
EFC3610-0K40-3P4-MDA-7P-NNNNN-NNNN
ESM02.3-FW
ESM02.3-FW + FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS
FEEDBACK-FSP01-AA-SNN-02048-NN-H -

[HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN](#)

[HCS02.1E-W0028-A-03-NNNN](#)

[HCS02.1E-W0070-A-03-NNNN](#)

[HCS03.1E-W0100-A-05-NNBV](#)

[HCS03.1E-W0150-A-05-NNBV](#)

[HDS 04.2-W200N-HS 12-01-FW](#)

[HDS14.2-W200N](#)

[HLR01.1N-05K0-N15R0-A-007-NNNN](#)

[HMS01.1N-W0150-A-07-NNNN](#)

[HMOV1.1E-W0030-A-07-NNNN](#)

[HNK01.1A-A075-E0080-A-500-NNNN](#)

[HVE02.1-W0 18N](#)

[HVE02.2-W018N](#)

[IKG4181/000,0](#)

[IKS0374/010,0](#)

[MAD130B-0250-SA-S2-BH0-05-H1](#)

[MAD130B-0250-SA-S2-BH0-05-N1](#)

[MAD130D-0150-SA-M2-AH1-05-N1](#)

[MCR5F470F180Z33A0M1L01S](#)

[MDC10](#)

[MDD071B-N-040-N2S-095GB2](#)

[MDD112C-N-030-N2M-180GA0](#)

[MDD115A-N-030-N2M-180GA1](#)

[MHD041A-144-PG0-UN](#)

[MHD071B-061-PG0-UN](#)

[MHD090B-035-PG1-UN](#)

[MHD093B-035-NG0-LA](#)

[MHD093B-058-NP0-BN](#)

[MHD093C-058-NP1-BN](#)

[MHD112-15974](#)

MHD115C-024-NG0-BN
MHD115C-024-NP1-BN
MHD115C-058-NP1-BN
MKD025B-144-GG0-KN
MKD041B-144-GG1-KN
MKD041B-144-GP0-KN
MKD041B-144-GP1-KN
MKD041B-144-KG0-KN
MKD041B-144-KG1-KN
MKD041B-144-KP1-KN
MKD071B-061-GP0-KN
MKD071B-061-GP1-KN
MKD093C-058-GG0-AF
MKE047B-144-KG1-BENN
MSK040B-0600-NN-S1-UP0-NNNN
MSK040C-0600-NN-M1-UG0-NNNN
MSK050B-0300-NN-M1-UP0-NNNN
MSK060B-0600-NN-M1-UG0-NNNN
MSK060C-0300-NN-S1-UP0-NNNN
MSK061C-0600-NN-S1-UG0-NNNN
MSK070D-0450-NN-M1-UP1-NNNN
MSK071E-0300-NN-M1-UG1-NNNN
MSK076C-0300-NN-S1-UG0-NNNN
MSK100B-0400-NN-M1-BG0-NNNN
MSM020B-0300-NN-M0-CC0
R900724314
R911170012
R911170024
R911170345
R911170645
R911171137

[R911171153](#)

[R911171384](#)

[R911171674](#)

[R911173004](#)

[R911173906](#)

[R911174057](#)

[R911244794](#)

[R911246985](#)

[R911254122](#)

[R911260465](#)

[R911260468](#)

[R911261314](#)

[R911261981](#)

[R911261989](#)

[R911262600](#)

[R911262939](#)

[R911266241](#)

[R911266399](#)

[R911267145](#)

[R911267214](#)

[R911272415](#)

[R911274852](#)

[R911275185](#)

[R911275281](#)

[R911275971](#)

[R911276719](#)

[R911277130](#)

[R911277695](#)

[R911278174](#)

[R911278628](#)

R911279431
R911279433
R911281235
R911282423
R911282955/R911270078
R911283614
R911284698
R911286918
R911286983
R911288365 / R911289006
R911293870
R911295323
R911295324
R911295325
R911295326
R911296701
R911296708
R911296710
R911296725
R911297164
R911297426
R911298371
R911298371+R911328709
R911298372
R911298373
R911298373 + R911338983
R911298374
R911299355
R911299856
R911299909
R911299912

R911299935
R911305061
R911305136
R911305499
R911305623
R911305624
R911306057
R911306060
R911306078
R911306141
R911306383
R911306388
R911306619
R911306620
R911306621
R911306632
R911306897
R911307020
R911307208
R911307209
R911307285
R911307480
R911307916
R911308126
R911308415
R911308417
R911308419
R911308421
R911308484
R911308491

R911308494
R911308580
R911308581
R911308584
R911308683
R911309276
R911309549
R911310462
R911310527
R911310738
R911310891
R911311875
R911312251
R911312292
R911312369
R911312469
R911312547
R911312757
R911315182
R911315480
R911315536
R911315844 + R911377858
R911317477
R911317757
R911317800/00,35
R911317801
R911317910
R911319324
R911320209
R911320209 + R911312229
R911320213

R911320757
R911320801
R911323192
R911323378
R911323380
R911325139
R911325243/R911347141
R911325246
R911325246/R911339321
R911325247
R911325247/R911339321
R911325248+FWA-INDRV*-MPB-16VRS-D5-1-NNN-NN
R911325668
R911325706
R911326783/30
R911326828
R911326830
R911326968
R911327024 + R911278740
R911327024 + R911285655
R911328086
R911328451/R911325612
R911328741
R911329800
R911330381
R911331295
R911331611
R911332028
R911332297

R911334861
R911334886
R911335595 + R911339323
R911336019
R911336953
R911336966
R911337330+R911347464
R911338054+R911347464
R911338329/R911347141
R911338840/30
R911338841
R911338846
R911338985/30
R911338986/40
R911340386+R911347464
R911340847/5
R911340992/R911347141
R911341792
R911342087/2
R911342878
R911344211
R911344753
R911344768
R911345399
R911370323
R911371939
R911372002
R911372236
R911372430
R911374146
R911376888

R911378135
R911378690
R911379885
R911381137
R911381138
R911381634
R911382683
R911382905
R911383130
R911383173
R911383531
R911383611
R911383973
R911384144
R911384168
R911384279
R911385110
R911389196
R911397424
R912001297
R912005097
R912005717
R918C04088
RGS1001-INK0448-INS0760
R-IB IL CML S01 PLSET
RKB0011/002,0
RKB0013
RKG4200/015,0
RKG4200/035,0
RKG4200/040,0

RKG4201/006,0
RKL0019/030,0
RKL0019/035,0
RKL0019/040,0
RKL4302/030,0
RKL4306/030,0
RKL4329/030,0
RKL4337/000,0
RLS1001-INK0653-RLS0722
SF-A4.0125.015-10.042
SF-A4.0125.030-104.010
SF-A4.0230.030-00.071
SR-A4.0172.030-00.000
TVD1.3-08-03
1006020000159 Servomotorsr- A4.0091.030-10.000
R911323378 Drehgeber Gds02.1-2048- 14v-H12,0
Mhd093b-035-Ng0-La 3-Phasen Permanent Magnet Motor
Mhd115c-024-Np1-Bn Servomotor
Hcs03.1e-W0100-A-05-Nnbv Servoantrieb
Tvd 1.2-08-03 Stromversorgung Des Antriebs
Mhd093c-058-Np1-Bn 3 Phasen Permanent Magnet Motor
Hnl01.1e-1000-N0012-A-500 Choke Netzwerk
R911306621 Satz Befestigungselemente Has01.1-100-072-Mn
Msk061c-0600-Nn-M1-Up1-Nnnn Servoantrieb
1006020000145 Servomotorsr- A4.0172.030-00.000

[R911340992/R911347141 Die Sektion
Management Csb02.1a-Et-Ec-Ec-Nn-Nn-
Nn-Fw](#)

[R911306619 Satz Befestigungselemente
Has01.1-075-072-Mn](#)

[R911325246/R911339321
Kompaktumrichter Hcs01.1e-W0008-A-
03-B-Et-Ec-Nn-Nn-Nn-Fw](#)

[Hms01.1n-W0150-A-07-Nnnn
Frequenzumrichter](#)

[Rls1001-Ink0653-Rls0722 Rkl4302/005,0](#)

[3337 Servomotormsk070e-0300-Nn-S1-
Ug0-Nnnn](#)

[1006020000157](#)

[R911308491 R-Ib II Inc-In-Pac](#)

[Mkd041b-144-Kg1-Kn Ac-Servomotor](#)

[R911306439](#)

[R911325139 Msm031c-0300-Nn-M0-Ch0](#)

[R911342878 Software Swa-Iworks-Mtx-
14vrs-D0-Dvd**](#)

[Motormdd071b-N-040-N2s-095gb2](#)

[Hds 04.2-W200n-Hs 12-01-Fw Controller](#)

[Dkc02.3-040-7-Fw + Fwa-Ecodr3-Smt-
02vrs-Ms](#)

[Optisches Kabel Rko0100/00,25](#)

[1006020000040 Hcs02.1e-W0054-A-03-
Nnnindrdrive Kompaktumrichter](#)

[R911298371+r911328709 Indradrive
Hcs021ew0012 +firmware](#)

[Mdd112c-N-030-N2m-180ga0 Ac
Servomotor](#)

[R911371939 Steuerkabel Rg2-002aab-
Nn-2,15 030,0](#)

[Dds02.2-W050-Be23-01-Fw/Fwadiax03-
Els-04vrs-Msr911267041/R911270078](#)

[R911376888 Steckverbinder
Rls2305/A03 --- \(09z-Roun-Con-M-N\)](#)

[R911307916 Firmwarefwa-Indrv*-Mpb-
03vrs-D5-1-Snc-Nn](#)

R911299909 Servomotor Msk050c-0600-Nn-M2-Ug1-Rnnn
Mdd115a-N-030-N2m-180ga1 Servomotor
Rkg4201/006,0 Geberkabel(Rgs1001-Ink0448-Rgs1002)kabellaenge In Meter 6,00 M
Mcr5f470f180z33a0m1l01s Motor
Hcs03.1e-W0210-A-05-Nnbv Wandler Indradrive C
Mkd041b-144-Gp1-Kn Motor
Mkd041b-144-Gp1-Kn Servomotor
Dds02.2-W100-B
Dkc03.3-040-7-Fw Servoantrieb Profibus-Dp-Fwa-Drive*-Fgp-20vrs-Ms
1001000000349 Servomotormhp112b-024-Hg1-Annnn
R911275281 Servomotormke045b-144-Kg1-Kn
1001000000113 Msk061c-0600-Nn-M1-Ug1-Nnnnsynchron Servomotorzolltarifnummer: 8501 52 20
Msk100b-0400-Nn-M1-Bg0-Nnnn Servomotor
R911312469 Wechselstromservomotor Msk071e-0200-Nn-M2-Ug1-Rnnn
Mhd112-15974 El. Der Motor Rexroth Mhd 112c-024-Ngo-An
1001000000100
R911174057 Controller Cml75.1-3p-905-Na-Nnnn-Nw
Efc3610-0k40-3p4-Mda-7p-Nnnnn-Nnnn Frequenzumformer
R911308584 Steckverbinder Rgs1001/C01 (Cn-0010s-Roun-Screw-****)
R911332297 Planetengetriebe Gte160-Nn1-008b-Nn09
R911306061

R911344211 Wechselstromservomotor Msm019b-0300-Nn-M5-Mh0
Frequenzumrichter Dkc Xx. 3-100-7
R911372002 Encoder Cable Assembledrg2-002abb-Nn-030.0
1007000000983 Interface- Moduldae02.1mep
Mkd093c-058-Kg1-Af Motor
R911170900 Cml 65.1-3p-500-Na-Nnnn- Nw
Mkd041b-144-Gg1-Kn Permanent Magnet Servo Motor
1001000000242 Servomotormhd093b- 035-Np0-Bar911287475
R911384144 Ms2n04-C0bnn-Cmsg1- Nnnnn-Nn
R911296701 El. Motor Mhd Iisa-035- Pg1-Ba
R911338841 Das Steuerkabel Rkl4302/030,0 (Rls1101-Ink0653- Rls0722
1001000000290 Servomotormsm020b- 0300-Nn-M0-Cc0
R911372430 Software Fwa-Cml75*-Mtx- 14vrs-Nn
R911170768
R911299879
Nfd03.1-480-016 Filter Network
R911371939 Steuerkabel Rg2-002aab- Nn-030,0 Art. 2,15
R911382905 Ms2n05-C0bnn-Cmsg0- Nnnnn-Nn
R912005380 Frequenzumrichter Vfc3610-2k20-3p4-Mna-7p P=2.2 Kw, U=380 V, Ir=5,6 Und
Rgs1001-Ink0448-Ins0760 Rkg4200/001,0
R911277130 Mhd090b-035-Np0- Unservomotor

Msk050b-0300-Nn-M1-Up0-Nnnn Servo Motor
R911315844 Der Elektromotor Msk061c-0600-Nn-M1-Ug1-Nnnn
Mkd041b-144-Kp1-Kn Servo Motor
Mdd071b-N-040-N2s-095gb2 Permanent Magnet Motor
R911170753
Rgs1001-Ink0448-Ins0760 Rkg4200, Geberkabel L=8mpassend Zu Msk030b-Msk050b
R911323378 Endlosregler Gds02.Von 1 Und 2048-14v-H12,0
Msk060b-0600-Nn-M1-Ug0-Nnnn Motor
R911383173 Motor Ms2n03-B0byn-Cmsg1-Nnnnn-Nn
Msk060c-0300-Nn-S1-Up0-Nnnn Servomotor
Hds14.2-W200n Regelgeraet
R911308415 Drehzahlregler Des Frequenzmechanismus Hcs03.1e-W0210-A-05-Nnbv
R911297164 Hms01.1n-W0150-A-07-Nnnn
R911306632 Montagesatz Has01.1-350-Nnn-Mn
Hcs03.1e-W0070 Motor3 X Ac400...500 V
R911372236 Das Steuerkabel RI2-002cbb-Nn-030,0
Hcs03.1e-W0150-A-05-Nnbv Kompaktumrichter
R911315844 Msk061c-0600-Nn-M1-Ug1-Nnnn
R911312547 Steckverbinder Rls1301/C03 (Cn-0009s-Roun-Screw-700v)
R911384168 Steuerkabel Rkg0036/030,0 (Ins0379-Ink0532-Ins0760)
R911323380 Encodergdm2.1-2048-14v-

H12,0
1007000000633 Netzteilhmv01.1r-W0045-A-07-Nnnn
Diax03-Els-04vrs-Ms Software
1007000000676 Firmwarefwa-Ecodr3-Sgp-03vrs-Ms
2004000000650 Controller Indramat Typ: Ppc-R02.2n-N-T2-P2-N. N-Fw. /// Fwa-Ppcro*-Gp6-08urs-Ms
R911262600 Mkd041b-144-Kp0-Kn
R911389196 Kabel Rkb0021/002,0 (*****-Reb0400-*****)
Netzteil Inverter Hmv01/1r-W0018-A-07-Nnnn
M701-07400660a10 Control Techniqueselektronischer Drehzahlregler Unidrive
2ad164c-B35ob1-Bs06-B2v1 Motor
Typedaq02.1m
Rkq4200/035,0 Kabel (35 M)
R911308494 Interface-Modul R-Ib Il Ai 8/Is-Pac+ Software Swa-Iworks-Mtx- 14vrs-D0-Dvd** (R911342878)
Rkl0019/030,0 Leistungskabel Rkl0019/030,0 (Rls1101-Ink0653- Rls0746)kabellaenge In Meter 30,00 M
Mhd041a-144-Pg0-Un Motor
R911299935 Msk050b-0600-Nn-M1-Ug0-Nnnn
R911170024 Sf-A4.0230.030-00.071
R911297426 Netzteil Hmv01.1r-W0065-A-07-Nnnn
R911267145 Stellmotor
R911312503
R911305623 Msk040c-0600-Nn-S1-Ug0-Nnnn
Dds02.2-W015-Be12-01-Fw/Fwadiax03-Els-04vrs-Msr911265605/R911270078

Mad130b-0250-Sa-S2-Bh0-05-H1 Servomotor
R911298371 Indradrive Hcs021ew0012 +firmware
Dkc02.3-040-7-Fw Inkl. Fwa-Ecodr3- Smt-02vrs-Ms
Rkl4306/030,0 30 Meter
R911342087/2 Kabel Rkb0011/002,0 (Rbs0016-Reb0400-Rbs0016)
R911276719 Bgr Dkc03.3 Lk Pbk02
R911299856 Platte R-Ib II Cml S01- Plset
Csh01.3c-Pb-Ens-Nnn-Ccd-S2-S-Nn-Fw Steuerteil+ Pos. 3 Firmware (Fwa- Indrv*-Mpc-07vrs-D5-1-Nnn-MI)
1007000000632
R911306331
Type Daq02.1m
R911278628 Bosch Rexroth Ac-Servo Motormkd090b-058-Gp1-Kn
Mkd071b-061-Kp0-Kn Stellmotor
R911308580 Steckverbinder Rls1101/C02 (Cn-0009s-Roun-Screw- 700v)
Msk050c-0450-Nn-M1-Ugo-Nnnn Servomotor
R911275281 Motorservomotormke045b- 144-Kg1-Kn
Hcs02
R911370323 Power Cable Assemblyrl2- 001cbb-Nn-030.0
Iks0205/000,0
Msk076c-0300-Nn-S1-Ug0-Nnnn Synchron Servomotorr911312437
R911262939 Motor Mkd090b-047-Kg1-Kn
Mhd071b-061-Pg0-Un Motor
1006020000061

[R911171384 Bt1 Mit 10 Meter Kabeltyp:
Vch08.1ekb-064et-A1d-064-Es-E3-Pwwie
Sn.: 7114150](#)

[R911307284](#)

[R911306897 Wechselstromservomotor
Msk060b-0300-Nn-M2-Ug0-Rnnn](#)

[R911295323 Indradrive
Wechselrichterhms01-In-W 0020-A-07-
Nnnn](#)

[R911299856 Platte Anschlussleiste R-Ib
II Cml S01-Plse](#)

[R911330381 Der Elektromotor Msk040c-
0450-Nn-M2-Ug1-Nnnn](#)

[Fwa-Indrv*-Mpb-18vrs-D5-1-Nnn-Nn
Firmware](#)

[Mdd093c-N-020-N2m-110pr2 Mdd093-
18316 Stellmotor](#)

[Mke047b-144-Kg1-Benn Servomotor](#)

[Sr-A4.0125.030-00.000 Stellmotor](#)

[R911171674 Controller Cml85.1-3p-705-
Fa-Nnnn-Nw](#)

[R911284698 Servomotor Mhd115c-058-
Np1-Bn](#)

[R911327024 + R911278740 Esm02.3-
Fwmit Der Software Fwa-Ecodr3-Smt-
01vrs-Ms](#)

[1007000000790/R911223305/21,00](#)

[R911344753 Das Steuerkabel
Rkl4343/030,0 \(Rls1301-Ink0602-
Rls0723\)](#)

[R911244794 Connector Ins0480/L10 Fc-
04+7p-Roun-Bayon-700v](#)

[R911328741 Fwa-Indrv*-Mph-07vrs-D5-
1-Nnn-...](#)

[Mhd115c-024-Ng0-Bn Servomotor](#)

[Csb02.1a-Et-Ec-Nn-Nn-Nn-Nn-Fw
Controller](#)

[Speicherkarte Psm01.1-Fwfb-Psm01*-
Sy*-07v17-Ms290894sn: 280669-05697](#)

[Mkd041b-144-Gp0-Kn Ac Motor](#)

R-Ib II Cml S01 Plset Rexroth Inline, R-Ib II Cml S01 Plsetsteckerset Indracontrol L
R911378690 Steuerkabel Rkl0014/030,0 (RIs1101-Ink0653-RIs0745)
R911327024/R911285655 Software-Modul
R911261981 Magnet Servo Motormkd071b-061-Gg1-Kn
Mhd093b-058-Np0-Bn Servomotor
R911315536 Steckdosenleiste Hnf01.1a-H350-R0180-A-480-Nnnn
R911306061 Synchron Servomotor Indradyn Smsk040c-0600-Nn-M1-Ug1-Nnnn
1001000000402 Servomotormkd071b-061-Kp0-Kn
R911261314 Ac-Servo Motormkd071b-061-Gp0-Kn
1006020000093
Hcs03.Ie-W0070-A-05-Nnbv Wandler Indradrive C
R911306061 Elektromotor Msk040c-0600-Nn-M1-Ug1-Nnnn
R911323192 Msk050c-0450-Nn-M1-Up0-Nnnn
R911170645 Steuerung Cmp60.2-Sp-304-Fn-Nnnn-Nw
R911279431 Contollerecodrive03dkc03.3-100-7-Fw Mit Fwa-Ecodr3-Fgp-03vrs-Ms (R911285595)
Rkl0019/040,0 Kabel (40 M)
Rkl4329/030,0 Kabel (30 M)
R911334861 Wechselstromservomotor Msk040b-0600-Nn-M2-Up1-Nnnn
Optisches Kabel Rko0100/01,00
R911274852 Servomotor Mkd071b-035-Kp1-Kn

Mkd071b-061-Gp0-Kn_Motor
R912006052
Rkl4302/030,0 30 Meter
Rkg4200/040,0 Kabel (40 M)
R911275971 Firmwarefwa-Diax04-Sse-02vrs-Ms
R911312757 Netzteil Hmv01.1r-W0120-A-07-Nnnn
R911309394 Servomotor Msk071e-0300-Nn-M1-Ug1-Nnnn
R911378135 Steuerkabel Rkl0019/030,0 (RIs1101-Ink0653-RIs0746)
Diax03-Els-04vrs-Ms Firmwarediax03-Els-04vrs-Ms
Mkd071b-061-Gpo-Kn Stellmotor
R911381634 Das Steuerkabel RI2-022cbb-Nn-030,0
R911325668 Servomotor Msk050c-0450-Nn-M2-Ug1-Rnnn
Mkd093c-058-Gg0-Af Motor
R911307598 Nach Sws-Mtx***-Run-Nnvrs-D0-08a02c
R911266241 Servomotormdd071b-N-040-N2s-095gb2
R912006134
R911298372 Drive Controllerhcs02.1e-W0070-A-03-Nnnn
R911309276 Digitaler Ac-Servomotormsk050c-0300-Nn-S1-Up0-Nnnn
Motor Mkd 112c-024-Kpo-An
1070076844 Sr-A4.0172.030-00.000
1001000000178 Servomotormsk040c-0600-Nn-M1-Up0-Nnnn
R911286983 Mdd112c-N-030-N2m-180ga3
Mhd115c-058-Np1-Bn Servomotor
R911284698 Mhd115c-058-Np1-

Bnservomotor
Hlr01.1n-05k0-N15r0-A-007-Nnnn Resistor
Hmv01.1e-W0030-A-07-Nnnn Netzteil
R911293870 Motor2ad164c-B35ob1-Bs06-B2v1
R911267370 R911267370
R911315844 Msk061c-0600-Nn-M1-Ug1-Nnnnsynchron Servomotor
R911338846 Das Steuerkabel Rkl4307/030,0 (Rls1201-Ink0650-Rls0721)
R911285282
R912005717 Frequenzumrichter Efc3610-0k40-3p4-Mda-7p-Nnnnn-Nnnn
R911315844
R911317801 Kabel Rkb0013/00,55
Sf-A4.0230.030-00.071 Servomotor
Mkd071b-061-Gp1-Kn Ac Motor
R911288365 / R911289006 Controller Ppc-R01.2n-N-P2-Fw Mit Integriertem Mmo Fwa-Ppcr0*-Gp1-08vrs-Ms
Feedback-Fsp01-Aa-Snn-02048-Nn-H - Signalgeber
R911315844 Msk061c-0600-Nn-M1-Ug1-Nnnnsynchron Servomotor8 Nm 7.7a
1001000000081 R911274852mkd071b-035-Kp1-Knservomotor
R911383130 Ms2n05-C0btn-Cmsg1-Nnnnn-Nn
R911320757 Servomotor Msk040c-0450-Nn-M1-Up1-Nnnn
Msm020b-0300-Nn-M0-Cc0 Servomotor
R911315480 Netzdrossel Hnl01.1r-0300-C0180-A-480-Nnnn
R911331295 Wechselstromservomotor Msk040b-0450-Nn-M2-Ug1-Nnnn
R911325248 Servoantrieb Hcs01.1e-

W0028-A-03-B-Et-Ec-Nn-Nn-Nn-Fw
R911384279 Ms2n04-C0bnn-Cmsg0-Nnnnn-Nn
Rkg4200/030,0 Kabel (30 M)
Mhd090b-035-Pg1-Un Ac-Servomotor
Rkg4200/030,0
R911312292 Wechselstromservomotor
Msk100c-0200-Nn-M2-Ag0-Rnnn
R911282955
1001000000389 Servomotorsf-A4.0230.030-00.071
Rkg4200/030,0 30 Meter
R911326828 Csh01.1c-Se-Ens-En2-Nnn-S2-S-Nn-Fw
Rgs1001-Ink0448-Aeh
1007000001017 Firmwarediax03-Els-04vrs-Ms
R911338054+r911347464 Indradrive
Hcs011ew0008+firmware
1006020000102 Dds02.2-W100-Be25-01-Fw
1001000000231 R911260845 Bosch Rexroth Ac-Servo Motor Mkd041b-144-Gg0-Kn
R911308126 Indradrive Steuerteil
Advancedcsh01.1c-Se-En2-Nnn-Mem-S1-S-Nn-Fw
Hnk01.1a-A075-E0080-A-500-Nnnn Main Filter
1001000000069 Mkd071b-061-Kg1-Kn // Ac-Servomotor
R911323378 Endlosregler Gds02.Von 1 Und 2048-014v-H12.0
R911336019 Msk030c-0900-Nn-M3-Ug0-Nnnn Synchronous Servo Motor
R911381137 Steckverbinder
Rls1705/A01 --- (09z-Roun-Con-M-N)
R911327024 Esm02.3-Fwmit Der Software Fwa-Ecodr3-Sgp-01vrs-Ms

(R911278760)
R911334886 Software Swl-Iworks-Mtx-Nnvrs-D0-Workstation
R911317477 Msk050c-0450-Nn-M1-Up1-Nnnn
Fwa-Indrvx-Mph-07vrs-D5-1-Nnn-Nn Mathematische Software
R911171153 Ventilator Cal01.1-F2
Csb01.1c-Et-Ens-En1-Nn-S Verwaltung
R911382683 Das Steuerkabel Rkl4804/030,0 (Rls1701-Ink0670- Rls0745)
R911264513
R912005097 Vfc3610-11k0-3p4-Mna-7p-Nnnnn-Nnnn Frequenzumformer
R911295326 Hms01.1n-W0070-A-07-Nnnn
Msk061c-0600-Nn-S1-Ug0-Nnnn Servomotor
R911326830 Csh01.1c-Se-Ens-Nnn-Nnn-S2-S-Nn-Fw
R911305499 Steuereinheitcsb01.1c-Se-Ens-En1-Nn-S-Nn-Fw
R911326783/30 Steuerkabel Rkg0036/000,0 (Ins0379-Ink0532- Ins0760)
R911306380 Servomotor Msk040b-0600-Nn-S1-Up0-Nnnn
R911383973 Motor7260412888674
R911317800/00,35 Interface-Kabel Rkb0013/00,35
R911385110 Wechselstromservomotor Ms2n04-C0bnn-Cmdg1-Nnnnn Nn
R911325247/R911339321 Kompaktumrichter Hcs01.1e-W0018-A-03-B-Et-Ec-Nn-Nn-Nn-Fw
R911266399 Steckdosenleiste Nfe02.1-230-008
R911267214 Stecker Ins0379/C01 (Cn-0017s-Roun-Screw-****)

Hnk01.1a-A075-E0080-A-500-Nnnn Mains Filter
R911381138 Steckverbinder Rgs1705/A01 --- (09z-Roun-Con-M-N)
Msk040c-0600-Nn-M1-Up1-Nnnn Servoantrieb
R911174057 Cml75.1-3p-905-Na-Nnnn- Nw
Rkg4200/015,0 Geberkabel, Konfektioniert, 15m(Rgs1001-Ink0448- Ins0760)
Mhd071b-061-Pg0-Un Ac-Servo Motor
Rkb0011/002,0 Buskabel Rkb0011/002,0 (Rbs0016-Reb0400- Rbs0016)kabellaenge In Meter 2,00 M
R911328741 Fwa-Indrv*-Mph-07vrs-D5- 1-Nnn-...Hlc01.1d-05mo-A-007-Nnnn
R911315182 Montage-Kit Has01.1-125- 072-Mn
Dm*045k 3301-D Die Steuereinheit
Mad130d-0150-Sa-M2-Ah1-05-N1 Servomotor
R911190006
R911344768 Wechselstromservomotor Msk040b-0450-Nn-M2-Up1-Nnnn
R911305624 Msk040b-0600-Nn-S1-Ug1- Nnnn
R911340386+r911347464 Indradrive Hcs011ew0028+firmware
R911306620 Anschlussset Has01.1-050- 072-Mn
R911308581 Steckverbinder Rls1201/C03 (Cn-0009s-Roun-Screw- 700v)
R911312251 Firmwarefwa-Indrv*-Mph- 04vrs-D5-1-Srv-Ml
R911327024 + R911285655 Esm02.3- Fwmit Der Software Fwa-Ecodr3-Smt- 02vrs-Ms
1007000000788/R911265685

Msk040c-0600-Nn-M1-Ug0-Nnnn Synchron Servomotor Indradyn S
Mkd071b-061-Gp0-Kn Wechselstromservomotor
Hcs03.1e-W0210-A-05-Nnbv Frequenzumrichter
R911296725 Hmv01.1r-W0045-A-07- Nnnn
Ms2n07-C0bnn-Dmug1-Nnnnn-Nn Wechselstromservomotor
Mdd071b-N-040-N2s-095gb2 Servomotor
Hcs03.Ie-W0100-A-05-Nnbv Wandler Indradrive C
Dma 085b 4101-D Regelgeraet
1001000000389 Servomotorsf- A4.0230.030-00.071r911170024
1007000000791/R911259117/21,00
R911286918 Line Filter Nfd03.1-480-016
Sr-A4.0172.030-00.000 Servomotor
R911306078 Synchron Servomotor Indradyn Smsk050c-0300-Nn-M1-Up0- Nnnn
R911307020 Panel Vcp05.1bsn-Rs-Nn- Pwwith Software Swa-Vic*Pc-Inb-02vrs- D0-Cd650 (R911311752)
Inverter Hms01/1n-W0036-A-07-Nnnn
R911372002 Rq2-002abb-Nn-030
R911282423 Motor Mkd 112c-024-Kpo- An
Hcs01.1e-W0013-A-02-B-Et-Ec-Pb.Nn- Nn-Fw
R911337330+r911347464 Indradrive Hcs011ew0018+firmware
1007000000566 Firmwarefwa-Indrv*- Mpb-04vrs-D5-1-Snc-Nn
R912006012
1001000000105 Synchron Servomotor

Indradyn Smsk071e-0300-Nn-M1-Ug1-Nnnn
Mkd025b-144-Gg0-Kn Servomotor
R911338985/30 Steuerkabel Rkg4200/030,0 (Rgs1001-Ink0448-Ins0760)
Tvd1.3-08-03 Netzteil
Dds02.2-W100-Be25-01-Fw
R911375506
R911308484 Mkd090b-058-Gp0-Kspermanent Magnet Motor12,0 Nmip65n Max. 5000 U/Min
1007000000789/R911223303/21,0
Hve02.2-W018n Netzteil
R911340847/5 Option Zum Motor Kabel Ikg4173/005,0 (Ins0381-Ink0607-Rls0723)
R911310462 Wechselrichter Hms01.1n-W0110-A-07-Nnnn
1007000000468 Msk060c-0300-Nn-S1-Up0-Nnnnac Servomotor
R911306330
Esm02.3-Fw Operator Interface Modulmit Fwa-Ecodr3-Sgp-03vrs-Ms
Mdc10 Zubehoer Etp 015motorkohlensatz Mdc10
Hds03.2-W075n-Hs12-01-Fw
R911311875 Servomotor Msk050c-0300-Nn-M2-Ug1-Rnnn
R911325243/R911347141 Kompakte Konverter Hcs01.1e-W0006-A-02-B-Et-Ec-Nn-Nn-Nn-Fw
Rkl4337/000,0 Leistungskabel(Rls1301-Ink0603-Rls1302)kabellaenge In Meter 6,00 M
R911277695 Kabel Ikg4130/000,0 (Ins0481-Ink0605-Ins0459), 40 M Kabel
R911278628 Servo-Motormkd090b-058-Gp1-Kn

Ikg4181/000,0 Kabel (Ins0381-Ink0606-Ins0382)kabellaenge In Meter 6,00 M
Rkl0019/035,0 Kabel (35 M)
Hcs02.1e-W0028-A03-Nnnn
R911336953 Csh01.1c-Et-Ens-En2-Mem-L2-S-Nn-Fw
Csh01.1c-Nn-Ens-Nnn-Nnn-L2-S-Nn-Fw Sektion Management
R911320213 Bosch Rexroth Baugruppekmc-Ksm01.2b-A018-Se-Enh-Nn-Nn
Cmp60.2-Sp-304-Fn-Nnnn-Nw Steuerung
Inko 209-00-4698 Awm Style 20319 Vm-1 E 140404 Kabel
R911338840/30 Das Steuerkabel Rkl4302/030,0 (Rls1101-Ink0653-Rls0722)
Esm02.3-Fw Esm02.3-Fwoperator Interface Modulmit Fwa-Ecodr3-Sgp-01vrs-Ms
1001000000165
R911338329/R911347141 Die Sektion Management Csb02.1a-Et-Ec-Nn-Nn-Nn-Nn-Fw
R911397424 Steuerkabel Rkg0062/030,0 (Rgs1781-Reg0012-Rgs0010)
R911306057 Msk060c-0600-Nn-M1-Up1-Nnnn
R911279433 Controller Dkc11.3-040-7-Fw Mit Firmware Fwa-Ecodr3-Smt-02vrs-Ms (R911285655)
R911374146 Leistungskabel Rkl0014/016,0 (Rls1101-Ink0653-Rls0745)kabellaenge In Meter 16,00 M
1001000000283 R911306894emsk070c-0150-Nn-S1-Ug0-Nnnn Servomotor
R911338986/40 Steuerkabel Rkg4200/030,0 (Rgs1001-Ink0448-Ins0760)
R911378690 Leistungskabel Rkl0014/030,0 (Rls1101-Ink0653-Rls0745)kabellaenge In Meter 30,00 M

[1007000000984 Interface-
Moduldaq02.1m Ep](#)

[R911295323 Leistungsteil Hms01.1n-
W0020-A-07-Nnnn](#)