

## Lotzer & Mhlenbruch

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Lotzer & Mhlenbruch** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Lotzer & Mhlenbruch Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| rn                                      | Aıklama |
|---|----------|
| <a href="#">2-HSND-030004.1-NBR/TSE</a>   |          |
| <a href="#">2-HSND-040010.1-SBLBM</a>     |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0202</a>         |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0601</a>         |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0701</a>         |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0703</a>         |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0704</a>         |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0706</a>         |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0707-NBR</a>     |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0708-AISI316</a> |          |
| <a href="#">2-HSND-BG030-0709</a>         |          |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0203-52</a>      |          |

|  |
|--|
| <a href="#">2-HSND-BG040-0600-AISI420B</a> |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0601</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0602</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0701</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0703</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0705-NBR</a>      |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0706</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0707</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0708-AISI316</a>  |
| <a href="#">2-HSND-BG040-0709</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0304-NBR</a>      |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0701</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0703</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0705-NBR</a>      |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0706</a>          |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0707-NBR</a>      |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0708-AISI304</a>  |
| <a href="#">2-HSND-BG060-0709</a>          |
| <a href="#">2-HSNR-0020.2-0075</a>         |
| <a href="#">2-HSNR-0030.1-0033</a>         |
| <a href="#">2-HSNR-0030.1-1.4571</a>       |
| <a href="#">2-HSNR-0030.1-NBR</a>          |
| <a href="#">2-N-155272</a>                 |
| <a href="#">2-N-958844</a>                 |
| <a href="#">3-ND040010.1BL-GRPL/ST</a>     |
| <a href="#">601287</a>                     |
| <a href="#">6-HST700801OBG</a>             |
| <a href="#">6-HST700801OBG-GLRD</a>        |
| <a href="#">8-SZ-4843110141</a>            |
| <a href="#">f. 2-HSNR-0030.1-SL</a>        |

|  |
|--|
| <a href="#">X-99999</a>  |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg060-0702</a>  |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0706 Hsnd Bg030-Pos. 0706-Haltering</a>                         |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0704 Hsnd Bg030-Pos. 0704-Halteband</a>                         |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0709 Hsnd Bg030-Pos. 0709 Sicherungsring</a>                    |
| <a href="#">X-99999 Hsnd Bg030-Pos. 0705-Manschette-Nbr</a>                              |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0708-Aisi316</a>  |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0707-Nbr Hsnd Bg030-Pos. 0707-O-Ring-Nbr</a>                    |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0703 Hsnd Bg040-Pos. 0703-Kuppelstangenbuchse</a>               |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0601 Hsnd Bg030-Pos. 0601-Zylinderstift Aisi 420b</a>           |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0705-Nbr Hsnd Bg040-Pos. 0705-Manschette-Nbr</a>                |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0703 Hsnd Bg030-Pos. 0703-Kuppelstangenbuchse</a>               |
| <a href="#">2-Hsnd-040010.1-Sblbm Hsnd 040010.1-Stator-Sblbmfor Pump Type: 1011</a>      |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg060-0304-Nbr Hsnd Bg060-Pos. 0304-O-Ring-Nbr</a>                    |
| <a href="#">X-99999 Hsnd Bg060-Pos. 0700-Kuppelstange Aisi 304</a>                       |
| <a href="#">X-99999 Hsnd Bg030-Pos. 0700-Kuppelstange Aisi 420b</a>                      |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0701 Hsnd Bg040-Pos. 0701-Gelenkbolzen</a>                      |
| <a href="#">2-N-155272 Stator-2 N 60-Sblbmmit Stirndichtung Und S-Schliff</a>            |
| <a href="#">X-99999 Hsnd Bg040-Pos. 0202-Gegenring Aisi 420b</a>                         |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0702</a>  |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0600-Aisi420b Hsnd Bg040-Pos. 0600-Anschlusswelle Aisi 420b</a> |

|  |
|--|
| <a href="#">X-99999 Hsnd 060016.2-Stator-Nbr</a>   |
| <a href="#">2-Hsnr-0030.1-1.4571 Rotor</a>   |
| <a href="#">X-99999 Hsnd Bg030-Pos. 0600-<br/>Anschlusswelle Aisi 420b</a>                     |
| <a href="#">X-99999 Hsnd 040010.1-Rotor-Aisi 420b</a>  |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0702</a>  |
| <a href="#">X-99999 Hsnd 030004.1-Rotor-Aisi 420b</a>  |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg030-0701 Hsnd Bg030-Pos.<br/>0701-Gelenkbolzen</a>                        |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg060-0708-Aisi304</a>  |
| <a href="#">X-99999 Hsnd Bg060-Pos. 0704-<br/>Halteband</a>                                    |
| <a href="#">2-Sep-Bg2-Hbg</a>  |
| <a href="#">Lmnd 040010.1bl- G-K-I-S-B-M-F065-Bs</a>   |
| <a href="#">2-Hsnr-0030.1-Nbr Stator-Nbr</a>   |
| <a href="#">X-99999 Hsnd Bg060-Pos. 0203-<br/>Gleitringdichtung-Wid/Wid/Viton</a>              |
| <a href="#">2-Hsnd-030004.1-Nbr/Tse Hsnd<br/>030004.1-Stator-Nbr/Tsefor Pump Type:<br/>4I1</a> |
| <a href="#">Nm 053-01 L-Eplbm Stator</a>   |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0706 Hsnd Bg040-Pos.<br/>0706-Haltering</a>                           |
| <a href="#">Stater</a>   |
| <a href="#">Wellendichtung</a>   |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg060-0703 Hsnd Bg060-Pos.<br/>0703-Kuppelstangenbuchse</a>                 |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0602 Hsnd Bg040-Pos.<br/>0602-Spritzring</a>                          |
| <a href="#">L&amp;M Spare Parts For Pump Type:2-Hsnr-<br/>0030.1-Slhsnr 0030.1-Stator-Sl</a>   |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg040-0601 Hsnd Bg040-Pos.<br/>0601-Zylinderstift Aisi 420b</a>             |
| <a href="#">2-Hsnd-Bg060-0709 Hsnd Bg060-Pos.<br/>0709 Sicherungsring</a>                      |
| <a href="#">X-99999 Hsnd 060016.1-Rotor-Aisi 304</a>   |

[2-Hsnr-0030.1-0033 Gelenkmanschette  
Nbr](#)

[601287 Pumpe Lm](#)

[2-Hsnd-Bg040-0203-52 Hsnd Bg040-  
Pos. 0203-Gleitringdichtung-  
Sic/Sic/Viton-52](#)

[2-Hsnd-Bg060-0705-Nbr Hsnd Bg060-  
Pos. 0705-Manschette-Nbr](#)

[2-Hsnd-Bg040-0709 Hsnd Bg040-Pos.  
0709 Sicherungsring Aisi 316](#)

[2-Hsnd-Bg040-0707 Hsnd Bg040-Pos.  
0707-O-Ring](#)

[2-Hsnd-Bg040-0708-Aisi316](#)

[2-Hsnd-Bg060-0707-Nbr Hsnd Bg060-  
Pos. 0707-O-Ring-Nbr](#)

[2-Hsnd-Bg060-0701 Hsnd Bg060-Pos.  
0701-Gelenkbolzen](#)

[6-Lm226](#)

[2-Hsnd-Bg060-0706 Hsnd Bg060-Pos.  
0706-Haltering](#)

[X-99999 Hsnd Bg040-Pos. 0700-  
Kuppelstange Aisi 420b](#)

[F. 2-Hsnr-0030.1-SI L&M Spare Parts For  
Pump Type:2-Hsnr-0030.1-SIhsnr  
0030.1-Stator-SI](#)

[2-Hsnd-Bg030-0202 Hsnd Bg030-Pos.  
0202-Gegenring Aisi 316](#)

[2-Hsnr-0020.2-0075 Hsnr 0020.2-Slinger  
Ring - Pos. 75](#)