

## Thermik

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Thermik** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Thermik T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



| ¼r¼n   | A¼ıklama   |
|--|--|
| <a href="#">L01.160.05.0150/0150</a>             | Temperature limiter (break contact) L1: 79002; PO; White; 150mm; 0.25 mm <sup>2</sup> ; 5mm stripped L2: 79002; PO; White; 150mm; 0.25 mm <sup>2</sup> ; 5mm stripped Approvals: VDE |
| <a href="#">s06.130.05.0300/0300</a>             |  |
| <a href="#">01 140 5</a>                         |  |
| <a href="#">137-91-058, S01.150.05.300</a>       |  |
| <a href="#">999999</a>                           |  |
| <a href="#">H06.140.05</a>                       |  |
| <a href="#">H06.160.05.0400/0400 (20 pieces)</a> |  |
| <a href="#">H06-150.05</a>                       |  |
| <a href="#">H06-150.05 0400/0400</a>             |  |
| <a href="#">L01.070.05</a>                       |  |
| <a href="#">L01.080.05.0500/0500</a>             |  |

|   |
|---|
| <a href="#">L01.080.25 - 1 box = 20 pcs</a> |
| <a href="#">L01.120.05</a>                  |
| <a href="#">L01.160.05</a>                  |
| <a href="#">L01.180.05.0500/0500</a>        |
| <a href="#">L01-200.05-300/0300</a>         |
| <a href="#">L02 070.05</a>                  |
| <a href="#">L02.070.05.0300/0300</a>        |
| <a href="#">L05.070.05.0200/0200</a>        |
| <a href="#">L06.120.05.0300/0300</a>        |
| <a href="#">L09 060.05.0500/0500</a>        |
| <a href="#">LK 1 060.05</a>                 |
| <a href="#">LK1 105.05.0300/0300</a>        |
| <a href="#">LK1.060.05.0100/0100</a>        |
| <a href="#">LK1.105.05.0300/030</a>         |
| <a href="#">P06.xxx</a>                     |
| <a href="#">S01</a>                         |
| <a href="#">S01.080.05</a>                  |
| <a href="#">S01.100.0300/0300UL</a>         |
| <a href="#">S01.105.05.0300/0300</a>        |
| <a href="#">S01.105.05.0300/0500</a>        |
| <a href="#">S01.110.0600/0600EPX</a>        |
| <a href="#">S01.115.05.0100/0100</a>        |
| <a href="#">S01.130.05.0050/0050</a>        |
| <a href="#">S01.130.05.0075 /0240</a>       |
| <a href="#">S01.130.0600/0600EPX</a>        |
| <a href="#">S01.135.05.0100/0100</a>        |
| <a href="#">S01.140.05.0300/0300</a>        |
| <a href="#">S01.160.05.0400/0400;Nom-K</a>  |
| <a href="#">S01.170.05.0220/0300</a>        |
| <a href="#">S01.170.05.0300/0300</a>        |

|  |
|--|
| <a href="#">S01.180.05.0300/0300</a>           |
| <a href="#">S01.180.05.0600/0600</a>           |
| <a href="#">S01.HT.200.05.0/100NK</a>          |
| <a href="#">S01.HT.250.10.0100</a>             |
| <a href="#">S01-170 .05</a>                    |
| <a href="#">S02.130.05.0300</a>                |
| <a href="#">S02.140.05</a>                     |
| <a href="#">S02.140.05.0500/0500</a>           |
| <a href="#">S05.110.05 0100/0100</a>           |
| <a href="#">S05.130.0600/0600EPX</a>           |
| <a href="#">S05.180.05.0600/0600</a>           |
| <a href="#">S05.200.05.0500/0500</a>           |
| <a href="#">s05-175 05 0100/0100</a>           |
| <a href="#">S06 100.05</a>                     |
| <a href="#">S06 110.05</a>                     |
| <a href="#">S06 90.05</a>                      |
| <a href="#">S06.130.0300/0300UL</a>            |
| <a href="#">S06.140.05.0300/0300</a>           |
| <a href="#">S06.140.05.0500/0500</a>           |
| <a href="#">S06.145.05</a>                     |
| <a href="#">S06.150.05.0300/0300</a>           |
| <a href="#">S06.155.05.0095/0095; NOM-K</a>    |
| <a href="#">S06.160.05</a>                     |
| <a href="#">S06.160.05.0300/0300</a>           |
| <a href="#">S06.170.05</a>                     |
| <a href="#">S06.170.05.0500/0500</a>           |
| <a href="#">SK-1</a>                           |
| <a href="#">SNM.120.DS.0520/0185/0185/0520</a> |
| <a href="#">SNM.130.ES</a>                     |
| <a href="#">SO1.160</a>                        |
| <a href="#">STM.145.DS.0520/0185/0185/0520</a> |

|   |   |
|---|---|
| <a href="#">STM.150.DS</a>  |   |
| <a href="#">STM.155.DS</a>  |   |
| <a href="#">STM.160.ES.0520/0520</a>  |   |
| <a href="#">V06-080.05.1500</a>   |   |
| <a href="#">V06-100.05.1500</a>   |   |
| <a href="#">V06-160.05.500</a>  |   |
| <a href="#">V08.100.05.1000/1000</a>  |   |
| <a href="#">S05.125.05.0100/0100 Nom-K</a>  | L1:L4102 PO Yellow 100mm 0.5mm <sup>2</sup> ,10mm cut L2:L4102 PO Yellow 100mm 0.5mm <sup>2</sup> ,10mm cut Approval VDE,IEC Nominal switching temperature 125°C Tolerance: +- 5K |
| <a href="#">LK.1 060.05</a>   |   |
| <a href="#">S01.230.05.0100</a>   |   |
| <a href="#">S01.170.05.0220/0600</a>  |   |
| <a href="#">S01 Thermoschalter</a>  |   |
| <a href="#">L02.100.05.0300/0300</a>  |   |
| <a href="#">L05.050.05</a>  |   |
| <a href="#">S05 150 05</a>  |   |
| <a href="#">S06.170.05.0070/0070 Nom Sensor</a>                                   |   |
| <a href="#">010805 Temperaturbegrenzer</a>  |   |
| <a href="#">L01.200.05.0100/0100</a>  |   |
| <a href="#">Stm-145.Ds 0500/0100/0100/0500</a>                                    |   |
| <a href="#">L02-130.05.0100/0100 Thermokontakt</a>                                |   |
| <a href="#">S02.140.05.0300/0300</a>  |   |
| <a href="#">Stm.160.Es.0520/0520 Temperaturschalter</a>                           |   |
| <a href="#">Stm.150.Ds Thermistor</a>   |   |
| <a href="#">L01.080.05.0300/0300</a>  |   |
| <a href="#">S01.160.05.0300/0300</a>  |   |
| <a href="#">L01 200.05.0100/0100 Temperatursensor ( 20 St. In Der Verpackung)</a> |   |
| <a href="#">Stm.155.Ds Temperaturbegrenzer</a>                                    |   |
| <a href="#">S01.180.05.0450/0450 (20pcs)</a>                                      |   |
|   |   |

|   |
|---|
| <a href="#">Snm.145.Ds Thermistor</a><br><a href="#">L02-160.05.0100/0100</a>     |
| <a href="#">S02.140.05 Schalter</a>   |
| <a href="#">S01.150.05.0100/0100</a>  |
| <a href="#">S01-170 .05 Temperaturbegrenzer</a>                                   |
| <a href="#">114483</a>  |
| <a href="#">L01 080.05</a>  |
| <a href="#">S06.170.05.0500/0500</a><br><a href="#">Temperaturbegrenzer</a>       |
| <a href="#">S 01.160.05.0600/0600</a>   |
| <a href="#">L01 200.05.0100/0100</a>  |
| <a href="#">S05.110.05.0100/0100</a>  |
| <a href="#">S01.130.05.0075/0240 Schalter</a>                                     |
| <a href="#">S01.150.05.0100</a>   |
| <a href="#">Stm 160.Es .0520/0520</a>   |
| <a href="#">L05.110.05.0200/0200</a>  |
| <a href="#">S01.130.05.0300/0300</a>  |
| <a href="#">S06.160.05 Temperaturbegrenzer</a>                                    |
| <a href="#">S01.145.05 Thermische Thermoschalter</a>                              |
| <a href="#">Lo1 85</a>  |
| <a href="#">108889</a>  |
| <a href="#">110939</a><br><a href="#">Temperaturbegrenzers01.130.05.0075/0240</a> |
| <a href="#">104872</a>  |
| <a href="#">S01.150.05.300</a>  |
| <a href="#">S02.130.05.0300 Sensor</a>  |
| <a href="#">010805 Bimetall-Sensor</a>  |
| <a href="#">Snm-145.Ds. 0520 / 0185 / 0185 / 0520</a>                             |
| <a href="#">S05.110.05 0100/0100</a><br><a href="#">Temperaturbegrenzer</a>       |
| <a href="#">100964</a>  |
| <a href="#">V06.090.05.0600/0600</a>  |

|  |
|--|
| <a href="#">S06.170.05 Thermekontakt</a>                                   |
| <a href="#">So1.160 Sensoren 0300/0300</a>                                 |
| <a href="#">Snm.145.Ds.0520/0185/0185/0185/0520</a>                        |
| <a href="#">S01.130.05.0075/0240;</a>                                      |
| <a href="#">P06.Xxx Temperaturbegrenzer</a>                                |
| <a href="#">L01.090.05.0300/0300 (1x100)</a>                               |
| <a href="#">H06-140.05 Thermal Switch</a>                                  |
| <a href="#">S01.160.05.0300/0300 Temperatursensor</a>                      |
| <a href="#">S02.140.05 Thermische Thermoschalter</a>                       |
| <a href="#">115752</a>   |
| <a href="#">Snm.160.Es.0520/0520</a>                                       |
| <a href="#">S01.145.05.0100/0100</a>                                       |
| <a href="#">137-91-058</a>   |
| <a href="#">S06 90.05 Temperaturbegrenzer</a>                              |
| <a href="#">S06.140.05.0500/0500 Relais</a>                                |
| <a href="#">Y08.100.05.1000/1000 Bimetallischer<br/>Temperaturschalter</a> |
| <a href="#">L01.180.05.0300/0300</a>                                       |
| <a href="#">S01.080.05.300 (Pack 20 Pcs)</a>                               |
| <a href="#">S01.150.05.0300/0300</a>                                       |
| <a href="#">01 140 5 Temperatursensor</a>                                  |
| <a href="#">S01.150.05.0300/0300; Nom-K</a>                                |
| <a href="#">S01.135.05.0100/0100<br/>Temperaturbegrenzer</a>               |
| <a href="#">S01.180.05.0450/0450 (12pcs)</a>                               |
| <a href="#">L02-130.05.0100/0100</a>                                       |
| <a href="#">S01.145.05.0500/0500</a>                                       |
| <a href="#">110277</a>   |
| <a href="#">S 01.140.05.0600/0600</a>                                      |
| <a href="#">Snm.130.Es Termistor Ptc</a>                                   |
| <a href="#">Lk1 105.05.0300/0300<br/>Temperaturschalternc</a>              |
|  |

|   |
|---|
| <a href="#">S01.125.05.0100/0100</a>  |
| <a href="#">S01.180.05.0450/0450 (100pcs)</a>                               |
| <a href="#">S06 100.05 Temperaturbegrenzer</a>                              |
| <a href="#">S01.***.05.0100</a>   |
| <a href="#">110939</a>  |
| <a href="#">S01.130.05.0075/0240</a>  |
| <a href="#">L08 080.05.0100/0100</a>  |
| <a href="#">Snm 140 Ds 0600/0100/0100/0600</a>                              |
| <a href="#">Snm.160.Ds</a>  |
| <a href="#">010805</a>  |
| <a href="#">L01.180.05 (Pack. Of 20 Pcs)</a>                                |
| <a href="#">S06.145.05 Temperaturbegrenzer</a>                              |
| <a href="#">S01.145.05.0300/0300</a>  |
| <a href="#">L01-070 .05 Temperaturbegrenzer</a>                             |
| <a href="#">S06 110.05 Temperaturbegrenzer</a>                              |
| <a href="#">L01.085.05</a>  |
| <a href="#">Snm.145.Ds</a>  |
| <a href="#">S01.170.05.0220/0300</a><br><a href="#">Temperaturbegrenzer</a> |
| <a href="#">S05 130 05</a>  |
| <a href="#">L02-160.05.0100/0100 Thermokontakt</a>                          |
| <a href="#">L01.085.05.0100/0100</a>  |
| <a href="#">S01-125/05 0100/0100</a>  |