

## Zurc

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Zurc** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Zurc T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunulmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Product: Z13721 - Uc72</a>	Total weight aprox: 200 grs/unit (without packaging)
<a href="#">Uc96</a>	PHASE-SEQUENCE INDICATOR 96x96mm
<a href="#">Uc96 150..500v 45..65hz</a>	Secuencimetro
<a href="#">Uc72</a>	UC72 150..500V 50Hz; Secuencimetro
<a href="#">0910021550</a>	
<a href="#">80A 60MV SHUNT</a>	
<a href="#">BC96 4-20mA = 3000A + IP 54</a>	
<a href="#">CH48</a>	
<a href="#">DH 96 DC-P 110V</a>	
<a href="#">DH96 AC-5</a>	
<a href="#">DH96FT 230Va.c.</a>	
<a href="#">DH96TMP 230Va.c.</a>	

<a href="#">EC72 5A</a>	
<a href="#">V1216754</a>	
<a href="#">Z10228</a>	
<a href="#">Z22027</a>	
<a href="#">Z255320010000</a>	
<a href="#">Z25651-CT-PT100</a>	
<a href="#">BC48 80A</a>	BC48 (80A/60mV)
<a href="#">BC48 40V</a>	
<a href="#">SH-80A/60mV ZURC</a>	Shunt KOD : Z71235
<a href="#">CUC96 400V</a>	Phase sequence indicator
<a href="#">BC48 10A</a>	10A Ammeters
<a href="#">CH48</a>	10...80V DC KOD : Z149110008000
<a href="#">BC48 40V</a>	
<a href="#">CH48 230V</a>	Frecuency 50Hz Or 60Hz. KOD : Z14911
<a href="#">EC48 10A</a>	20A Ammeters KOD : Z10215
<a href="#">EC48 10A</a>	10A Ammeters
<a href="#">CH48</a>	10...80V DC KOD : Z149110008000
<a href="#">BC48 80A</a>	BC48 (80A/60mV)
<a href="#">80A/60mV Shunt</a>	
<a href="#">BC48 40V</a>	VOLTMETER
<a href="#">EC96FA 200/5A</a>	200/5A THREE-PHASE AMMETERS. SCALE 90°. CLASS 1,5. FRONTAL FRAME: 96x96
<a href="#">HC96 45-55HZ</a>	FREQUENCYMETER POINTER TYPE
<a href="#">WTC96E 50-0-100KW 200/5A 380V</a>	WATTMETERS - BALANCED THREE PHASE
<a href="#">EC96F 500V</a>	500V VOLTMETER WITH PHASE SELECTOR, THREE- PHASE VOLMETERS. SCALE 90°. CLASS 1,5. FRONTAL FRAME: 96x96
<a href="#">TC5 200/5A/5VA</a>	CURRENT TRANSFORMER 200/5A - CLASS1 KOD : Z70318
<a href="#">2EC96 2X500V</a>	
<a href="#">2HC96 45-55HZ 21L,400V</a>	
<a href="#">TC5 125/5A/3.5VA</a>	CURRENT TRANSFORMER 125/5A/3.5VA - CLASS1 KOD : Z70316
<a href="#">WTC96E 20-0-100KW 200/5A 380</a>	WATTMETERS - BALANCED THREE PHASE

<a href="#">EC96FA 100/5A</a>	100/5A THREE-PHASE AMMETERS. SCALE 90°. CLASS 1,5. FRONTAL FRAME: 96X96 KOD : Z10531
<a href="#">EC96F 300V</a>	300V VOLTMETER WITH PHASE SELECTOR, THREE-PHASE VOLTMETERS. SCALE 90°. CLASS 1,5. FRONTAL FRAME: 96x96 KOD : Z10636
<a href="#">100/5A/2.5VA</a>	
<a href="#">CH48 230V</a>	Frecuency 50Hz Or 60Hz. KOD : Z14911
<a href="#">EC48 10A</a>	10A Ammeters KOD : Z10213
<a href="#">EC48 20A</a>	20A Ammeters
<a href="#">UC96 150..500V 45..65Hz</a>	Z13731 Secuencimetro
<a href="#">UC96</a>	PHASE-SEQUENCE INDICATOR 96x96mm
<a href="#">DH-96</a>	
<a href="#">Z149110010000</a>	CH48 230V 60Hz MOD.634; Cuentahoras
<a href="#">Z1171K</a>	BC48 40V DC MOVİNG COİL VOLTMETER, 48X48
<a href="#">Z10638</a>	EC96F 500V
<a href="#">Z105310000C00</a>	EC96FA 100/5A 3-PHASE AC MOVİNG IRON AMMETER
<a href="#">Z130320000C01</a>	WTC96E 400V 100/5A 50KW ; Watımetro
<a href="#">Z127310003000</a>	HC96 45-55 HZ 380...400V FRECUENCİMETRO
<a href="#">Z102100000900</a>	EC48 50/5A; Amperımetro
<a href="#">Z125310003P01</a>	ZC96 4÷20mA = 0-16bar; Ind.Proceso
<a href="#">Z11831000t200</a>	