

## Akm

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Akm** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Akm T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">TRANSFORMER OIL LEVEL INDICATOR</a>	AB QUALITROL AKM, FOR STEPUP
<a href="#">AKM 46890 05</a>	
<a href="#">WINDING TEMP INDICATOR C.N.01092</a>	
<a href="#">Akm345-00237932</a>	
<a href="#">44677</a>	
<a href="#">345-00237200</a>	
<a href="#">Ak 5392-Vs</a>	
<a href="#">Akm345-00011736</a>	
<a href="#">Akm345-00242703</a>	
<a href="#">345-00239565</a>	
<a href="#">Akm867087-8</a>	
<a href="#">Ak5394avs</a>	

<a href="#">Akm345-00237931</a>
<a href="#">Akm46701-2</a>
<a href="#">Oti-34</a>
<a href="#">Akm73p-Accnr-00</a>
<a href="#">Akm345-00237158</a>
<a href="#">Akm345-00239565</a>
<a href="#">48515-1</a>
<a href="#">Cp-Ss-G1he-18</a>
<a href="#">345-00238012 Oil Temp/Winding</a>
<a href="#">Titg_64</a>
<a href="#">345-00250192 Temperature Indication Device</a>
<a href="#">340611-29 Ip65</a>
<a href="#">Akm345-00238012</a>
<a href="#">Akm080714</a>
<a href="#">Akm345-00242167</a>
<a href="#">Akm345-00237947</a>
<a href="#">Akm345-00250811</a>
<a href="#">Akm47877</a>
<a href="#">345-00253395</a>
<a href="#">44612 P/N M600390</a>
<a href="#">Akm-35-4-01-12-12</a>
<a href="#">Akm48450 Obsolete, Replaced By 48515-1</a>
<a href="#">Akm345-00237200</a>
<a href="#">345-00222162 Oil Temp/Winding</a>
<a href="#">345-00237158</a>
<a href="#">345-00228421</a>
<a href="#">Akm44677</a>
<a href="#">345-00222162 Oil Temp/Winding Temp Indicator</a>
<a href="#">Cp-Ss-G2he-06</a>

<a href="#">Ak 4393-Vf</a>
<a href="#">345-00237481</a>
<a href="#">Akm345-00238664</a>
<a href="#">Akm345-00250192</a>
<a href="#">Akm48515-1</a>
<a href="#">Akm345-00241060</a>
<a href="#">345-00237947</a>
<a href="#">Akm345-00237481</a>
<a href="#">Akm345-00228421</a>
<a href="#">Akm345-00222162</a>
<a href="#">345-00237158 Oil Temp/Winding Temp Indicator</a>
<a href="#">345-00242703 Oil Temp/Winding Temp Indicator</a>
<a href="#">Wti35</a>
<a href="#">S30301-Na.</a>
<a href="#">Wp923</a>
<a href="#">Akm345-00033464</a>
<a href="#">345-00241060 Oil Temp/Winding</a>
<a href="#">530790-30</a>
<a href="#">Akm43e-Accnr-00</a>
<a href="#">Eq430I</a>
<a href="#">345-00242167</a>
<a href="#">345-00237931 Oil Temp/Winding</a>
<a href="#">3440112-12</a>
<a href="#">340611-29 Ip65 Winding Temperature Indicator</a>
<a href="#">345-00237932 Oil Temp/Winding Temp Indicator</a>
<a href="#">3440112-12 Thermometer</a>
<a href="#">Akm345-00242050</a>
<a href="#">Akm536904-14</a>

[Cf-Ss-Rhge-18](#)

[345-00238664 Oil Temp/Winding](#)

[345-00242050](#)