



## Avery Weigh Tronix

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Avery Weigh Tronix** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Avery Weigh Tronix T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">D19945-0016</a>	
<a href="#">816965004690</a>	
<a href="#">6115-J22</a>	
<a href="#">A12-160-01</a>	
<a href="#">7516-17221-01</a>	
<a href="#">A1357</a>	
<a href="#">113074001</a>	
<a href="#">Awt25-501026</a>	
<a href="#">816965004812</a>	
<a href="#">D460030018</a>	
<a href="#">720014810-02</a>	
<a href="#">47183-0018mts</a>	

<a href="#">Awt05-052890</a>	
<a href="#">Awt05-508092</a>	
<a href="#">M09906ba02eu</a>	PRINTER, 9906, STD, 300 DPI
<a href="#">Pc806d-40-20-30664</a>	
<a href="#">D21770-0012</a>	
<a href="#">816965000852</a>	
<a href="#">D22742-0031</a>	
<a href="#">7405-00472</a>	
<a href="#">740500535</a>	
<a href="#">56977-0217</a>	
<a href="#">229260-00000</a>	
<a href="#">D21886</a>	
<a href="#">9503-15799</a>	WEIGHTRONIX, 7824 SCALE, 300LB WITH BALLTOP, 9P CABLE (10)
<a href="#">Tt-830</a>	
<a href="#">A1187</a>	
<a href="#">Awt05-500364</a>	
<a href="#">9503-16249</a>	
<a href="#">816965005918</a>	
<a href="#">9570-13158</a>	
<a href="#">1440-5-200</a>	
<a href="#">9503-16504</a>	
<a href="#">19945-0016</a>	
<a href="#">9503-17294</a>	
<a href="#">Awt05-505764</a>	
<a href="#">7154-16323-07</a>	
<a href="#">C29fhnpqt</a>	VERY BRECKNELL, SCALE, 7620 150LB/LB-OZ BTS
<a href="#">3250-50lb</a>	
<a href="#">Sjb-100</a>	
<a href="#">816965001453</a>	
<a href="#">816965004904</a>	

<a href="#">Avery Weigh-Tronix Model Zm303-Sd1, 906383 Weighing Scale Avery Weigh- Tronix</a>	
<a href="#">Am100</a>	
<a href="#">52091-0019</a>	
<a href="#">816965005864</a>	
<a href="#">9504-16665</a>	
<a href="#">A4253</a>	
<a href="#">Awt25-001150</a>	
<a href="#">Awt05-508826</a>	
<a href="#">740500527</a>	
<a href="#">48881-0011</a>	
<a href="#">200661-00010</a>	
<a href="#">107616556</a>	
<a href="#">816965005727</a>	
<a href="#">50692-0024</a>	
<a href="#">1403-00200</a>	
<a href="#">9504-16422</a>	
<a href="#">27922-0016</a>	
<a href="#">A0760</a>	
<a href="#">A1415</a>	
<a href="#">B28fhnprt</a>	AVERY BRECKNELL, SCALE, 7620 100LB/LB-OZ WT-CLSFR
<a href="#">816965006144</a>	
<a href="#">D49067</a>	
<a href="#">816965001224</a>	
<a href="#">816965004737</a>	
<a href="#">816965001460</a>	
<a href="#">Box-6710</a>	
<a href="#">Msan12208010000</a>	
<a href="#">Awt05-506154</a>	
<a href="#">52765-0949</a>	

<a href="#">816965000609</a>	
<a href="#">1070-60042-02</a>	
<a href="#">7075-10256</a>	
<a href="#">7405-13980</a>	
<a href="#">Awt05-508643</a>	
<a href="#">740515990-01</a>	
<a href="#">816965000890</a>	
<a href="#">Awt05-508824</a>	
<a href="#">9503-15791</a>	WEIGHTRONIX, 7840 SCALE, FLAT TOP, INCLUDES RS232 CABLE AND POWER SUPPLY
<a href="#">816965001545</a>	
<a href="#">816965005888</a>	
<a href="#">816965000906</a>	
<a href="#">816965005116</a>	
<a href="#">816965004638</a>	
<a href="#">7405-0200hr</a>	
<a href="#">Avery Weigh-Tronix Model Zm303-Sd1, 909444 Weighing Scale Avery Weigh-Tronix</a>	
<a href="#">Sub40ne</a>	
<a href="#">D23438-0020</a>	
<a href="#">9503-15625</a>	
<a href="#">Wi-3275</a>	
<a href="#">3275head</a>	
<a href="#">Mo100c0ma0aa0yn</a>	AVERY BRECKNELL, M100 SCALE W/ PRINTER 15KG/30LB
<a href="#">Pc905</a>	SCALE
<a href="#">Awt05-508660</a>	
<a href="#">Wi-125</a>	
<a href="#">Is-4100</a>	
<a href="#">D53042</a>	
<a href="#">816965005086</a>	
<a href="#">Kwikweigh</a>	

<a href="#">9503-16568</a>	
<a href="#">489350017</a>	
<a href="#">816965004973</a>	
<a href="#">9503-16940</a>	WEIGHTRONIX, 7880, 300LB
<a href="#">816965000593</a>	
<a href="#">Wi-125lcd</a>	
<a href="#">816965005901</a>	
<a href="#">816965005222</a>	
<a href="#">816965004881</a>	
<a href="#">Pc-802b-25</a>	
<a href="#">A4442</a>	
<a href="#">46784-0013</a>	
<a href="#">816965004843</a>	
<a href="#">9001a-T-5126-B</a>	
<a href="#">A0838</a>	
<a href="#">2100220000</a>	HOIST CONTROL
<a href="#">816965000517</a>	
<a href="#">Awt05-800020</a>	AVERY WEIGHTRONIX, SCALE, ZQ375 LOW CAPACITY TORSION BASE CHECKWEIGHTER
<a href="#">9503-16279</a>	
<a href="#">1148-15322</a>	
<a href="#">Awt05-508642</a>	
<a href="#">Wm40 Cert Ix Series</a>	
<a href="#">23510x0ae0bbab00</a>	
<a href="#">60291-0010</a>	
<a href="#">Zm405</a>	SCALE
<a href="#">816965001804</a>	
<a href="#">Awt05-508650</a>	AVERY BRECKNELL, 7829, AWTX, 20 X 202, 250LB SCALE, W/BALL TOP
<a href="#">7300-16864-04</a>	
<a href="#">216610014</a>	

<a href="#">816965005871</a>	
<a href="#">7405-00511</a>	
<a href="#">E1205</a>	
<a href="#">13498-0127</a>	
<a href="#">Wi-125led</a>	
<a href="#">A3108</a>	
<a href="#">A1404</a>	
<a href="#">22335-0026</a>	
<a href="#">473500-0010mts</a>	
<a href="#">A2510</a>	
<a href="#">Qc1002</a>	
<a href="#">51938-0018</a>	
<a href="#">816965001323</a>	
<a href="#">9504-16664</a>	
<a href="#">Pc-820</a>	
<a href="#">60265-0103</a>	
<a href="#">1076-15050</a>	
<a href="#">47028-0017</a>	
<a href="#">816965004409</a>	
<a href="#">B29fhnpqt</a>	
<a href="#">56121-0022</a>	
<a href="#">A24fhnppt</a>	
<a href="#">C3255-150-Display</a>	
<a href="#">A9759</a>	POWER SUPPLY ASSEMBLY ALS309
<a href="#">Awt20-505480</a>	
<a href="#">115811695</a>	
<a href="#">49067-0106</a>	
<a href="#">27795-0069</a>	
<a href="#">730014808-19</a>	
<a href="#">Awt05-505714</a>	
<a href="#">Awt05-508648</a>	AVERY BRECKNELL, AWTX, 7824, 300 BALLTOP SCALE, RS232

	AND USB CAPABILITIES, MUST SHIP LTL
<a href="#">816965004836</a>	
<a href="#">515150019</a>	
<a href="#">420919-36553</a>	
<a href="#">20250x-80020</a>	
<a href="#">Wi-130</a>	
<a href="#">2152-07-0100</a>	
<a href="#">Imp-2600b-9600</a>	
<a href="#">Wi-127</a>	
<a href="#">52262-0012</a>	
<a href="#">60153</a>	
<a href="#">Mskn12708010000</a>	
<a href="#">Awt05-506155</a>	
<a href="#">0857802</a>	DRIVE ASSEMBLY
<a href="#">816965006298</a>	
<a href="#">D26319</a>	
<a href="#">Awt25-501949</a>	
<a href="#">403-00152</a>	
<a href="#">816965000586</a>	
<a href="#">9504-16467</a>	
<a href="#">51-3057-0005</a>	
<a href="#">D2000-0028</a>	
<a href="#">1093-16536</a>	
<a href="#">Awt05507987</a>	SCALE
<a href="#">816965004829</a>	
<a href="#">C29fhnprt</a>	AVERY BRECKNELL, SCALE, 7620 150LB/LB-OZ BTS
<a href="#">Awt05-508641</a>	
<a href="#">Awt05-508837</a>	AVERY BRECKNELL, ZP900 POST, MAIL AND SHIPPINGSCALE, 12X14, 70 LB X 0.01 LB, DESK MOUNT, NTEP APPROVED, USB AND ETHERNET PORT
<a href="#">70785-965</a>	
<a href="#">D21661</a>	

<a href="#">9504-17076</a>	
<a href="#">Awt05-508640</a>	
<a href="#">1220053142</a>	
<a href="#">A3875</a>	
<a href="#">52751-0218</a>	
<a href="#">615xl</a>	
<a href="#">D19984-0018</a>	
<a href="#">A1798</a>	
<a href="#">Wi-110/Display</a>	
<a href="#">Awt05-508656</a>	AVERY BRECKNELL, 7880, AWTX, 150LB, BALL TOP SCALE, RS232 AND USB, W/CABLE AND PWR SPLY
<a href="#">D49013-0010</a>	
<a href="#">816965005024</a>	
<a href="#">23510x0bh0bbab00</a>	
<a href="#">816965002559</a>	
<a href="#">7405-00477</a>	
<a href="#">E810a</a>	
<a href="#">9570-13780</a>	
<a href="#">200665-00000</a>	
<a href="#">740500557</a>	
<a href="#">57369-0070</a>	
<a href="#">A24fhnpqt</a>	
<a href="#">816965006090</a>	
<a href="#">Awt05-508632</a>	
<a href="#">7405-15465</a>	
<a href="#">9504-16650</a>	
<a href="#">816965001101</a>	
<a href="#">816965005895</a>	
<a href="#">Awt05-508637</a>	
<a href="#">Fx-50</a>	
<a href="#">Awt05-507842</a>	



<a href="#">9503-16510</a>	
<a href="#">816965001620</a>	
<a href="#">Awt05-507975</a>	
<a href="#">116313578</a>	
<a href="#">420922-36579</a>	
<a href="#">7405-00354</a>	
<a href="#">A3036-01</a>	
<a href="#">816965004898</a>	
<a href="#">7300-16864-03</a>	
<a href="#">D21665-002</a>	
<a href="#">816965005772</a>	
<a href="#">816965005123</a>	
<a href="#">816965004805</a>	
<a href="#">816965004706</a>	
<a href="#">Awt25-501959</a>	
<a href="#">705815886-01</a>	
<a href="#">816965003235</a>	
<a href="#">9503-17229</a>	
<a href="#">Mskn12208500000</a>	
<a href="#">9504-16663</a>	
<a href="#">Awt05-508657</a>	AVERY BRECKNELL, 7880, AWTX, 250 LB, 18 X 18 BASE, RS-232 AND USB
<a href="#">A0938</a>	
<a href="#">957012456</a>	
<a href="#">9503-16679</a>	
<a href="#">60286-0017</a>	
<a href="#">816965004850</a>	
<a href="#">9570-13765</a>	WEIGHTRONIX, 7680 150 LB SCALE W/25 BALL TOP
<a href="#">816965006557</a>	
<a href="#">9503-16645</a>	
<a href="#">443534678</a>	

<a href="#">49067-0031</a>	
<a href="#">9503-16680</a>	
<a href="#">6112-C16</a>	
<a href="#">47355-0010mts</a>	
<a href="#">9503-17293</a>	
<a href="#">9504-16658</a>	
<a href="#">D49731</a>	
<a href="#">67xxibm1-9</a>	
<a href="#">1148-15536</a>	
<a href="#">70735-291</a>	
<a href="#">816965004782</a>	
<a href="#">200450-02003</a>	
<a href="#">1403-00160</a>	
<a href="#">9570-13744</a>	
<a href="#">Mpc810</a>	
<a href="#">Awt05-508020</a>	
<a href="#">Awt05-507974</a>	
<a href="#">7405-00429</a>	
<a href="#">200355-00010</a>	WEIGHT INDICATOR DIGITAL
<a href="#">740500489</a>	
<a href="#">50097-0017</a>	
<a href="#">816965003907</a>	
<a href="#">9503-16509</a>	
<a href="#">740-00289</a>	
<a href="#">D52091</a>	
<a href="#">D47028</a>	
<a href="#">57369-0054</a>	
<a href="#">Fz5018a</a>	
<a href="#">60289-1053</a>	
<a href="#">816965004959</a>	

[816965005949](#)

[113074000](#)

[816965002597](#)

[7405-00373](#)

[9570-13779](#)

[816965001002](#)

[950914991](#)

[A1190](#)

[55879-0010](#)

[1140-13842](#)

[71015-390-M0a-W 1](#)

[Awt25-501025](#)

[16365-0013](#)

[816965001231](#)

[9503-15796](#)

[420993-40649](#)

[7154-16323-15](#)

[Awt05-505729](#)

[857802](#)

[Wm40 Cert Pc Series](#)

[A5780](#)

[52758-0237](#)

[B28fhnpqt](#)

[D19540-0015](#)

[816965006137](#)

[Wi-110](#)

[3028a](#)

[20035025010](#)

[200550-00000](#)

[6115-E23](#)

<a href="#">816965003242</a>	
<a href="#">7140-17310</a>	
<a href="#">D520910019</a>	
<a href="#">Awt05-508646</a>	AVERY BRECKNELL, AWTX, 7824, 250 BALLTOP SCALE, RS232 AND USB CAPABILITIES, W/PWR, MUST SHIP LTL
<a href="#">9504-16474</a>	
<a href="#">D23433-0017</a>	
<a href="#">Wm40 Cert Im M Series</a>	
<a href="#">Fx-50-30p</a>	
<a href="#">816965005758</a>	
<a href="#">Aw1006300</a>	
<a href="#">Wm40 Cert Postscale 250</a>	
<a href="#">A3768</a>	
<a href="#">D21665-0016</a>	
<a href="#">A2328</a>	
<a href="#">60356.1</a>	
<a href="#">D48168</a>	
<a href="#">5411-10k</a>	
<a href="#">4838100214</a>	SCALE
<a href="#">200660-00000</a>	WEIGHT INDICATOR STAINLESS STEEL NEMA 4X
<a href="#">200465-00000</a>	
<a href="#">47355-0028</a>	
<a href="#">816965001330</a>	
<a href="#">1939-07-0000</a>	
<a href="#">740511879</a>	
<a href="#">9504-16452</a>	
<a href="#">Mx50</a>	
<a href="#">50063-0017</a>	
<a href="#">9504-16647</a>	
<a href="#">D21661-0014</a>	
<a href="#">D212530018</a>	

<a href="#">52751-2263</a>	
<a href="#">9503-17111</a>	
<a href="#">816965001538</a>	
<a href="#">816965006182</a>	
<a href="#">23510x0ah0bbab00</a>	
<a href="#">Awt05-507841</a>	
<a href="#">Im202-1</a>	
<a href="#">D195</a>	
<a href="#">1076-15767</a>	
<a href="#">9570-13721</a>	
<a href="#">09-30-24256f</a>	
<a href="#">50727-0015</a>	
<a href="#">9610008770</a>	
<a href="#">6103a22</a>	
<a href="#">D49013</a>	
<a href="#">Wbl-1.25k</a>	
<a href="#">23510x0aa0beab00</a>	
<a href="#">70751547503</a>	
<a href="#">Awt05-508634</a>	
<a href="#">7200-15145</a>	
<a href="#">7300-16577-01</a>	
<a href="#">C27945-0019</a>	
<a href="#">816965001903</a>	
<a href="#">200455-02003</a>	INDICATOR DIGITAL ENGLISH KEYPAD 90-250 VAC
<a href="#">7200-14837</a>	
<a href="#">515150027</a>	
<a href="#">Ix200-1</a>	
<a href="#">Awt05-508654</a>	AVERY BRECKNELL, AWTX, 7880 100LB SHIPPING SCALE WITH BALL TOP, 18 X 18 PLATTER, LCD DISPLAY, RS 232 AND USB, STAINLESS STEEL PLATFORM, STEEL BASE
<a href="#">9511-16622</a>	
<a href="#">E1010</a>	

<a href="#">7200-14829</a>	
<a href="#">56977-0027</a>	
<a href="#">816965001811</a>	
<a href="#">7405-00478</a>	
<a href="#">50799-0018</a>	
<a href="#">23510x0ak0bbab00</a>	
<a href="#">D21253</a>	
<a href="#">816965005857</a>	
<a href="#">9503-17230</a>	
<a href="#">9503-16936</a>	WEIGHTRONIX AVERY 7880 BENCH SCL 150LBS
<a href="#">200460-00000</a>	
<a href="#">7405-00153</a>	
<a href="#">D20000-0016</a>	
<a href="#">E1070</a>	
<a href="#">7405-13348</a>	
<a href="#">9504-16652</a>	
<a href="#">1150-15215</a>	
<a href="#">9503-16505</a>	
<a href="#">T103-C3mi7.5-15k</a>	
<a href="#">52751-0556</a>	
<a href="#">Awt05-500552</a>	
<a href="#">1403-00372</a>	
<a href="#">7300-16864-01</a>	
<a href="#">Awt05-508822</a>	
<a href="#">816965004379</a>	AVERY BRECKNELL, MEDICAL SCALE, PS3000 VETERINARY SCALE 1500 KG X 0.5 KG / 3000 LB X 1 LB
<a href="#">816965005956</a>	
<a href="#">3028d</a>	
<a href="#">52751-0028</a>	
<a href="#">Awt05-505652</a>	
<a href="#">Avery Weigh-Tronix Model: Zm303-Sd1</a>	

<a href="#">Weight Indicator Avery Weigh-Tronix</a>	
<a href="#">200570-00000</a>	
<a href="#">D24463</a>	
<a href="#">816965001637</a>	
<a href="#">420931-37216</a>	
<a href="#">816965005765</a>	
<a href="#">9504-16465</a>	
<a href="#">490130010</a>	
<a href="#">7405-00160-H</a>	
<a href="#">816965004966</a>	
<a href="#">9570-13096</a>	
<a href="#">194446-0200</a>	
<a href="#">Awt25-500880</a>	
<a href="#">D29400</a>	
<a href="#">9503-17178</a>	WEIGHTRONIX,7680 MAILING AND PARCEL SCALE, 150LB, RS232, 9F
<a href="#">816965006632</a>	
<a href="#">Mp-20</a>	
<a href="#">816965004799</a>	
<a href="#">A1314</a>	
<a href="#">A1411</a>	
<a href="#">Mf5</a>	
<a href="#">Qb000041</a>	
<a href="#">9503-16638</a>	
<a href="#">200665-19020</a>	SCALE INDICATOR LCD 16LINE NEMA4X
<a href="#">Wi-825</a>	
<a href="#">9503-16939</a>	
<a href="#">A8545</a>	
<a href="#">1148-15535</a>	
<a href="#">Calibration</a>	
<a href="#">4446</a>	

<a href="#">17960-0028</a>	
<a href="#">Wbt-60k</a>	
<a href="#">53550-0011</a>	
<a href="#">Ps660a</a>	
<a href="#">Nstb</a>	
<a href="#">9503-16444</a>	
<a href="#">E1310</a>	INDICATOR
<a href="#">9503-15624</a>	
<a href="#">Qc000194</a>	
<a href="#">113051003</a>	
<a href="#">7200-16958</a>	
<a href="#">816965005963</a>	
<a href="#">7405-00349</a>	
<a href="#">Tc060-145za10aaa</a>	
<a href="#">Wi-120</a>	
<a href="#">Qc3265</a>	SCALE CHECKER LB KG OZ G STAINLESS STEEL
<a href="#">Faceplate-Wi-110</a>	
<a href="#">9503-16934</a>	WEIGHTRONIX, 7880 BENCH SCALE , 100LBS, INCLUDES RS232 CABLE
<a href="#">52770-0157</a>	AVERY BERKEL, VET DECK VETERINARY SCALE 500 KG X 0.1 KG / 1000 LB X 0.2 LB
<a href="#">A3968</a>	
<a href="#">816965000005</a>	
<a href="#">57369-0039</a>	
<a href="#">97061-02-7</a>	
<a href="#">816965001897</a>	
<a href="#">Awt05-508638</a>	
<a href="#">D48881</a>	
<a href="#">7405-00160</a>	
<a href="#">816965005093</a>	
<a href="#">816965005932</a>	



<a href="#">7405-00372</a>	
<a href="#">D22921-0018</a>	
<a href="#">Awt05-508823</a>	
<a href="#">7405-07565</a>	
<a href="#">194446-0220</a>	
<a href="#">D53042/D47280</a>	
<a href="#">210574-10500</a>	
<a href="#">28024-001d</a>	
<a href="#">Awt05-508631</a>	
<a href="#">816965001095</a>	
<a href="#">Awt05-508659</a>	
<a href="#">D47266</a>	
<a href="#">9504-16453</a>	
<a href="#">B29fhnprt</a>	AVERY BRECKNELL, SCALE, 7620 150LB LB-OZ QDT WT- CLSFR
<a href="#">Box-6720</a>	
<a href="#">A1712</a>	
<a href="#">30106661</a>	
<a href="#">Ps600a</a>	
<a href="#">740500536</a>	
<a href="#">Awt05-505592</a>	
<a href="#">20-20-34767</a>	
<a href="#">22253-0016</a>	
<a href="#">816965004911</a>	
<a href="#">Awt05-505963</a>	
<a href="#">9503-16937</a>	WEIGHTRONIX, 7880, 150LB, BALL TOP SCALE,RS232,W/CABLE PWR SPLY
<a href="#">D22921</a>	
<a href="#">Fls-250</a>	
<a href="#">7405-00200</a>	
<a href="#">562</a>	
<a href="#">9504-16473</a>	

<a href="#">D52308</a>	
<a href="#">60284-0027</a>	
<a href="#">40-20-32524</a>	
<a href="#">Awt27-000041</a>	
<a href="#">9504-16655</a>	
<a href="#">9503-16938</a>	
<a href="#">9509-15572</a>	
<a href="#">Awt05-505591</a>	
<a href="#">Mskn04208010000</a>	
<a href="#">13574400</a>	UNKNOWN
<a href="#">60286-0041</a>	
<a href="#">825106</a>	
<a href="#">Awt05-508655</a>	AVERY BRECKNELL, AWTX, 7880, 150LB, RS232 AND USB
<a href="#">Sabn03100010000</a>	
<a href="#">194314-00500</a>	
<a href="#">1148-15833</a>	
<a href="#">20250x-81020</a>	EXTREME WASHDOWN INDICATOR 250X W/BATTERY CHARGER
<a href="#">740511882</a>	
<a href="#">816965000500</a>	
<a href="#">20035000020</a>	
<a href="#">816965001644</a>	
<a href="#">49067-0015</a>	
<a href="#">Wi-150</a>	SCALE INDICATOR LOW POWER
<a href="#">D52180</a>	
<a href="#">7220-17226</a>	
<a href="#">41-45-1120</a>	
<a href="#">D52308-0018</a>	
<a href="#">A2742-03</a>	
<a href="#">Rd-125</a>	
<a href="#">816965004928</a>	

[D49069](#)

[Awt05-508825](#)

[816965006083](#)