

## Boe-Therm

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Boe-Therm** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Boe-Therm T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">01-1884-01(540*400)</a>	
<a href="#">01-1884-28-R</a>	
<a href="#">10-1800-29</a>	
<a href="#">10-1841-04</a>	
<a href="#">10-1841-07</a>	
<a href="#">10-1841-08</a>	
<a href="#">10-1841-15</a>	
<a href="#">10-1841-16-U</a>	
<a href="#">10-1841-26-R</a>	
<a href="#">25-1841-05-R</a>	
<a href="#">350</a>	
<a href="#">35-0100-07-R</a>	

<a href="#">35-1040-02-R</a>
<a href="#">35-1841-26</a>
<a href="#">35-1861-17-U</a>
<a href="#">5003</a>
<a href="#">5011</a>
<a href="#">5034</a>
<a href="#">5067</a>
<a href="#">5090</a>
<a href="#">5479985</a>
<a href="#">56866</a>
<a href="#">58930</a>
<a href="#">6073</a>
<a href="#">6085</a>
<a href="#">6131</a>
<a href="#">6141</a>
<a href="#">6142</a>
<a href="#">MSP-5X5</a>
<a href="#">35-1770-60</a>
<a href="#">35-1882-01 Thermistor Temp350 (Spare Parts For Boe-Therm Temp-350 Bt350-36-12 P3v5)</a>
<a href="#">Bt-120-14-D2-M3-V5</a>
<a href="#">01-1884-01 The Control Panel On The Heat Exchanger (540*400)</a>
<a href="#">Bt-095-09-D2-M3-V5</a>
<a href="#">Bt-095-05-D2-M3-V5</a>
<a href="#">35-1861-35 Control Boardoil Control Board</a>
<a href="#">35-0100-07-R Heizstab400v, 3kw</a>
<a href="#">35-1882-01</a>
<a href="#">35-1861-35</a>
<a href="#">6131 Mikrokontakt, Niveauart.-Nr.: 35-1861-17-U</a>

<a href="#">01-1884-28</a>
<a href="#">10-1841-16 Pump Shaft, Under 4 Stages Pumpfor Thermostat 350</a>
<a href="#">58930 Pumpe</a>
<a href="#">10-1841-04 (Support Bearing) For Thermostat 350</a>
<a href="#">140-15-2-4-Cpc-4 Sn:62800</a>
<a href="#">Temp 95-9-2-3400f5</a>
<a href="#">10-1841-08 Intermediate Plate, (Intermediate Plate) For Thermostat 350</a>
<a href="#">35-1770-55</a>
<a href="#">01-1884-01</a>
<a href="#">Msp5x5 Portion For Thermostat 350</a>
<a href="#">Durchlauferhitzer Multi-Temp 120, 13,5 Kw</a>
<a href="#">Temp 90d 4,5 Kw Obsolete/Replaced By Bt-095-05-D2-M3-V5</a>
<a href="#">Temp 95-18-2-4vac</a>
<a href="#">Temp 160</a>
<a href="#">Temp-95 95/6/2/3</a>
<a href="#">10-1841-07 Cap, (Cover Plate) For Thermostat 350</a>
<a href="#">35-1040-02-R Heizstab400v, 4.5kwinkl. Dichtung</a>
<a href="#">Temp95</a>
<a href="#">10-1841-15 Support Plate, 4 Stages Pump, (Bearing Plate, 4 Stages Pump)</a>
<a href="#">5067 Heizstab400v, 4.5kwart.-Nr.: 35- 1040-02-Rmit Dichtung</a>
<a href="#">01-2621-01</a>
<a href="#">Bt350-36-12p3v5</a>
<a href="#">Pump (Complete) For Thermostat 350</a>
<a href="#">5034 Hezelement/-Stab400v 3kw 2"art.-Nr.: 35-0500-15-R</a>

<a href="#">Bt-300-12-I2-P3-V5 Baujahr: 2002</a>
<a href="#">6141 Heizstab400v, 3kwart.-Nr.: 35-0100-07-R</a>
<a href="#">35-1841-26 Pumpe Komplett</a>
<a href="#">Bt-300-12-I2-P4-V5</a>
<a href="#">10-1841-26</a>
<a href="#">35-1861-35 Mikroprozessorsteuerung</a>
<a href="#">35-1861-01</a>
<a href="#">35-1771-55 9a, 230v 50/60 Hz</a>
<a href="#">90104 Bt095-0013 Bt-095-09-D2-M5-V5</a>
<a href="#">Temp150</a>
<a href="#">35-0500-15</a>
<a href="#">Temp 90d 9 Kw Obsolete/Replaced By Bt-095-09-D2-M3-V5</a>
<a href="#">Rotations Wellendichtung Der Pumpe</a>
<a href="#">35-1772-25</a>
<a href="#">35-1861-17 Schalter Temp350 (Spare Parts For Boe-Therm Temp-350 Bt350-36-12 P3v5)</a>
<a href="#">Die Einheit Der Elektrischen Heizungen</a>
<a href="#">01-1884-28-R Instrument Board</a>
<a href="#">56866 Pumpe</a>
<a href="#">Bt-300-12-I2-P3-V5 Baujahr: 2007</a>
<a href="#">25-1841-05</a>
<a href="#">40-03497</a>
<a href="#">35-1800-03</a>
<a href="#">Temp 95/6/4/4vac</a>
<a href="#">01-1884-01(540*400) Bedienfeld</a>
<a href="#">10-1841-26 Pump Assembly For Heat Exchanger Temp 350</a>
<a href="#">35-2621-01</a>
<a href="#">140-15s-4-4-Cpc-4</a>
<a href="#">6142 Pumpe, Komplett230v/400v, 4-</a>

<a href="#">Stufenart.-Nr.: 10-1771-03-R</a>
<a href="#">5003 Temperaturtasterart.-Nr.: 35-1861-43-R</a>
<a href="#">6-95-9-2-3-400f5</a>
<a href="#">35-1861-17</a>
<a href="#">6085 Schwimmerschalterkomplett Mit Halterungart.-Nr. 45-1841-01</a>
<a href="#">35-1774-04</a>
<a href="#">10-1800-39 Impeller 12/112, 50 Hz, (Impeller 12/112, 50 Hz,) For Thermostat 350.</a>