

Eleco

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in **info@yursat.com.tr** e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Eleco Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Eleco T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



| ¼r¼n | A¼ıklama |
|--------------------------|----------|
| 1007103 | |
| 215316 | |
| 215571 | |
| 216170 | |
| 219249 | |
| 219774 | |
| 219972 | |
| 219973 | |
| 265489 | |
| 266384 | |
| 266501 | |
| 31011289 | |

| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 31011290 | |
| 31011667 | |
| 31111323 | |
| 867050 | |
| 867999 | |
| 868167 | |
| 868259 | |
| 990672 | |
| HIS 99-R/T INDICATION LAMP (RED) | |
| HIS-99 R/T 110V | |
| HIS-99 Y/T 110DC P30 | |
| PFX3 SUS-95-R/GS | |
| SUS-01.T.Q G/R 48DC (895543) | |
| SUS-01.T.Q R/G 125DC (868528) | |
| SUS-01.T.Q R/G 220DC (867880) | |
| SUS-01-T-R-R/G/X-110DC | |
| SUS-95 G/R 110DC P | |
| SUS-95 Gs/R 110DC | |
| SUS-95 R/G 110DC (895556) | |
| SUS-95 R/Gs 220DC | |
| SUS-95 R/Y | |
| SUS-99.Q.2.S.1.S.230ACP60 | |
| SUS-99-R/G230VAC | |
| ZIS-95-R/G | |
| SUS-01-T | |
| SUS-01.T R/G 220DC | |
| SUS-01.T.Q R/G 220DC | |
| ELOS-8TX- 8 port | 8 Port End¼striyel Ethernet Switch |
| 868259 Sus-95-Q Gs/R 220dc | |
| Sus-95-L-G-R-125dc | |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sus-01.T.Q210.024vdc |
| Sus-95 Q G\r Switch Position Indicators 220 V Ds 20 Ma With External Resistance Ip65 |
| Sus-01.T |
| Sus 95-R/G Position Indication Lamp |
| Sus-95-Q R/G Ac230v Indicator |
| 265489 Sus-95 Gs/R 220dc |
| 1000061151 - Sus-01.T.T.Q.R5.G4 |
| Sus-95 R/Gs 110dc |
| E6348671152 (White): His-99 Mw/T |
| His-99 G 24dc T |
| His 99-R/T Indication Lamp (Red) |
| 219774 His-99 R 220dc T |
| Sus-95-R/G 230v Ac Indicator |
| 216170 Sus-99-Lq G/R 220dc |
| 219973 Sus-99 G/R 230ac Pp 60v |
| 867948 His-99 G 125dc T |
| Sus-01-T-R210-125dc |
| Zis-95-R/G |
| 219973 Sus-99 G/R 230ac Pp60v |
| 867916 / Sus-01.T.Q G/R 110dc |
| Sus-95-Q R/Gs 125dc |
| 31111323 Sus-95 R/Gs 220dc P30 |
| Sus-01-T-R-R/G/X-125dc |
| Sus-01.T.R210.048dc |
| Sus-95q-G/R-220-Dc Indicator |
| Sus95-R/G |
| Sus-01.T.Q G/R 125dc |
| Sus-01.T.Q210.048vdc |
| His-99 Y/T 6v-60v |
| |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sus-95 Q G\r Switch Position Indicators |
| Sus-95 Q G\r 220 V Ds 20 Ma With External Resistance Ip65 |
| 219973 Sus-99 G/R 230ac P P120v |
| 215316 Earthing Switch Position Indicators Sus-95-Q G/R 220dc |
| Sus-99 Y/T |
| E72 |
| His-99 Y/T 61v-230v |
| Sus-01-T-Q210-125vdc |
| Sus-95 G\r 220 V Ds 20 ?? Position Indicators Of An Earth Electrode With External Resistance Ip65 |
| 1010047 His-99 R 125dc T |
| 219972 Sus-99-Q G/R 230ac Pp 60v |
| Sus-95-Gs/R Position Indicator 220 V Dc |
| Sus-95-Q-Gs/R Position Indicator 220 V Dc |
| 31011289 Status Indicator Sus-95 R/G 220vdc |
| Sus-95 Q G\r 220 V Ds 20 ?? Indicators Of Position Of The Switch With External Resistance Ip65 |
| Sus-01-T-R210-110dc |
| Sus-01-T-Q210-110dc |
| 1000061152 - Sus-01.T.T.R.R5.G4 |
| His-99-R/T Led Indicator 220 V Dc |
| 868597/Sus-01.T G/R 110dc |
| Sus-01.T.Q R/G 110dc |
| Sus-99ql G/R Stellungsanzeige 220dc |
| Sus-95-Q-R/G-24ac |
| Sus-95 220v |
| His-99 G 220dc T |
| His-99 R/T 110v |
| Sus-95-Gs/R Led Indicator 220 V Dc |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sus-01.T R/G 110dc |
| Sus-99 G/R 230 Dc P120 |
| 215571 Earthing Switch Position Indicators Sus-95 G/R 220dc |
| 868167 Status Indicator Sus-99 Gs-02 R/G 220dc |
| Sus-99-Q G/R 220dc |
| E130j |
| E23j |
| E110j |
| His99-R/T |
| Sus-95 G\r Earthing Switch Position Indicators 220 V Ds 20 Ma With External Resistance Ip65 |
| Sus-01-T-Q-R/G/X-125dc |
| Sus-95-Q-Gs/R Led Indicator 220 V Dc |
| Sus-09-Q-G/R |
| Sus-01.T G/R 125dc |