

## Electro Craft

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz. **Electro Craft** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Electro Craft T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">072732-010</a>	(2700 RPM)
<a href="#">CONDENSATE PUMPING UNIT PND-3.4 TZ 2022-307-29</a>	
<a href="#">SEPARATE RETURN PUMPING UNITS TZ 2022-307-30</a>	
<a href="#">602203802</a>	
<a href="#">1398-Ddm-150x</a>	DRIVE 150A PEAK ULTRA 200 W/INDEXING
<a href="#">0552-00-001</a>	
<a href="#">S4050pf00aa</a>	
<a href="#">Dm-010</a>	

<a href="#">Bsa-30</a>	
<a href="#">9106-0055</a>	SERVO AMPLIFIER W/HEATSINK BRUSHLESS
<a href="#">Ddm-019</a>	
<a href="#">E540-Sa</a>	
<a href="#">9101-Pdm20</a>	SERVO DRIVE 20AMP PEAK ULTRA
<a href="#">6342-01-802</a>	
<a href="#">58833501</a>	
<a href="#">91011592</a>	
<a href="#">9101-3038</a>	
<a href="#">9101-0224-025</a>	
<a href="#">9101-1303</a>	SERVO DRIVE BRU-200 30AMP 1PH 120/240VAC 50/60HZ
<a href="#">9101-2164</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">9092-0004e</a>	
<a href="#">0728-39-003</a>	SERVO MOTOR E728 180LB/IN-PK 120V-MAX 2700RPM-MAX
<a href="#">Dm-50</a>	AC SERVO DRIVE
<a href="#">E-586-Sa</a>	
<a href="#">64333004</a>	
<a href="#">26851</a>	
<a href="#">90770630</a>	
<a href="#">9103-0143</a>	20A SERVO DRIVE
<a href="#">N-2304-1-Fooaa</a>	
<a href="#">26986</a>	
<a href="#">1398-Pdm-030</a>	
<a href="#">Dm-30d</a>	
<a href="#">91011132pro</a>	
<a href="#">0650-10-052</a>	
<a href="#">1398-Ddm-075x</a>	SERVO DRIVE 75A PEAK ULTRA 200 BRSHLS W/INDEXING
<a href="#">6044-03-802</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Bru-105</a>	
<a href="#">Max-100</a>	

<a href="#">Hmi-002</a>	
<a href="#">9101-1593</a>	
<a href="#">Xbr-2910</a>	SERVO MOTOR AC BRUSHLESS NEMA34
<a href="#">Pro-450</a>	
<a href="#">91011133pro</a>	
<a href="#">9101-3000</a>	
<a href="#">F-4075-R-H00aa</a>	
<a href="#">Bsa-30x</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Bru-200-Dm-30</a>	
<a href="#">Bru-200-Dm-30d</a>	
<a href="#">9101-1180</a>	
<a href="#">50804005</a>	
<a href="#">0736-37-009</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">9103-0145</a>	SERVO DRIVE DC
<a href="#">9101-0200</a>	CONTROL STATION FOR BRU SERIES
<a href="#">6033-03-812</a>	MOTOR 2.26NM 20LB-IN 5000RPM MAX
<a href="#">Dsd-030</a>	SERVO DRIVE 15/30AMP 120/240VAC DNET ULTRA3000
<a href="#">Sa-9000-2</a>	
<a href="#">0650-00-063</a>	
<a href="#">0703-19-002</a>	
<a href="#">S4075-Bgt1350</a>	SERVO MOTOR BRUSHLESS GEARHEAD
<a href="#">Y30232h00aa</a>	PART
<a href="#">0042-6272</a>	
<a href="#">Dm-20</a>	
<a href="#">66163015</a>	
<a href="#">Pro150</a>	
<a href="#">0678-00-017</a>	
<a href="#">Y-1003-2-H04dk</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">9101-1131</a>	
<a href="#">Pdm-075</a>	POSITIONING DRIVE 75A PEAK IQ 2000 SERIES
<a href="#">30011</a>	

<a href="#">6044-01-802</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Pro400</a>	
<a href="#">1843629030</a>	SERVO MOTOR AC BRUSHLESS NEMA34
<a href="#">Max-250</a>	
<a href="#">0643-33-004-009</a>	
<a href="#">9101-2165</a>	
<a href="#">S4030-P-H00an</a>	
<a href="#">284-001-103</a>	
<a href="#">9101-3022</a>	DRIVE MODULE
<a href="#">E19-3</a>	
<a href="#">Max250.Dc10.2a</a>	
<a href="#">E660</a>	
<a href="#">10000.021</a>	
<a href="#">9101-2242</a>	
<a href="#">44-Xxtfmp-S09</a>	
<a href="#">S240.1a6</a>	
<a href="#">58833500</a>	
<a href="#">Ld-2003-K-H00aa</a>	
<a href="#">0702-09-010</a>	
<a href="#">91011001pro</a>	
<a href="#">Aw0016-6269</a>	
<a href="#">Mrr23b-004c</a>	
<a href="#">E71012</a>	
<a href="#">E690sam005</a>	
<a href="#">Mc-9101-1081-010</a>	
<a href="#">E586-660</a>	
<a href="#">0650-00-072</a>	
<a href="#">S-6200-Q-H00aa</a>	SERVO MOTOR 4.6A 3PH 240V 3000RPM 200LB/IN 22.6NM
<a href="#">9106-0059</a>	
<a href="#">9101-2027-010</a>	

<a href="#">2098-Dsd-030</a>	
<a href="#">9101-1081-025</a>	
<a href="#">0660-08-015</a>	
<a href="#">Pcm-550-Dni</a>	POSITION CONTROL MODULE W/DEVICENET
<a href="#">9101-1927</a>	
<a href="#">Bdc-25lwohs</a>	SERVO AMPLIFIER WITHOUT HEATSINK BRUSHLESS
<a href="#">9106-0083</a>	
<a href="#">Bru-500-Psm-Aux</a>	
<a href="#">La34cckk-64</a>	
<a href="#">Rep3417a</a>	
<a href="#">9105-0102-002</a>	
<a href="#">Dm-030</a>	
<a href="#">Psm-050</a>	
<a href="#">H-4075-R-H00aa</a>	
<a href="#">9101-2093</a>	
<a href="#">7-56584</a>	SERVO MOTOR BRUSHLESS 5000-RPM
<a href="#">9101-0313</a>	SERVO DRIVE BRU-500 150AMP
<a href="#">9101-1687</a>	
<a href="#">Pro450k</a>	CONTROLLER
<a href="#">9101-0252-025</a>	
<a href="#">91011000pro</a>	
<a href="#">9106-0081</a>	
<a href="#">9111-0021</a>	
<a href="#">Ddm-150x</a>	
<a href="#">0042-6605</a>	
<a href="#">0702-31-042</a>	
<a href="#">0243-02-015</a>	
<a href="#">6430210853</a>	
<a href="#">91015191</a>	
<a href="#">Ddm-009</a>	

<a href="#">Pdm-30-1</a>	DRIVE 30AMP IQ MODULE
<a href="#">9101-0093</a>	
<a href="#">Pdm-30</a>	
<a href="#">S4050phooaa</a>	
<a href="#">9103-0106</a>	
<a href="#">9101-0000</a>	
<a href="#">Bru-500-Dm-25</a>	SERVO DRIVE BRU-500 25AMP
<a href="#">9101-2003</a>	
<a href="#">0942-01-010</a>	SERVO MOTOR BRUSHLESS 1-1/2IN STROKJE
<a href="#">2142-01-802</a>	SERVO MOTOR 4000RPM 3.5 31ILIN TORQUE
<a href="#">Bru-200-Dm-75</a>	
<a href="#">26896</a>	
<a href="#">26962</a>	
<a href="#">9101-1080-010</a>	
<a href="#">F-4050-Q-H00aa</a>	SERVO MOTOR 4000RPM 6.9NM 61LBIN TORQUE
<a href="#">9095-01288</a>	
<a href="#">S2005-K-F00aa</a>	
<a href="#">9101-3048</a>	
<a href="#">H-4075-R-H04aa</a>	SERVO MOTOR W/BRAKE 240V 3PAHSE 3000RPM
<a href="#">E-352-Bm</a>	
<a href="#">286-010-116</a>	
<a href="#">Bsa4000/2</a>	SERVO DRIVE BRUSHLESS 170VDC
<a href="#">9101-3049</a>	
<a href="#">Max-400</a>	
<a href="#">91011303pro</a>	30A SERVO W/OPT
<a href="#">Ddm-005x</a>	
<a href="#">Dm-150</a>	SERVO DRIVE BRU-500 150AMP
<a href="#">1398-Ddm-009x</a>	
<a href="#">F4050</a>	
<a href="#">Bru-500-Dm-50</a>	SERVO DRIVE BRU-500 BRUSHLESS 50 AMP
<a href="#">7-6147</a>	

<a href="#">Dm-025</a>	
<a href="#">E-3633-L-F00an</a>	
<a href="#">S4075</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">9101-2141</a>	
<a href="#">91011002pro</a>	
<a href="#">9101-0252-075</a>	
<a href="#">S-4030-P-H00aa</a>	SERVO MOTOR 4000RPM 3.39NM 30LB-IN
<a href="#">9101-0202-010</a>	
<a href="#">9092-0004</a>	
<a href="#">0510-A3-020</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Dm-150x</a>	
<a href="#">2003-00-001</a>	
<a href="#">67014045</a>	
<a href="#">Sca-Ss-30-06</a>	
<a href="#">0727-32-010</a>	
<a href="#">91011517</a>	
<a href="#">Ld2003kh04aa</a>	
<a href="#">S6300qh00aa</a>	
<a href="#">Pm030bs4050ph0</a>	
<a href="#">E552</a>	
<a href="#">9097-1043</a>	
<a href="#">9101-1132</a>	
<a href="#">1398-Ddm019</a>	
<a href="#">643-08-013</a>	
<a href="#">5118008</a>	
<a href="#">9101-1397</a>	SERVO DRIVE 75A PEAK ULTRA 200 BRUSHLESS
<a href="#">Bru-200-Dm-20</a>	
<a href="#">Pcm-550</a>	
<a href="#">9089-0006</a>	
<a href="#">Dm150pro</a>	

<a href="#">Aw30033</a>	
<a href="#">1398-Ddm-009</a>	
<a href="#">Pdm150b</a>	
<a href="#">0042-6756-01</a>	
<a href="#">6066-03-802</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Dc-35l</a>	
<a href="#">0586-24-024</a>	
<a href="#">9101-1079</a>	
<a href="#">Dm50pro</a>	
<a href="#">E19-1</a>	
<a href="#">Bru-500-Dm-150x</a>	SERVO DRIVE BRU-500 150X AMP
<a href="#">Ddm-020</a>	
<a href="#">9101-0310</a>	
<a href="#">65000075</a>	
<a href="#">S-4050-P-H00aa</a>	
<a href="#">64309025</a>	
<a href="#">0042-6659b</a>	
<a href="#">Pdm-150</a>	
<a href="#">0042-6803</a>	
<a href="#">7-4025</a>	
<a href="#">316853</a>	
<a href="#">9101-0314</a>	
<a href="#">9101-545</a>	
<a href="#">0042-6271</a>	
<a href="#">Max-430</a>	DC SERVO DRIVE
<a href="#">9077-0648</a>	
<a href="#">9077-0666</a>	
<a href="#">9101-1396</a>	
<a href="#">Dm-100</a>	
<a href="#">9101-0120</a>	



<a href="#">1030-010-26</a>	
<a href="#">6042-03-802</a>	SERVO MOTOR 1.5 HP
<a href="#">9101-0102</a>	SERVO DRIVE BRU-500 BRUSHLESS 50 AMP
<a href="#">9101-1523</a>	
<a href="#">Ru200dm30</a>	
<a href="#">E374</a>	
<a href="#">S-3016-N-F00aa</a>	
<a href="#">Am9030</a>	
<a href="#">9080-0566</a>	
<a href="#">H4050ph00aa</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Ddm-030x</a>	
<a href="#">90800566s</a>	
<a href="#">9101-1533</a>	
<a href="#">0002-6847-2</a>	
<a href="#">1326as-B330h-21</a>	
<a href="#">0552-10-501</a>	
<a href="#">E-652-M</a>	
<a href="#">Ddm-075x</a>	
<a href="#">9101-2233</a>	
<a href="#">10000025</a>	
<a href="#">La34ckf-121r1</a>	STEPPING MOTOR 1.9AMP 1.8DEG
<a href="#">1398-Ddm-150</a>	
<a href="#">Bdc12hs</a>	SERVO AMPLIFIER
<a href="#">1438-00-309</a>	
<a href="#">1398-Ddm-075</a>	
<a href="#">9103-0163</a>	
<a href="#">41-000269n</a>	SERVO MOTOR F6100/SS 4.7HP 3000RPM 240V 3PHASE
<a href="#">Pm030bs4050ph</a>	
<a href="#">Mc-9101-0224-035</a>	
<a href="#">W010000017</a>	

<a href="#">9101-1522</a>	SERVO DRIVE 1.5HP 1KW 15AMP 100-240VAC 1PHASE
<a href="#">F-4030-Q-H04aa</a>	
<a href="#">Dm-10</a>	
<a href="#">Pdm-030</a>	
<a href="#">S4075-Rh00aa</a>	SERVO MOTOR BRUSHLESS 3.5HP 240VAC 90LB IN 3000RPM
<a href="#">Dm-20d</a>	
<a href="#">72607009</a>	
<a href="#">Rdm102</a>	
<a href="#">Pro-300</a>	PCB CONTROLLER MODULE
<a href="#">9101-0101</a>	
<a href="#">9101-2017</a>	
<a href="#">Bru-500-Psm-50</a>	POWER SUPPLY BRU-500 50AMP
<a href="#">S-6200-Q-Hooaa</a>	
<a href="#">0042-6733</a>	
<a href="#">9101-1546</a>	
<a href="#">9106-0001</a>	
<a href="#">0491-06-005</a>	
<a href="#">9101-1080-501</a>	
<a href="#">Dm3100</a>	
<a href="#">1326as-B440g-21</a>	
<a href="#">E-644</a>	
<a href="#">Aw32038</a>	
<a href="#">0726-35-001</a>	
<a href="#">S-3016-N-H00aa</a>	
<a href="#">Xbr2920</a>	
<a href="#">1504</a>	
<a href="#">E-650-Mho</a>	
<a href="#">9098-0152</a>	
<a href="#">9106-0002</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">9101-1532</a>	SERVO DRIVE 1.5HP 1KW 15AMP 100-240VAC 1PHASE
<a href="#">Pm100ah6200qh-0</a>	

<a href="#">S642</a>	
<a href="#">Ld-3009-L-H04aa</a>	SERVO MOTOR W/24VDC BRAKE
<a href="#">2098-Dsd-030x</a>	
<a href="#">8026955</a>	
<a href="#">H-3007-N-H00aa</a>	SERVO MOTOR AC 5000RPM .35KW 3PH 2.5A 240V 0-250HZ
<a href="#">9101-2091</a>	
<a href="#">9101-1531</a>	
<a href="#">0660-02-045</a>	
<a href="#">9106-0035-025</a>	
<a href="#">64343010</a>	
<a href="#">Ddm-019x</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">9101-1552</a>	SERVO DRIVE 1.5HP 1KW 15AMP 100-240VAC 1PHASE
<a href="#">9103-0141</a>	
<a href="#">S243.1b</a>	
<a href="#">90950102</a>	
<a href="#">Psm-125</a>	
<a href="#">9101-1807</a>	SERVO DRIVE MODULE .5KW W/DEVICENET 2.5/7.5AMP
<a href="#">6146-01-802</a>	
<a href="#">9101-1160</a>	
<a href="#">910360082</a>	SERVO
<a href="#">9101-3045</a>	
<a href="#">43-0543</a>	SERVO MOTOR 3622
<a href="#">Am-4080-16</a>	
<a href="#">Dm-25</a>	
<a href="#">9101-2143</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">0642-02-040</a>	
<a href="#">8177-1006</a>	
<a href="#">70-0008</a>	
<a href="#">Bsa-15</a>	
<a href="#">95854</a>	

<a href="#">N-2304-1-F00aa</a>	
<a href="#">91011135</a>	
<a href="#">9101-1767</a>	SERVO DRIVE ULTRA3000 10/30AMP
<a href="#">Bdc-25lw/Hs</a>	
<a href="#">Mpl-B640f-Mj24aa</a>	
<a href="#">90780120</a>	
<a href="#">166490</a>	
<a href="#">9077-0650</a>	SERVO DRIVE DC
<a href="#">9106-0035-501</a>	
<a href="#">9101-1002</a>	
<a href="#">9095-0127-B</a>	
<a href="#">2142-00-802</a>	
<a href="#">9101-1133</a>	30A SERVO DRIVE