

## Electrocraft

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Electrocraft** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Electrocraft T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">0728-39-003</a>	SERVO MOTOR E728 180LB/IN-PK 120V-MAX 2700RPM-MAX
<a href="#">9101-1532</a>	
<a href="#">F04050qh01aa</a>	
<a href="#">E6520</a>	
<a href="#">0552-10-501</a>	
<a href="#">0042-6831</a>	
<a href="#">Pdmopt-Mio</a>	MEM 1/O KIT EXPANSION CARD
<a href="#">Pdm-150</a>	SERVO CONTROLLER ULTRAPLUS 65/150A 120/240V 400HZ
<a href="#">Bru-500-Dm-100</a>	
<a href="#">91011592</a>	
<a href="#">91011301</a>	DRIVE AC 20AMP BRU-200 DM-20 120/240VAC 1PH
<a href="#">Dm-150x</a>	150A SERVO DR

<a href="#">Bru-500-Psm-125</a>	POWER SUPPLY BRU-500 125AMP
<a href="#">7-49878-2</a>	
<a href="#">Dm-30</a>	
<a href="#">44-0441-008m</a>	
<a href="#">41-000018x</a>	SERVO MOTOR B3633-3
<a href="#">9101-2242</a>	SERVO DRIVE 20AMP 120/240VAC 50/60HZ 1PH
<a href="#">Rep-E/Appar/00231</a>	
<a href="#">07-W6332b02a</a>	
<a href="#">286-010-109</a>	GEAR MOTOR 50:1 RATIO
<a href="#">Y-3023-2-H04aa(Ex5443-01-810)</a>	
<a href="#">Dm30pro</a>	
<a href="#">0644-31.001</a>	SERVO MOTOR -TACH PERMANENT MAGNET MODEL E19
<a href="#">Dm-10d</a>	
<a href="#">91011001pro</a>	
<a href="#">9101-1081-010</a>	
<a href="#">2098-Dsd-030</a>	SERVO DRIVE 15/30AMP 120/240VAC DNET ULTRA3000
<a href="#">43-0543</a>	
<a href="#">H-3007-N-H00aa</a>	
<a href="#">9095-01288</a>	
<a href="#">9103-0143</a>	
<a href="#">9077-0677</a>	SERVO DRIVE BRUSH MAX-430
<a href="#">1398-Psm-50</a>	
<a href="#">58833501</a>	
<a href="#">0042-6753</a>	
<a href="#">0243-03-010</a>	
<a href="#">Pdm-020</a>	
<a href="#">Dm-25</a>	25A SERVO DRIVE
<a href="#">S4050phooan</a>	
<a href="#">E586-Bvc</a>	
<a href="#">0728-39-003</a>	

<a href="#">9095-0106</a>	
<a href="#">E550-00-003</a>	
<a href="#">0586-24-024</a>	
<a href="#">9101-0200</a>	
<a href="#">9101-2142</a>	SERVO DRIVE PEAK ULTRA 20AMP 1PH 120/240VAC 60HZ
<a href="#">Psm-125</a>	POWER SUPPLY BRU-500 125AMP
<a href="#">S6300qh00aa</a>	
<a href="#">9100-0001</a>	
<a href="#">E19-2</a>	
<a href="#">6430390116</a>	
<a href="#">9101-0310</a>	
<a href="#">5118008</a>	
<a href="#">Pdm-075</a>	
<a href="#">70-0249</a>	SERVO DRIVE SD115
<a href="#">H4075rh00an</a>	
<a href="#">E690sam005</a>	BRUSHLESS SERVO AMPLIFIER BSA SERIES
<a href="#">0660-08-015</a>	SERVO MOTOR 1/2 INCH SHAFT
<a href="#">Pm020bs4030ph0</a>	
<a href="#">M1020</a>	
<a href="#">9101-2164</a>	
<a href="#">Dm3100</a>	
<a href="#">Ru200dm30</a>	
<a href="#">9101-2158</a>	MEM 1/O KIT EXPANSION CARD
<a href="#">Bru-200-Dm-10d</a>	
<a href="#">50804005</a>	
<a href="#">Ddm-020x</a>	
<a href="#">La34cck-64</a>	
<a href="#">9089-0005</a>	
<a href="#">65004041</a>	
<a href="#">E71012</a>	
<a href="#">64303003</a>	

<a href="#">9101-2003</a>	
<a href="#">064333004</a>	MOTOR
<a href="#">Bru-100-Am30+pml</a>	
<a href="#">H4030</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">Bru-500-Dm-150</a>	SERVO DRIVE BRU-500 150AMP
<a href="#">9101-3036</a>	
<a href="#">Sa4510</a>	
<a href="#">286-010-116</a>	
<a href="#">Bru-200-Dm-10</a>	
<a href="#">S4075-Rh00aa</a>	
<a href="#">Ddm-075</a>	
<a href="#">Bru-200-Dm-30</a>	
<a href="#">S-3016-N-H00aa</a>	
<a href="#">604602802</a>	
<a href="#">F-4030-Q-H00aa</a>	SERVO MOTOR 4000RPM 3.5 31ILIN TORQUE
<a href="#">Pdm150b</a>	SERVO DRIVE IQ2000 100-240VAC 50/60HZ
<a href="#">0652-00-004</a>	PERMANENT MAGNET SERVO MOTOR TACH
<a href="#">91011375010</a>	
<a href="#">6033-03-812</a>	
<a href="#">H24509</a>	
<a href="#">0702-09-010</a>	
<a href="#">Ps-2005</a>	
<a href="#">9101-0112</a>	
<a href="#">0042-6662e</a>	
<a href="#">Ddm-075x</a>	
<a href="#">1843-622-028</a>	
<a href="#">E-720-E0</a>	
<a href="#">9101-0312</a>	
<a href="#">9105-0102-002</a>	
<a href="#">Dpp24t-40-004z</a>	

<a href="#">E650-Wg</a>	SERVO MOTOR
<a href="#">3633-00-952</a>	
<a href="#">9101-1397</a>	
<a href="#">9106-0059</a>	SERVO AMPLIFIER W/ HEATSINK BRUSHLESS
<a href="#">0644-06-011</a>	
<a href="#">S4050phooa</a>	
<a href="#">Ss-0016-6167</a>	
<a href="#">Max-100</a>	
<a href="#">1398-Ddm-075</a>	
<a href="#">277427</a>	
<a href="#">9089-0005d</a>	
<a href="#">1398-Ddm-005</a>	
<a href="#">Pm030bf4075rh-0</a>	
<a href="#">70-0008</a>	
<a href="#">Ddm-020</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Pm100af6300rh</a>	
<a href="#">Psm-050</a>	
<a href="#">Mc-9101-0252-075</a>	
<a href="#">91015191</a>	DRIVE
<a href="#">9100-0018</a>	
<a href="#">9101-2017</a>	IND WORKSTATION
<a href="#">66163016</a>	
<a href="#">Kp-J330-Bol</a>	
<a href="#">6066-03-802</a>	
<a href="#">0042-6756a</a>	
<a href="#">9089-0006</a>	
<a href="#">9101-3000</a>	
<a href="#">7-4025</a>	
<a href="#">9014-0025</a>	
<a href="#">9101-2001</a>	

<a href="#">1398-Ddm-150x</a>	
<a href="#">9101-1080-025</a>	
<a href="#">91011133pro</a>	
<a href="#">E51431.600</a>	
<a href="#">9077-0647</a>	SERVO AMPLIFIER BRUSH TYPE 12-18 L1
<a href="#">Dm030pro</a>	
<a href="#">Ddm-019</a>	
<a href="#">Bru-500-Dm-25</a>	
<a href="#">1398-Pdm-030</a>	
<a href="#">Ddm-010</a>	
<a href="#">9101-3045</a>	
<a href="#">H4050ph00aa</a>	
<a href="#">77180</a>	
<a href="#">0585-40-020</a>	
<a href="#">426582</a>	
<a href="#">Catpsm-125</a>	
<a href="#">9103-0160</a>	
<a href="#">0042-6271</a>	
<a href="#">0550-00-071</a>	
<a href="#">0942-01-010</a>	
<a href="#">0042-6272</a>	
<a href="#">Pro-300</a>	
<a href="#">26986</a>	
<a href="#">9098-0152</a>	
<a href="#">S-4075-R-H00an</a>	SERVO MOTOR 3000RPM 10.2NM
<a href="#">Dm150pro</a>	
<a href="#">S4075-Bgt1350</a>	
<a href="#">0652-00-006</a>	SERVO MOTOR TACHOMETER MAGNET
<a href="#">9101-2025-010</a>	
<a href="#">72832018</a>	
<a href="#">44-0435-033m</a>	

<a href="#">0100-00-015-106</a>	
<a href="#">Ddm-150x</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">72232010009</a>	
<a href="#">Dm-050</a>	
<a href="#">Aw0016-6488</a>	
<a href="#">72806029</a>	
<a href="#">Ddm-010x</a>	
<a href="#">64333004</a>	
<a href="#">6042-00-802</a>	SERVO MOTOR 1.5HP
<a href="#">Rdm102</a>	
<a href="#">S586sa</a>	
<a href="#">9101-1807</a>	
<a href="#">300011</a>	
<a href="#">9101-Pdm20</a>	
<a href="#">9097-1043</a>	PCB CONTROLLER MODULE
<a href="#">Dm-020</a>	
<a href="#">9101-1523</a>	SERVO DRIVE 30AMP PEAK ULTRA 100 BRUSHLESS
<a href="#">H-3016-N-H00aa</a>	
<a href="#">9101-1002</a>	20A SERVO DRIVE
<a href="#">0650-10-052</a>	
<a href="#">Ddm-150</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Dm-20</a>	DRIVE AC 20AMP 120/240VAC 0-400HZ BRU-200
<a href="#">0510-A3-020</a>	
<a href="#">Pcm-550</a>	
<a href="#">26962</a>	
<a href="#">9103-0107</a>	
<a href="#">Bru-500-Dm-50</a>	
<a href="#">9103-0163</a>	
<a href="#">0550-00-000</a>	
<a href="#">9101-1533</a>	SERVO DRIVE 120-240VAC 1PHASE 50/60HZ

<a href="#">S-4075-R-Ho1aa</a>	
<a href="#">Ibt-002</a>	
<a href="#">9101-2065</a>	SERVO CONTROLLER QUIP
<a href="#">430236</a>	
<a href="#">9101-0224-035</a>	
<a href="#">La-5600</a>	
<a href="#">91012216</a>	
<a href="#">0042-6314</a>	
<a href="#">9101-0202-010</a>	
<a href="#">Pdm-020-Dn</a>	SERVO DRIVE 20AMP 120/240VAC 50/60HZ 1PHASE
<a href="#">8177-1006</a>	
<a href="#">44-0025-010</a>	
<a href="#">90800566s</a>	
<a href="#">2142-01-802</a>	
<a href="#">64343010</a>	
<a href="#">9077-0648</a>	SERVO AMPLIFIER 120VAC 50/60HZ OPTIC ISOL 15AMP
<a href="#">E-586-M</a>	
<a href="#">1398-Ddm019</a>	SERVO DRIVE 30AMP PEAK ULTRA 100 BRUSHLESS
<a href="#">6131-01-802</a>	SERVO MOTOR AC 5000RPM .35KW 3PH 2.5A 240V 0-250HZ
<a href="#">2002-00-001</a>	
<a href="#">44-0036-010</a>	
<a href="#">6042-03-802</a>	
<a href="#">Pdm-1200</a>	
<a href="#">67014045</a>	
<a href="#">Var-5400</a>	
<a href="#">La23gckam211l</a>	MOTOR
<a href="#">9101-1531</a>	SERVO DRIVE 500W 7.5AMP 100-240VAC 1PHASE
<a href="#">9101-1079</a>	
<a href="#">9101-1080-501</a>	
<a href="#">9101-1546</a>	SERVO DRIVE ANALOG 15AMP W/INDEX ULTRA 100
<a href="#">Ddm-009x</a>	



<a href="#">9092-0005d</a>	
<a href="#">9103-0106</a>	
<a href="#">64435021</a>	
<a href="#">9101-1522</a>	
<a href="#">Ddm-009x-Dn</a>	DRIVE 15AMP PEAK ULTRA 100 W/DNET INDEX
<a href="#">Dm-100</a>	
<a href="#">9101-1593</a>	SERVO DRIVE 120-240VAC 1PHASE 50/60HZ
<a href="#">9101-3001</a>	
<a href="#">91012027025</a>	
<a href="#">Pm100ah6200qh-0</a>	
<a href="#">M1030</a>	
<a href="#">9078-0121</a>	SERVO DRIVE
<a href="#">Psm-Aux</a>	
<a href="#">Dc-35l-W/Hs</a>	
<a href="#">9101-0313</a>	
<a href="#">Ddm-005x-Dn</a>	SERVO DRIVE MODULE .5KW W/DEVICENET 2.5/7.5AMP
<a href="#">9101-3048</a>	
<a href="#">9101-1395</a>	SERVO DRIVE 20A PEAK ULTRA 200 BRUSHLESS
<a href="#">Y-1003-2-H04dk</a>	
<a href="#">284-001-103</a>	
<a href="#">Hmi-002</a>	OPERATOR TERMINAL ULTRA PLUS AB # 1398-HMI-002