

## Fairchild Industrial Prod

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Fairchild Industrial Prod** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Fairchild Industrial Prod Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



rn	Aıklama
<a href="#">T9040-0000702h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0406u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6002403nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9040-0000504n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503u0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1502nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9040-80d0408h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0406u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6002402h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000502u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708u0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001704unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9060-00d1403nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001704h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000704n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001704h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1502n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406u0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000704nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0506n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9080-6001704n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502u0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0506h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T5200-40</a>	MODEL T5200 I/P, E/P TRANSDUCER, 4-20, 10-50MA, PSIG,
<a href="#">T9040-80d0502n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000704hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001704n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9080-60d0508n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d1402h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">Z16686-3</a>	MODEL T5700 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">Tafi8001-001001</a>	PRESSURE TRANSDUCER 0-5PSIG 4-20MA 1/2INCH NPT
<a href="#">T9080-6001704u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">66142</a>	STAINLESS STEEL REGULATOR
<a href="#">T9080-80d0706u0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">24xfc81150602</a>	PNEUMATIC PRESSURE REGULATOR
<a href="#">T9040-80d0408u0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">Tb5222-40</a>	MODEL TB5220 I/P, E/P TRANSDUCER WITH 4-20, 10-50 MA INPUT, 0-24 PSIG OUTPUT, 1/4IN FNPT PORTS, -3PSI BIAS AND 1:2 RATIO
<a href="#">T9060-00d0706unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001703u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9080-60d0503nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0404u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001704hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001703u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0506h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000704h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9040-80d0504h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0406nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0702u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001708u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d1402n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER



<a href="#">T9040-0000502unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0504h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">100208n</a>	MODEL 100 HIGH FLOW REGULATOR, RANGE (PSIG) 0-10, 1 NPT, NON-RELIEVING
<a href="#">T9080-80d1402n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0704u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d1402h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0406n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1502u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T5200-90</a>	MODEL T5200 I/P, E/P TRANSDUCER, 1-9VDC, PSIG,
<a href="#">T9060-00d0708u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0704u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9080-80d0708h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">Tb5224-40</a>	MODEL T5220 I/P, E/P TRANSDUCER, -3 PSIG BIAS, 1:4, 4-20, 10-50MA, PSIG,
<a href="#">T9080-6001704nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-8000402h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T5200-10</a>	MODEL T5200 I/P, E/P TRANSDUCER, 1-5MA, PSIG,
<a href="#">T9060-00d0706h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d1402u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000704n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1502n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-8000402h5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6002403n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001704u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9040-80d0408h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0702h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0702unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">24cc30160200</a>	MODEL 2400 M/P CONVERTERS,115 VAC MOTOR 50/60 HZ, 2 RPM
<a href="#">T9080-6002402hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502n6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1502u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0506h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d1402h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1502n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0503h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1504h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0702h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000704h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0408u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0708u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6002403n6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1502unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9040-80d0502h0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">66162ek</a>	REGULATOR 2-150PSIG 1/4INCH NPT KNOB ADJ
<a href="#">T9080-60d0506n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001703unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-6001706h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000508n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506nnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0508n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506u5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0708n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0706n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0502u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703n4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000503h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000504unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T5221-40-Et</a>	TRANSDUCER ELECTRO-PNEUMATIC 4-20MA PSIG
<a href="#">T5221-4</a>	MODEL T5221 I/P, E/P TRANSDUCER, 4-20, 10-50MA
<a href="#">T9060-00d1402hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d1402h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER

<a href="#">T9040-80d0503n5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403hnnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0504u0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000703n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">Z16685-3</a>	MODEL T5700 TRANSDUCER, INPUT: 4-20 MA OUTPUT: 3-100PSIG
<a href="#">T9040-80d0504u4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T5400-1150</a>	3 WATTS, PSIG
<a href="#">T9060-00d0703n0jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406h6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T5200-9</a>	TRANSDUCER SUPPLY 1-9VDC 3-15 PSIG
<a href="#">T9040-0000704u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502h5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406u5jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1402unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0703nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d1402n4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-80d0406h4jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000506h4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1506u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0706h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d0704hnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0506u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0406unjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T5221-40</a>	MODEL T5221 I/P, E/P TRANSDUCER, 4-20, 10-50MA, PSIG,
<a href="#">T9040-0000702u0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403u4nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1403n5nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">Tb5226-40</a>	MODEL T5220 I/P, E/P TRANSDUCER, -3 PSIG BIAS, 1:6, 4-20,

	10-50MA, PSIG,
<a href="#">T9080-6002402h0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0502nnjfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-80d0704u6jfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0503h6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9080-60d0408u6nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9060-00d1503n0nfe</a>	T9000 TRANSDUCER
<a href="#">T9040-0000702unnfe</a>	T9000 TRANSDUCER