

## Fluxus

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Fluxus** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Fluxus T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Wandstã196;Rken-Meã223;Kopf</a>	
<a href="#">G601/G608</a>	
<a href="#">Trf-Fsp-Nnnnl-000</a>	
<a href="#">Mou-Fss-Ds-C010</a>	
<a href="#">Standardlieferungumfang Fluxus F601 Energy</a>	
<a href="#">G601</a>	
<a href="#">Satz Aufschnall Durchfluss Sensoren Typ Q</a>	
<a href="#">Acc-Po-F601-S6</a>	
<a href="#">T6f-F601gp-Nn02pgeu-2p2nn-Nttnn-De/Ak1</a>	
<a href="#">Acc-Po-F6fd-T102</a>	

<a href="#">Acc-Po-F601-T102</a>
<a href="#">Satz Gepaarter Temperaturfuhler</a>
<a href="#">Mou-Fsm-Ds-C055</a>
<a href="#">Trf-Fsq-Ennnl-005</a>
<a href="#">Fluxus F601</a>
<a href="#">Gepaarter Temperaturfuhler</a>
<a href="#">F601</a>
<a href="#">Bestellcode: Fss-Nnnnl-000-Fss-Ds-C010 Technischer Typ: Cds1nz7</a>
<a href="#">Aufschnall Durchfluss Sensoren Typ Q</a>
<a href="#">Haltemagnete Fur Anklemmschuhe</a>
<a href="#">Trf-Fss-Nnnnl-000</a>
<a href="#">F601 Energy</a>
<a href="#">G608</a>
<a href="#">Acc-Po-F6fd-W6</a>
<a href="#">Trf-Fsq-Nnnnl-000</a>
<a href="#">F601 Double Energy</a>
<a href="#">Wandstã196;Rken-Meã223;Kopf 200;C</a>
<a href="#">Standardlieferumfang Fluxus F601 Standard</a>
<a href="#">Acc-Po-F601-W6</a>
<a href="#">Mou-Fsq-Ds-C025</a>
<a href="#">Fluxus F601 Multifunctional</a>
<a href="#">Gepaarter Temperaturfuhler Pt100</a>
<a href="#">Transmitter For Fluxus Adm 7407</a>
<a href="#">Aufschnall Sensoren Typ M</a>
<a href="#">Aufschnall Durchflusssensoren S2n</a>
<a href="#">Aufschnall Sensoren Typ P</a>
<a href="#">Wandstã196;Rken-Meã223;Kopf Fur Temp. -20...60;C</a>