

## Ite Siemens

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Ite Siemens** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Ite Siemens T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunulmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Ced63b030</a>	BREAKER ED 3P 30A 600V 100KA LD LUG
<a href="#">Hhed63b025</a>	BREAKER ED 3P 25A 600V 18KA LD LUG
<a href="#">Neg3b100l</a>	BREAKER NEG 3P 100A 240V 85KA LUGS
<a href="#">Jd63t300</a>	BREAKER JD 3P 300A 600V 25KA TU ONLY
<a href="#">Ced63b040</a>	BREAKER ED 3P 40A 600V 100KA LD LUG
<a href="#">Hfxd63b250</a>	BREAKER FD 3P 250A 600V 25KA FX NL
<a href="#">Hjd63b300l</a>	BREAKER JD 3P 300A 600V 35KA ASSY LUGS
<a href="#">Hhed62b060</a>	BREAKER ED 2P 60A 600V 18KA LD LUG
<a href="#">Qjh23b200</a>	BREAKER QJ 3P 200A 240V 22KA
<a href="#">Fd63f250</a>	CIRCUIT BREAKER 250AMP 3POLE 600VAC 22KA FRAME
<a href="#">Hhed63b060l</a>	CIRCUIT BREAKER 60AMP 3POLE 600V W/ LUGS
<a href="#">Bos14352</a>	BUS PLUG FUSIBLE60A 600V 3P

<a href="#">Ced62b030</a>	BREAKER ED 2P 30A 600V 100KA LD LUG
<a href="#">Nd63f120</a>	BREAKER ND 3P 1200A 600V 25KA FR
<a href="#">S01mn64a</a>	BREAKER MD/ND/PD/RD 120VAC ST/AUX SW
<a href="#">S01ed62aa</a>	BREAKER ED 120VAC ST/2AUX SW
<a href="#">Uv364</a>	DISCONNECT SWITCH 3POLE 200AMP 575VAC
<a href="#">Fd6-3t150</a>	BREAKER FD 3P 150A 600V 22KA TU ONLY
<a href="#">Mxd63b800</a>	BREAKER MD 3P 800A 600V 25KA FX NL
<a href="#">Ced62b040</a>	BREAKER ED 2P 40A 600V 100KA LD LUG
<a href="#">S01ed62a</a>	BREAKER ED 120VAC ST/AUX SW
<a href="#">Lxd62b600</a>	BREAKER LD 2P 600A 600V 25KA FXD NL
<a href="#">Hed63b015</a>	CIRCUIT BREAKER 15AMP 3P 600VAC SENTRON SERIES
<a href="#">Hj3-F400</a>	CIRCUIT BREAKER FRAMDE ONLY 400AMP 3POLE 600V
<a href="#">Sbj4</a>	3 PHASE MODMTR COUPLER
<a href="#">Nd63t900</a>	BREAKER ND 3P 900A 600V 25KA TU ONLY
<a href="#">Hhed62b015</a>	BREAKER ED 2P 15A 600V 18KA LD LUG
<a href="#">Hfd63f250</a>	BREAKER FD 3P 250A 600V 25KA FR
<a href="#">Qjh23b060</a>	BREAKER QJ 3P 60A 240V 22KA
<a href="#">Hhed63b100</a>	BREAKER ED 3P 100A 600V 18KA LD LUG
<a href="#">Ld63t600</a>	BREAKER LD 3P 600A 600V 25KA TU ONLY
<a href="#">Lxd63b500I</a>	BREAKER LD 3P 500A 600V 25KA FX LUGS
<a href="#">U01ed62a</a>	BREAKER ED 120VAC UV TRP/AUX
<a href="#">Hed63b090</a>	CIRCUIT BREAKER 90AMP 3POLE
<a href="#">Jxd63b400</a>	SWITCH_JXD6_600VAC_3POL_500VDC_400A
<a href="#">Bos14321</a>	BUS PLUG FUSIBLE 30A 240V 3P
<a href="#">Cfd63a250</a>	BREAKER FD 3P 250A 600V 100KA ETI NL
<a href="#">Jd3b250</a>	CIRCUIT BREAKER 250AMP 3POLE 240VAC
<a href="#">Hnd63f120</a>	BREAKER ND 3P 1200A 600V 50KA FR
<a href="#">Fxd63a150</a>	BREAKER FD 3P 150A 600V 22KA ETI
<a href="#">Qj23b200h</a>	BREAKER QJ 3P 200A 240V 42KA
<a href="#">Hfxd63b150</a>	BREAKER FD 3P 150A 600V 25KA FX NL

<a href="#">Hed43b125</a>	BREAKER ED 3P 125A 480V 42KA LD LUG
<a href="#">Fff3m150</a>	CIRCUIT BREAKER 150AMP 3POLE 415V 65KA
<a href="#">Fj63b175</a>	CIRCUIT BREAKER 175AMP 600V 3P CB ITE MOLDED CASE
<a href="#">Hed43b020</a>	BREAKER ED 3P 20A 480V 42KA LD LUG
<a href="#">6e62</a>	E FRAME BKR MTG KIT FC SWBD
<a href="#">Ed63b110</a>	BREAKER ED 3P 110A 600V 18KA LD LUG
<a href="#">Qj3b150</a>	CIRCUIT BREAKER 150AMP 3POLE 240V
<a href="#">P1e42mc250at</a>	PANELBOARD 250AMP 480/277V 42CIR AL
<a href="#">P1e42mc250ct</a>	PANELBOARD 250AMP 480/277V 42CIR CU
<a href="#">Ced63b015l</a>	BREAKER ED 3P 15A 600V 100KA LUGS
<a href="#">Ed43b125</a>	BREAKER ED 3P 125A 480VAC 18KA LD LUG
<a href="#">Hed43b060</a>	BREAKER ED 3P 60A 480V 42KA LD LUG
<a href="#">Jd23b400</a>	CIRCUIT BREAKER 400AMP 3POLE 240VAC
<a href="#">Ed43b125l</a>	BREAKER ED 3P 125A 480VAC 18KA LUGS
<a href="#">Qjh23b125</a>	BREAKER QJ 3P 125A 240V 22KA
<a href="#">Fxd63b150</a>	BREAKER FD 3P 150A 600V 22KA FX NL
<a href="#">V7f3604</a>	VACU-BRK SW 17 IN 200A 3P 600V
<a href="#">Cfd63a150</a>	BREAKER FD 3P 150A 600V 100KA ETI NL
<a href="#">Ced63b030l</a>	CIRCUIT BREAKER 30AMP 3POLE 600V 100KA LUGS
<a href="#">Fxd62b200</a>	BREAKER FD 2P 200A 600V 22KA FX NL
<a href="#">P1x30mc400ct</a>	PANELBOARD 400AMP 208/120V 30CIR CU
<a href="#">Md63t800</a>	BREAKER MD 3P 800A 600V 25KA TU ONLY
<a href="#">Fxd63b100</a>	BREAKER FD 3P 100A 600V 22KA FX NL
<a href="#">Hfxd63b225</a>	BREAKER FD 3P 225A 600V 25KA FX NL
<a href="#">Ced63b050</a>	BREAKER ED 3P 50A 600V 100KA LD LUG
<a href="#">U01ed62aa</a>	BREAKER ED 120VAC UV TRP/2AUX
<a href="#">Fxd63b070l</a>	BREAKER FD 3P 70A 600V 22KA FX LUGS
<a href="#">Hlxd63b450</a>	BREAKER LD 3P 450A 600V 35KA NL
<a href="#">Bos14355</a>	BUS PLUG FUSIBLE 400A 600V 3P
<a href="#">Jxd63b400l</a>	BREAKER JD 3P 400A 600V 25KA FX LUGS
<a href="#">Qjh23b175</a>	BREAKER QJ 3P 175A 240V 22KA

<a href="#">Fd63t250</a>	BREAKER FD 3P 250A 600V 22KA TU ONLY
<a href="#">Lmxd63b800</a>	BREAKER LMD 3P 800A 600V 25KA FX NL
<a href="#">Ed63b080</a>	BREAKER ED 3P 80A 600V 18KA LD LUG
<a href="#">Hlxd63b400</a>	BREAKER LD 3P 400A 600V 35KA NL
<a href="#">V7b3211</a>	VACU-BRK SW 17IN 30/30A 3P 250V
<a href="#">Fj63b225</a>	CIRCUIT BREAKER 225AMP 3POLE 600V
<a href="#">Neg3b060l</a>	BREAKER NEG 3P 60A 240V 85KA LUGS
<a href="#">Bos14354</a>	BUS PLUG FUSIBLE 200A 600V 3P
<a href="#">Hjd63f400</a>	BREAKER JD 3P 400A 600V 35KA FR
<a href="#">Em6b100ms1l</a>	CIRCUIT BREAKER 100AMP 600VAC 18KA MAG MINING
<a href="#">Fxd62-B150</a>	BREAKER FD 2P 150A 600V 22KA FX NL
<a href="#">Fj63b200</a>	CIRCUIT BREAKER 200AMP 3POLE 600VAC
<a href="#">Fxd62b100</a>	BREAKER FD 2P 100A 600V 22KA FX NL
<a href="#">Ngb3b125</a>	BREAKER NGB 3P 125A 600V 14KA NO LUGS
<a href="#">Qj23b090h</a>	BREAKER QJ 3P 90A 240V 42KA
<a href="#">Hed43b100</a>	BREAKER ED 3P 100A 480V 42KA LD LUG
<a href="#">Lcp5004s277</a>	TRANSFORMER 4-277V 277V
<a href="#">Hed43b080</a>	BREAKER ED 3P 80A 480V 42KA LD LUG
<a href="#">Jxd23b400</a>	BREAKER JD 3P 400A 240V 65KA FX NL
<a href="#">Fd63t225</a>	BREAKER FD 3P 225A 600V 22KA TU ONLY
<a href="#">Lcp5004s120</a>	TRANSFORMER 4-277V 120V
<a href="#">Fxd62b175</a>	BREAKER FD 2P 175A 600V 22KA FX NL
<a href="#">Fxd63b175</a>	BREAKER FD 3P 175A 600V 22KA FX NL
<a href="#">Jd63t200</a>	BREAKER JD 3P 200A 600V 25KA TU ONLY
<a href="#">Mbkqj3200h</a>	BREAKER MOUNTING KIT W/ QJ23B200H
<a href="#">V7e3622</a>	VACU-BRK SW 17IN 60/60A 3P 600V
<a href="#">Pla42mc400c</a>	PANELBOARD UNASSEMBLED 400AMP 120/240V 42CIR CU
<a href="#">Hld63f600</a>	BREAKER LD 3P 600A 600V 35KA FR
<a href="#">Jd6-3b400</a>	BREAKER JD 3P 400A 600V 25KA LUGS
<a href="#">Ed63-B070</a>	BREAKER ED 3P 70A 600V 18KA LD LUG

<a href="#">Ed63b070l</a>	BREAKER ED 3P 70A 600V 18KA LUGS
<a href="#">Fd63t175</a>	BREAKER FD 3P 175A 600V 22KA TU ONLY
<a href="#">Ld63f600</a>	BREAKER LD 3P 600A 600V 25KA FR
<a href="#">Fxd63b250</a>	BREAKER FD 3P 250A 600V 22KA FX NL
<a href="#">Jxd63-S400a</a>	BREAKER JD 3P 400A 600V 25KA FX 50C SW
<a href="#">Ed42b125</a>	BREAKER ED 2P 125A 480V 18KA LD LUG
<a href="#">Hhed62b040</a>	BREAKER ED 2P 40A 600V 18KA LD LUG
<a href="#">Neg3b080l</a>	BREAKER NEG 3P 80A 240V 85KA LUGS
<a href="#">Hfxd63b125</a>	BREAKER FD 3P 125A 600V 25KA FX NL
<a href="#">He63b015</a>	CIRCUIT BREAKER 15AMP 3POLE 600VAC
<a href="#">V7e3612</a>	VACU-BRK SW 17IN 30/60A 3P 600V
<a href="#">Md63t700</a>	BREAKER MD 3P 700A 600V 25KA TU ONLY
<a href="#">V7h3606</a>	VACU-BRK SW 17IN 600A 3P 600V