

## Moore Industries

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Moore Industries** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Moore Industries Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĖildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



rn	Aıklama
<a href="#">353d4f1cnb4</a>	
<a href="#">Tdak25mvsh1</a>	
<a href="#">Sct/4-20ma/4-20ma/24dc-Std</a>	
<a href="#">Ect/2-22vac/4-20ma/12-42dc-Ce-Ecd</a>	
<a href="#">Act/0-5a/4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Sct/4-20ma/4-20ma/117ac-Ab</a>	
<a href="#">Dda/4-20ma/Dh11/24dc</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Sx1/117ac/-Dpdt</a>	
<a href="#">Tix/Jo-1200f/4-20ma/10-42dc/Din</a>	
<a href="#">1pf420ma315sig20</a>	
<a href="#">200-236-20neve</a>	TRANSMITTER MILLIVOLT
<a href="#">Tct/J20-50mvfs/4-20ma/45dc-Fu-Pc</a>	

<a href="#">Sit/4-4-20ma/A1-J/24dc-Tx</a>	
<a href="#">50dp3212ebbx/0-20</a>	DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE 0-20IN H2O
<a href="#">Mvt/80-160mvfs/1-5v/45dc-Fu-Ud</a>	
<a href="#">340ddbhaabnn113</a>	PRESSURE TRANSMITTER 4000PSI/27500KPA
<a href="#">Spa2/Hlprg/2prg/U-Fmeda</a>	
<a href="#">Fdt/D/4-20ma/45dc-Px-Ni-Pc</a>	
<a href="#">1423024</a>	
<a href="#">Act02aac15v117ac</a>	TRANSMITTER
<a href="#">15376-1-N</a>	
<a href="#">Dda/0-5v/Dh1l1/24dc</a>	
<a href="#">14230273</a>	
<a href="#">Six/12-20ma/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">Ect/0-5aac/4-20ma/12-24dc/-Rf-Ecd</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/4-20ma/5.5-Vp</a>	
<a href="#">Dda14-20ma/Dh1l-1/24dc</a>	
<a href="#">Alx/4-20ma/H1/6.3vlp-Fa</a>	
<a href="#">53202110b0000</a>	WORK STATION
<a href="#">352ec-21nnc</a>	
<a href="#">Rbt/3w10-20/4-20ma/45dc-Ez105-Pc</a>	
<a href="#">Acx/0-1a/4-20ma/12-42dc-Fa</a>	
<a href="#">Scx/4-20ma/4-20ma/5.5vlp-Fa-Din</a>	
<a href="#">Pps24dc200ma</a>	
<a href="#">Hcs / Hart / Mb232 / 9-30dc / Din</a>	
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">Mvx/4-20ma/4-20ma/12-42dc-Fa</a>	
<a href="#">330r0000</a>	
<a href="#">535-1112abd000</a>	PROC CONTROLLER
<a href="#">Cpt/Hlprg/0-20ma/24dc-C-Din</a>	
<a href="#">Cmc350510v24dc</a>	
<a href="#">13819415</a>	

<a href="#">Sgt/5-15mvfs/4-20ma/117ac-Std</a>
<a href="#">Statprg3prguac</a>
<a href="#">23x3004</a>
<a href="#">Tiy/Ji-0-200c/4-20ma/12-42dc</a>
<a href="#">Sct-/0-5v/4-20ma/117ac/Ab</a>
<a href="#">16066-41-2</a>
<a href="#">34od2bh12bnnn13</a>
<a href="#">Act/0-30vac/4-20ma/117ac</a>
<a href="#">535-1110a00000</a>
<a href="#">Srt/4-20ma/4-20ma/45dc</a>
<a href="#">Lcm/Rs485/Rs232/23v</a>
<a href="#">Sct010vsc117vaca</a>
<a href="#">Tct/J2-5mvfs/4-20ma/117ac-Lsa-Dd-Lnt</a>
<a href="#">Thz2tprg420ma</a>
<a href="#">Dca/4-20ma/Dx1x3/117ac/-Dpdt-Tf</a>
<a href="#">157561</a>
<a href="#">Iph/4-20ma/3-15psig/20psi</a>
<a href="#">15756-8-1</a>
<a href="#">Pav/0-150ac/4-20ma/S-120ac-Dm</a>
<a href="#">Ect/4-20ma/0-10v/117ac</a>
<a href="#">Pit/3-15psig/4020ma/12-42dc-Fa3</a>
<a href="#">5352112abds00</a>
<a href="#">2611-02fix-24837</a>
<a href="#">760e11aaagnnbn</a>
<a href="#">Tpsc-20s-Npt</a>
<a href="#">Dca/1-5v/Dx2x3/24dc-Hs-Tt</a>
<a href="#">Dca/4-20ma/Dh1h1/117ac/-Rf-Re</a>
<a href="#">Ipx2/4-20ma/3-15psig/20psi/-Fr1</a>
<a href="#">Mva/0-5v/Dx1x3/117ac/Ac-Ab</a>
<a href="#">Sct/4-20ma/-10-10v/117ac/-B0</a>
<a href="#">Fdte420ma117ac</a>

TRANSMITTER

<a href="#">Sct/0-10v/4-20ma/45dc-Atl</a>	
<a href="#">Ptt</a>	
<a href="#">165-502-01a</a>	
<a href="#">Dca/2x1-5v/Sh1/45dc/-Da-Dpdt-Fu</a>	
<a href="#">Rdd/Pt1/C/117ac-C-A0</a>	
<a href="#">Dda/2x1-5v/Dh1h1/24dc-Da-Ad-Ar5-Din96b</a>	
<a href="#">Tpz-Tprg-Pa-9-30dc</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa8(Din)</a>	
<a href="#">Smp/Sos/24dc-2.4a/117ac</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Sh2/117ac-Ex</a>	
<a href="#">2938-1</a>	
<a href="#">803-053-26a</a>	
<a href="#">Ptx-1k-0-100</a>	
<a href="#">Tct/R10-20mvfs/4-20ma/117ac/-Lnt0</a>	
<a href="#">Pdc0400dc420mapd</a>	TRANSDUCER
<a href="#">Pac/5a/4-20ma/S-120ac-Dm</a>	
<a href="#">Mvt/0-1ma/1-5v-45dc</a>	
<a href="#">Spa/Tprg/3prg/U-Sf3</a>	
<a href="#">Shm</a>	
<a href="#">Tct</a>	
<a href="#">15814-1</a>	
<a href="#">14581-21/90f</a>	
<a href="#">Rbt/3w20-40/4-20ma/117ac/Ez505</a>	
<a href="#">Eptcx/J10-20mvfs/4-20ma-10-42dc</a>	
<a href="#">12372-413 (Including Diaphragm P/N 14811-18)</a>	
<a href="#">15769-1</a>	
<a href="#">Sp5213</a>	
<a href="#">Asm/4x4-20ma/W4-20ma/117ac/Ko</a>	ADDER-SUBTRACTOR MODULE 4-20MA 117VAC
<a href="#">Tpz-Tprg-P-10-30dc</a>	

<a href="#">Cpt/Tprg/4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Ect420ma420m24v</a>	
<a href="#">Tct/T2-5mvfs/4-20ma/45dc/Lsa-Ez1.4-Pc</a>	
<a href="#">Rbt/3w10-20/4-20ma/45dc/-Ez100</a>	
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-42dc-Fa1</a>	
<a href="#">Rbt/2w400-33.3k/4-20ma/24dc</a>	
<a href="#">Sct420ma15v24dc</a>	CONVERTER
Part Number : 804-030-26 Optional	
<a href="#">Mvt/0-1ma/1-5/117ac-Pm</a>	
<a href="#">Ect05aac420ma24d</a>	
<a href="#">Spt-Tprg-Prg-U</a>	
<a href="#">Spa/Hlprg/4prg/U-Ao-Din</a>	
<a href="#">Sc420ma20m420ma55vlpcsarfdin</a>	
<a href="#">535-0000000000</a>	
<a href="#">Fct/4-20ma/0-10v/U</a>	
<a href="#">Sit</a>	
<a href="#">Pdt/4-20ma/1-5s/117ac</a>	
<a href="#">Dda/4-20ma/Sh1/24dc-Hs-Din</a>	
<a href="#">Rbx/3w20-40/4-20ma/12-42dc-Ez100</a>	
<a href="#">535211000d0</a>	
<a href="#">Ptt5000288</a>	PART
<a href="#">Rbt/3w20-40/4-20ma/117ac/Ez510</a>	
<a href="#">16114-72</a>	
<a href="#">91041201</a>	
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-42dc-Fa3-Rtb-Din</a>	
<a href="#">14490</a>	
<a href="#">Sct/1-10v/4-20ma/117ac/Atl</a>	
<a href="#">Spa2tprg2prgudp</a>	MODULE
<a href="#">Smp/Sos/45dc-1.0a/117ac-Smp</a>	
<a href="#">Rbt/3w80-160/4-20ma/117ac/-Lnp-</a>	

<a href="#">Ez100</a>	
<a href="#">Mvx/1-5v/4-20ma/12-42dc/-Fa-Atl</a>	
<a href="#">Ect/0-10v/4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">16101-174/12</a>	STANDARD DISCRETE MODULE
<a href="#">Tca/J-25mv/Dh111/117ac-Std</a>	
<a href="#">Pwt/460ac.5a/4-20ma/2e-120ac-Sm</a>	
<a href="#">Tdy/Prg/4-20ma/10-42dc-Bh3ng</a>	
<a href="#">Rbt/3w160-320/4-20ma/45dc</a>	
<a href="#">Try/Prg/4-20ma/10-30dc-Isf</a>	
<a href="#">545-2120bd000</a>	
<a href="#">Mvx</a>	
<a href="#">Rbt/3w10-20/1-5v/45dc/Ez90</a>	
<a href="#">Os-Uce-Sg900-6</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/0-10v/24dc</a>	
<a href="#">804-030-26</a>	
<a href="#">Ect/4-20matx/4-20ma/24-42dc-Ecd</a>	
<a href="#">Fdt/A1/4-20ma/24dc-Lfc-Ni</a>	
<a href="#">Ipt420ma315psig</a>	
<a href="#">16066-21-3</a>	
<a href="#">Tct/J5-10mvfs/4-20ma/45dc-Pc</a>	
<a href="#">Sct/0-5v/4-20ma/45dc/-Fu-Pc</a>	
<a href="#">Six/0-10v/4-20ma/12-42dc/-Fa/Din</a>	
<a href="#">91f-60-A</a>	
<a href="#">Cpm/20-30dc/Ncspwr/20-30dc-Din</a>	
<a href="#">1573871r</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Dx1x4/117ac/-Tt-Std</a>	
<a href="#">Pit/20-100kpa/4-20ma/12-42dc-Fa3</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/2x4-20ma/24dc-Tx-Din</a>	
<a href="#">Rbx/3w20-40/4-20ma/12-42dc-Ez100-Fa-Lnp</a>	
<a href="#">15824-113-1</a>	

<a href="#">Tct/T2-5mvfs/4-20ma/45dc/Lsa-Ez1.4</a>	
<a href="#">Fdt/E/1-5v/45dc/-Tx-Ni-Fu</a>	
<a href="#">Rom/Io/Rno8/Ip-Din</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/0-10v/117ac-Tx-Din</a>	
<a href="#">Srt/4-20ma/1-5v/24dc-Ab</a>	
<a href="#">Tpz-A-P3-U10-T3-S304-26-Nun-W/hpt14-06-Vtd-Cbh2n6j</a>	TEMPERATURE TRANSMITTER
<a href="#">Rbt/3w20-40/4-20ma/45dc/Ez93</a>	
<a href="#">Rix/3w40-57/4-20ma/12-42dc-Ez93</a>	
<a href="#">760e15aaagnnb7</a>	
<a href="#">Ipt2/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa3</a>	
<a href="#">Sta/Tprg/3prg/24dc [din]</a>	
<a href="#">535-2005000000</a>	PROCESS CONTROLLER 1/4DIN 90-250VAC 50/60HZ 25VA
<a href="#">Dca420madh1l2220</a>	
<a href="#">Fct</a>	SIG CONV/ISOL
<a href="#">Spd/4-20ma/Prg/2.3vlp-Fh</a>	
<a href="#">Pac/1a/4-20ma/S-120ac-Dm</a>	
<a href="#">Iph2420ma315psig</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma-2x4-20ma/24dc-Din</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/4-20ma/12-42dc-Din</a>	
<a href="#">Rba/3w-50/Sh1/117ac/Dpdt-Am-Ez117-Exx</a>	
<a href="#">Cg350c3a6nn</a>	SYNCRO 350 CONTROLLER
<a href="#">Sct</a>	
<a href="#">Mvt/2-5mvfs/4-20ma/24dc/-Lsa-K</a>	
<a href="#">Sct/-1vt0-1v/4-20ma/45dc</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20-40psi-Eps-Fa1(Din)</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/20-100kpa/140kpa-Fa3</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Dx1x3/117ac-Std</a>	
<a href="#">Ipx2420ma3</a>	
<a href="#">Sct420ma1050ma11</a>	

<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-24dc-Fa3-Rtb</a>	
<a href="#">Tcx/J10-20mvfs/4-20ma/12-42dc-Rf-2hg/Dvx/4-20ma/0-400f/2.5vlp/-Rf-Hpd</a>	
<a href="#">Himhart3ao24dc2p</a>	
<a href="#">Tpz-Tprg-Pa-9-32dc</a>	
<a href="#">Ptx5k0100420ma</a>	
<a href="#">Dda/4-20ma/Sh1/24dc-Eu-Gr-Din</a>	
<a href="#">Rda/3w-200/Dh1h1/24dc-Ez100</a>	
<a href="#">Dca/1-5v/Dx1x3/117ac/-Ad</a>	
<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/45dc/Ez90</a>	
<a href="#">50dp3211ebbx</a>	DIFFERENTIAL PRESSURE VALVE 20PSI 20-225IN H2O
<a href="#">535-2115-0b000</a>	
<a href="#">Rdd/Pt1/C/117ac-C-A0-N4-Rd</a>	
<a href="#">Psa/0-15psig/Mh1-MI1</a>	
<a href="#">Tbza-P3-U10-T3-S304-26-Nun-W hpt14-06-Vtd</a>	
<a href="#">Sct/4-20ma/Sc/117ac</a>	
<a href="#">535-210500d000</a>	
<a href="#">352ba21dnf</a>	
<a href="#">Ptt/150-0-100/4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Spd/4-20ma/Prg/2.3vlp/-Lmd [fh]</a>	
<a href="#">53521100bd0</a>	CONTROLLER
<a href="#">Sil 2-3 Compliant Programmable Alarm Module With Display Included Analog Output</a>	
<a href="#">5352233000s00</a>	CONTROLLER
<a href="#">Fct/4-20ma/0-24v/117ac-Nj</a>	
<a href="#">Six/4-20ma/12-42dc-Rf</a>	
<a href="#">Adm2x420ma420ma117acstd</a>	
<a href="#">15895-1-4</a>	
<a href="#">Dim/Io/Cc8/Ip-Din</a>	
<a href="#">350-520-01b</a>	
<a href="#">Pwt-120ac.5a/4-20mab/2e-120ac-50hz-</a>	



<a href="#">Spc-Ce-Sm</a>	
<a href="#">Pwt/600as, 5a/4-20ma/1e-50n-240as (Dm)</a>	
<a href="#">340fdbb0cb5</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Sh2//45dc/-Dpdt</a>	
<a href="#">Os-Uce-Yagi900</a>	
<a href="#">Tpza-P3u3.5-T3s304-26-Nun-Whpt14-.06-Vtd-Bh2ng</a>	
<a href="#">535-21120bd000</a>	PROCESS CONTROL 90-250V
<a href="#">535-22150bd000</a>	CONTROLLER UNIT
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20psi/Fa8-Rtb</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/4-20ma/5.5-Vlp</a>	
<a href="#">14995-120</a>	
<a href="#">Him/Hart/2ao/24dc/-1prg [din]</a>	
<a href="#">68-3</a>	
<a href="#">Rba/3w-25/Dx1x3/45dc-Ez135</a>	
<a href="#">Fdt/C/0-10v/117ac/-At-Std</a>	
<a href="#">351c21nnf</a>	
<a href="#">Riy/Prg/4-20ma/12-24dc-Din</a>	
<a href="#">Acx/0-5a/4-20ma/12-42dc/-Em-Fl</a>	
<a href="#">Sct/0-5v/4-20ma/45dc/-Fu</a>	
<a href="#">535-2112fchs00</a>	
<a href="#">Six/1-5v/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">Six/4-20ma/4-20ma/12-42dc-Rf-Din</a>	
<a href="#">535-2005-0b000</a>	
<a href="#">Tcx/K20-50mvfs/4-20ma/12-42dc/-Fa-Din</a>	
<a href="#">Ist/0-20ma/2x4?-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/45dc/-Ez83-Pc</a>	
<a href="#">Os-Akpo-Svr</a>	
<a href="#">Trxcl1d18polypt1</a>	
<a href="#">348ea2nt1bnnh</a>	

<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/117ac/-Ez75.44</a>
<a href="#">Dda/1-5v/Dh1l1/24dc-Din</a>
<a href="#">Pac/2a/4-20ma/S-120ac-Dm</a>
<a href="#">Rbt/4w20-40/4-20ma</a>
<a href="#">Dca/1-5v/Sx2/45dc/Ad</a>
<a href="#">Him/Hart/2a0/24dc</a>
<a href="#">Dda/1-5v/Dh1l1/24dc-Gr-Din</a>
<a href="#">Ect/0-15ma/4-20ma/12-42dc-Ce-Ecd</a>
<a href="#">80085573</a>
<a href="#">Ect/4-20ma/4-20ma/12-42dc</a>
<a href="#">Pwt/120ac.5a/4-20mab/2e-120ac-Spc-Ce</a> WATTAGE TRANSDUCER 120AC 5AMP SURFACE MOUNT
<a href="#">Rba/2w-100/Sh1/117ac</a>
<a href="#">771-3stf2</a>
<a href="#">Rbt/3w10-20/4-20ma/45dc-Pc</a>
<a href="#">535221000d000</a>
<a href="#">Siy/Prg/4-20ma/10-42dc-Ce/Din</a>
<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/24dc/-Ez103-Lnp</a>
<a href="#">Lfm/Rs485/Fo/24v</a>
<a href="#">Eca/4-20ma/Dh1l1/24vdc-Ad100</a>
<a href="#">Pps/24dc/200ma/117ac-Tf</a>
<a href="#">Dca/4-20ma/Dl2h2/45dc-Ad/Ub</a>
<a href="#">Sct/4-20ma/1-5v/117ac</a>
<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/117ac/-Lnp-Ez100</a>
<a href="#">Dca/2x1-5v/Sx1/45dc/-Da-Fu-Dpdt</a>
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-42dc/-Fa1</a>
<a href="#">Ipt/4-20ma/6-30psig/35psi-Fa8-Rtb-Eps-Din</a>
<a href="#">Tcx/J10-20mvfs/4-20ma/12-42dc-Ez1.019</a>
<a href="#">Fdt/G/4-20ma/24vdc</a>
<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/117ac</a>
<a href="#">Pix-3-15psig-4-20ma-12-42dc-Isf-Ptj-Exi</a>

<a href="#">Tpza-P3-U2.5-T3-S304-26-Nun-W hpt14-.06-Vtd-Bh2ng</a>	
<a href="#">Um3481</a>	
<a href="#">Ptt50002884</a>	PART
<a href="#">Ect/4-20ma/2x4-20ma/24dc-Ecd</a>	
<a href="#">Act/0-5a/0-10v/117ac/-Rf-Em</a>	
<a href="#">Eca/4-20</a>	
<a href="#">Fct010v420maudin</a>	
<a href="#">Dda/4-20ma/Dh2h2/24dc-Eu-Gr</a>	
<a href="#">340d2ah12b5nn13</a>	
<a href="#">15217-51</a>	
<a href="#">535-2115-00000</a>	
<a href="#">348ea2pn2bnnh14</a>	
<a href="#">Arb/1-5v/0-10v10-60m/24vdc</a>	
<a href="#">Sct15v420ma24dc</a>	CONVERTER
<a href="#">Os-7-Cu-6246-003</a>	
<a href="#">Dda/1-5v/Sh1/24dc</a>	
<a href="#">Pix-3-15psig-4-20ma-12-42dc-Ptj-Exi</a>	
<a href="#">Sct01v420ma117ac</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/SI1/117ac</a>	
<a href="#">10720-18</a>	
<a href="#">Adb/2x4-20ma/4-20ma/24dc/-Ko-Rf-Std</a>	
<a href="#">Spa2hlprg2prguao</a>	CONTROL
<a href="#">535632</a>	
<a href="#">Ipt420ma315psi</a>	
<a href="#">Rba/3w-100/Dh1h1/117ac/-Ez100</a>	
<a href="#">803-040-26d</a>	
<a href="#">Tct/J20-50mvfs/4-20ma/117ac/Lnt</a>	
<a href="#">Pix/3-15psig/4-20ma/12-42dc/-Ga1 [exip]</a>	
<a href="#">Rba/3w-25/Sx1/117ac/Dpdt-Am-Ez105-Exx</a>	

<a href="#">10720-115</a>	
<a href="#">Dda/4-20ma/Dh1h1/24dc-Dpstno-Din</a>	
<a href="#">Ptx1k0100420ma12</a>	
<a href="#">Sct/1-5v/4-20ma/24dc-Im</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Sx2/117ac-Ab</a>	
<a href="#">Rs232c</a>	
<a href="#">Rix/3w113-160/4-20ma/12-42dc/- Ez107.29</a>	
<a href="#">Sst/4-20ma/2x4-20ma/24dc/-Ep [din]</a>	
<a href="#">Ecs/24dc/70ma/117ac</a>	
<a href="#">14995-118</a>	
<a href="#">535-1122a0d000</a>	
<a href="#">Ipx2/4-20ma/3-15psig/20psi [exip]</a>	
<a href="#">1900372630019</a>	
<a href="#">Emm/Com/Sm/20-30dc-Din</a>	
<a href="#">2938-3</a>	
<a href="#">16300-442 (Incl 0-160 Psi Gauge)</a>	
<a href="#">Himhartmb1a024vd</a>	
<a href="#">5452200000000</a>	MODULE
<a href="#">Rbt/3w160-320/4-20ma/117ac/-Ez93</a>	
<a href="#">535601</a>	
<a href="#">Srm/Cc/3ro/24dc [din]</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/2x4-20ma/117ac-Tx-Din</a>	
<a href="#">Sct/4-20ma/4-20ma/117ac-Tx</a>	
<a href="#">Dtm/Rs232/Rs232/Battery</a>	
<a href="#">Lit/4-20ma/F/117ac</a>	
<a href="#">80303926</a>	
<a href="#">Tct/K10-20mvfs/4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Scx/4-20ma/4-20ma/5.5vlp-Hp</a>	
<a href="#">Lit/4-20ma/D/24dc/-Rf-Rr-Hs-Std</a>	
<a href="#">77-8</a>	

<a href="#">Ect/0-1v/4-20ma/12-42dc-Ce-Din</a>	
<a href="#">Rbt/3w80-160/4-20ma/117ac-Ez60.25/Ab</a>	
<a href="#">Pwt/600ac,5a/4-20ma/-1e-50h-240ac-Ce [dm]</a>	
<a href="#">Pwt/600ac,5a/4-20ma/1e/-50h-Ce [dm]</a>	
<a href="#">Sta/Tprg/3prg/24dc/-Ao [din]</a>	
<a href="#">Os-7-Cu-6246-002</a>	
<a href="#">Tpza-P3u4-T3s304-26-Nun-W hpt14-.06-Vtd-Bh2ng</a>	
<a href="#">Ipt2</a>	
<a href="#">344bn5nn1g</a>	
<a href="#">Ipf/4-20ma/3-15psig/20psi/-Ce [wpp]</a>	
<a href="#">Spa/4-20ma/3prg/U-Din</a>	
<a href="#">53521050000</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/6-30psg/35psi/-Ra8</a>	
<a href="#">Ipt420ma315psifa</a>	
<a href="#">Psd420maprg23vIm</a>	
<a href="#">Fct/4-20ma/4-20ma/U-Nj</a>	
<a href="#">Pix/315psig/4-20ma/12-42dc-P3Is</a>	
<a href="#">Tpza-P3-U-18-T3-S304-26-Nun-W hpt14-06-Vtd</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa3-Rtb</a>	
<a href="#">53242110b0000</a>	CONTROLLER
<a href="#">Pix/3-15psig/4-20ma/12-42dc-Ga1</a>	
<a href="#">Rbx/2w0-1k/4-20ma/12-42dc-Ez0</a>	
<a href="#">Tiy/J1-0-200f/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">Pwt/120ac.5a/4-20ma/2e-120ac</a>	
<a href="#">18kp</a>	
<a href="#">5450000000000</a>	CONTROLLER
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-24dc-Fa1</a>	
<a href="#">Spa2hlprg2prg24v</a>	

<a href="#">300-313</a>	
<a href="#">Dca2x15vsl11124d</a>	
<a href="#">12372-364</a>	
<a href="#">Rbx/2w20-40/4-20ma/12-42dc-Ez161.9-R0</a>	
<a href="#">165-501-01</a>	
<a href="#">Scx/4-20ma/4-20ma/5.5vlp</a>	
<a href="#">Spa/Tprg/2prg/U-Din</a>	
<a href="#">Tct/J20-50mvfs/4-20ma/45dc-Fu</a>	
<a href="#">Mvx/40-80mvfs/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">535-11110bd000</a>	
<a href="#">Immurs48518</a>	
<a href="#">Sct/4-20ma/1-3.4v/117ac</a>	
<a href="#">Six/0-1ma/4-20ma/12-42dc-Rf</a>	
<a href="#">447867</a>	
<a href="#">Spa2/Hlprg/4prg/U/</a>	
<a href="#">Ipt/4-20na/6-30psig/35psi-Fa8-Rtb-Eps</a>	
<a href="#">Scx/4-20ma/4-20ma/5.5vlp-Csarf-Fa-Din</a>	
<a href="#">Mvt/0-1ma/4-20ma/24dc</a>	
<a href="#">Sil 2-3 Compliant Programmable Alarm Module With Display</a>	
<a href="#">Psd/4-20ma/Prg</a>	
<a href="#">Fca010vprgu</a>	UNIT
<a href="#">Spa/Hart/4prg/U-Ao/Din</a>	
<a href="#">Os-7-Cu-6246-004</a>	
<a href="#">Spa2/Hlprg/2prg/Uac</a>	
<a href="#">5352120000000</a>	CONTROLLER
<a href="#">20883600</a>	
<a href="#">Lit/4-20ma/E/117ac</a>	
<a href="#">Spa/Tprg/2prg/U</a>	
<a href="#">Acx0150vac42ma12</a>	MODULE

<a href="#">6750-49</a>	
<a href="#">Arb-2xcc-4-20ma-24dcub</a>	ADJ RAMP BUFFER
<a href="#">Ipt2/4-20ma/3-18psig/25psi-Fa3</a>	
<a href="#">Shm/1-5v/4-20ma/24dc</a>	
<a href="#">Him/Hart/3a0/24dc</a>	
<a href="#">16193-1-0b</a>	
<a href="#">Rba/3w-25/Sh1/117ac-Dpdt-Ez82</a>	
<a href="#">Riy/R0-0-450f/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">Dca/2x1-5v/Sx1/45dc-Da-Fu</a>	
<a href="#">535761</a>	
<a href="#">535741</a>	
<a href="#">Tct/J5-10mvfs/4-20ma/24dc/-Lnt</a>	
<a href="#">325hdnnnaf</a>	
<a href="#">Rba/3w-100/Sh1/117ac-Dpdt-Am-Ez87-Exul</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/0-10v/117ac-Tx-Ecd</a>	
<a href="#">Fdx/D/4-20ma/12-42dc-Fa-Rf-11-Spl</a>	
<a href="#">Adm/2x4-20ma/4-20ma/117ac-Ld-Ex</a>	
<a href="#">Dca/4-2ma/Sx1/117vac</a>	
<a href="#">535-211500d000</a>	
<a href="#">Eca/4-20ma/Sl1/117ac-Ecd</a>	
<a href="#">13631</a>	
<a href="#">Tcx/E10-20mvfs/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">Mvx/10-20mvfs/4-20ma/12-42dc-Rf-Ra</a>	
<a href="#">10720860</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Dx1x3/117ac/Ad-Std</a>	
<a href="#">Pit/.2-1bar/4-20ma/12-42dc/-Fa1</a>	
<a href="#">Dca/4-20ma/Sx2/117ac-Std</a>	
<a href="#">Ect/0-20ma/4-20ma/12-42dc-Ce-Ecd</a>	
<a href="#">15669-1-16</a>	
<a href="#">Ect/0-10v/4-20ma/24dc</a>	

<a href="#">Ect/0-10v/2x0-10v/24dc</a>
<a href="#">Ohmrs485u1830</a>
<a href="#">Act/0-50vac/4-20ma/117ac</a>
<a href="#">Pix/3-15psig/4-20ma/12-42dc-Fl</a>
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/117ac/-4w</a>
<a href="#">Six/4-20ma/4-20ma/12-42dc-Csarf</a>
<a href="#">Rba/3w-50/Sx1/117ac/Dpdt-Am-Ez77-Exx</a>
<a href="#">Dlm</a>
<a href="#">Siy/4-20ma/4-20ma/10-42dc-Hpp</a>
<a href="#">Cmc/350/5-10/24dc</a>
<a href="#">Cpt/Hlprg</a>
<a href="#">Tct-J20-50mvfs/4-20ma/117ac-Std</a>
<a href="#">Ect/4-20ma/4-20ma/24dc</a>
<a href="#">Scx/4-20ma/4-20ma/5.5vlp-Fa-Rf</a>
<a href="#">Dps/24dc/1200ma/117ac-Fa</a>
<a href="#">800a110172</a>
<a href="#">Psa/8-15psig/Mh2-MI2/24dc-Ad-Fa1-Rtb</a>
<a href="#">Fct/Prg/Prg/U-Csarf</a>
<a href="#">10342-240j</a>
<a href="#">Ect/4-20ma/4-20ma/117ac</a>
<a href="#">Ptt/10k-0-100/4-20ma/45dc-Pc</a>
<a href="#">Pit/3-27psig/4-20ma/12-42dc-Fa3</a>
<a href="#">Riy/R0-0-250f/4-20ma/12-42dc</a>
<a href="#">Spa/Hlprg/2prg/U</a>
<a href="#">Rbt/3w80-160/4-20ma/117ac/-Ez93</a>
<a href="#">803-053-26</a>
<a href="#">4cx05a420ma1242d</a>
<a href="#">Fct/4-20ma/0-12.5v/U-Nj</a>
<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/45dc-Ez71-Fu</a>
<a href="#">330rd000</a>



<a href="#">Psa/0-15psig/MI2/117ac/-Ad-Tj-Fa1</a>	
<a href="#">Temperature Assembly With Fixed Immersion Sensor</a>	
<a href="#">Ect/0-10v/2x4-20ma/24dc</a>	
<a href="#">Fdt/H/0-10v/117ac</a>	
<a href="#">Mvx/0-1ma/4-20ma/12-42dc-Rf-Fl</a>	
<a href="#">Tpza-P3u3-T3s304-26-Nun-Whpt14-.06-Vtd-Bh2ng</a>	
<a href="#">Dda/1-5v/SI1/24dc-Ad-Tx-Din</a>	
<a href="#">Ptt/10k-0-100/4-20ma/45dc</a>	
<a href="#">16305-41-4</a>	
<a href="#">Ect/4-20ma/2x4-20ma/117ac/-Rf-Tx-Ep</a>	
<a href="#">Dda/4-20ma/DI111/24dc-Dpstno-Din</a>	
<a href="#">Spa/Hlprg/4prg/U</a>	
<a href="#">53212110bd000</a>	CONTROLLER
<a href="#">Aom/IO/Ao4/Ip-Din</a>	
<a href="#">15532-10fm</a>	
<a href="#">Srt/4-20ma/4-20ma/45dc-Fu-Tx</a>	
<a href="#">Axb</a>	
<a href="#">Adm/2x4-20ma/4-20ma/24dc</a>	
<a href="#">13935-1-3</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa3</a>	
<a href="#">Sct/0-6v/0-12v/117ac/-Atl</a>	
<a href="#">Ipf/4-20ma/3-15psig/20psi/-Fr1</a>	
<a href="#">Pit/20-100kpa/4-20ma/12-42dc-Fa3-Ce-Din</a>	
<a href="#">Fdtf420ma117ac</a>	TRANSMITTER
<a href="#">Six/4-20ma/4-20ma/12-42dc-Din</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa7-(Din)</a>	
<a href="#">535-2115000000</a>	
<a href="#">Act/0-5a/4-20ma/117ac/Em</a>	
<a href="#">Mva/0-10v/Sx1/24dc/Dpdt-Std</a>	

<a href="#">Rba/3w-100/Sx2/117ac/Dpdt-Ez89-Exxp</a>
<a href="#">Riy/Prg/5-20ma/12-42dc</a>
<a href="#">Try/Prg/4-20ma/10-42dc</a>
<a href="#">Sgt/5-15mvfs/4-20ma/24dc</a>
<a href="#">Pmr/Sos/24dc-2.4a/117ac/-Ovp</a>
<a href="#">Ect/4-20ma/2x4-20ma/117ac/-Rf</a>
<a href="#">Dca/1-5v/Dx1x3/117ac/-Ab</a>
<a href="#">Him/Hart/3ao/24vdc/-1prg [din] Isolator</a>
<a href="#">Mim/Com/Sm/20-30dc-Din</a>
<a href="#">Thz2</a>
<a href="#">52v</a>
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa1(Din)</a>
<a href="#">Srt/4-20ma/4-20ma/117ac-LI-Tx-Std</a>
<a href="#">Hcs/Hart/Mb485/9-30dc-Din</a>
<a href="#">Rba/3w-50/Sx1/117ac/Dpdt-Am-Ez127-Exx</a>
<a href="#">Fdt/E/1-5v/45dc/-Fu-Txr-Ni</a>
<a href="#">Tct/J2-5mvfs/4-20ma/117ac-Lsa</a>
<a href="#">Rba/3w-50/Sx1/117ac/Dpdt-Am-Ez162-Exx</a>
<a href="#">Arb/1-5v/1-5v50-120s100ms</a>
<a href="#">Ecsct/4-20ma/4-20ma/117ac</a>
<a href="#">Himhart2ao24dc2p</a>
<a href="#">535-2115-00d00</a>
<a href="#">73n12f</a>
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-42dc-Fa1-Rtb</a>
<a href="#">Rbt/3w40-80/4-20ma/45dc-Ez83</a>
<a href="#">555-22100bd000</a>
<a href="#">Tlt-50</a>
<a href="#">Ect/0-10v/4-20ma/12-42dc/Din</a>
<a href="#">Rbt/3w10-20/4-20ma/117ac/-Ez237-Rf-Ab</a>

<a href="#">Os-Uce-945u-E</a>	
<a href="#">535-2100000000</a>	
<a href="#">352</a>	
<a href="#">Ect420ma15dc117a</a>	
<a href="#">Srt</a>	
<a href="#">Sst420ma2x420ma2</a>	
<a href="#">Riy/Prg/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">Ipt2/4-20ma/3-15psig/20psi/-Fa1 [din]</a>	
<a href="#">Ptt/1k-0-100/4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Tpza-P3-U2.5-T3-S304-26-Nun-Whpt14-06-Vtdjhb2n6j</a>	
<a href="#">12372-116</a>	
<a href="#">Rba/3w-25/Sh1/117ac-Dpdt-Am-Ez111-Exx</a>	
<a href="#">Pit/3-15psig/4-20ma/12-42dc-Fa1-Ce-Din</a>	
<a href="#">Sct0-100mv/4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Sta/Hlprg-3prg-U-Ao/(Din)</a>	SAFETY TRIP ALARM
<a href="#">Mvx/1-5v/4-20ma/12-42dc/-Fa-(Din)</a>	
<a href="#">Mds/Prg/Prg/10-30dc-Mao-Icj-Din</a>	I/O EQUATION STATION 10-30VDC OP:4-20MA W/ICJ TB
<a href="#">348ea2dn2bnnh14</a>	
<a href="#">Rba</a>	
<a href="#">Pcl45usb</a>	
<a href="#">Rbt/3w160-320/4-20ma/117ac/Ez555</a>	
<a href="#">Thz/Prg/4-20ma/12-42dc</a>	
<a href="#">61vh</a>	
<a href="#">200-236-20-B</a>	
<a href="#">Mvx/4-20ma/4-20ma/12-42dc-Din</a>	
<a href="#">Dca</a>	
<a href="#">Mvt/80-160mvfs/1-5v/45dc</a>	
<a href="#">16105-40c</a>	
<a href="#">Rbt/3w20-40/4-20ma/45dc-Ez114</a>	

<a href="#">152247320</a>	
<a href="#">Rbx</a>	
<a href="#">Riyr100101</a>	
<a href="#">Rba/3w-100/Sx2/117ac/Dpdt-Ez71-Exxp</a>	
<a href="#">12372-111</a>	
<a href="#">Fca/2x1-5v/Prg/U-Da-Din</a>	
<a href="#">200-236-20-E</a>	
<a href="#">St-130-M</a>	
<a href="#">535221000ds00</a>	
<a href="#">Ipt/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa7-Cdinj</a>	
<a href="#">Ipt2/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa8-Din</a>	
<a href="#">Asm/S11-5vs21-3.4v/Z4-20ma/117ac</a>	
<a href="#">Tca/T-25mv/Dx1x3/117ac/Dpdt-Std</a>	
<a href="#">14230275</a>	
<a href="#">Dimiocc8ip</a>	
<a href="#">Fdy/Prg/4-20ma/12-30dc/-Ise [fl]</a>	
<a href="#">4951-16</a>	
<a href="#">Spahlprg2prguaod</a>	ALARM
<a href="#">Act/0-5a/4-20ma/117ac/-Em-Csarf</a>	
<a href="#">Lwlc-6132-W511</a>	
<a href="#">Spa/Hlprg/2prg/U-Hs-Dpdt-Ao</a>	SITE PROGRAMABLE ALARM
<a href="#">Ipt2/4-20ma/3-15psig/20psi-Fa1</a>	
<a href="#">Sqt/5-15mvfs/4-20ma/117ac/-Rf</a>	
<a href="#">Mva/0-100mv/Dx2x3/117ac</a>	