

## Penny Giles



Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Penny Giles** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Penny Giles T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Manual Switch JOYSTICK,[JC400-C-XY-NN-MA-ZC-S-P</a>	DC 24V,0.3
<a href="#">11J00682</a>	TRANSDUCER 0-10V
<a href="#">JC120-0007</a>	
<a href="#">JC120-0006</a>	
<a href="#">AF111-100</a>	
<a href="#">P/N: SCM-100</a>	SIGNAL CONDITIONER, FOR DISPLACEMENT TRANSDUCER (LVDT)
<a href="#">SCM100/I</a>	
<a href="#">SLS190/0225/C/50/1/N</a>	Art nr. 1-1-1*
<a href="#">SLT190/0050/B/06</a>	107-001-833 Sensor
<a href="#">SLS190/0050/C/50/01/N</a>	Linear Sensor
<a href="#">SLT190/0050/B/01</a>	Sensor SLT190/0050/B/01 107-002-182
<a href="#">NRH300DP/090/A1/5/B/P5</a>	
<a href="#">NRH305DR/090/A1/5/B/P5</a>	
<a href="#">D46098/2</a>	
<a href="#">121-000-541</a>	Joystick JC120-0006
<a href="#">121-001-077</a>	Joystick JC400-C-XY-NN-/-MA-ZC-S-P JC400-C-XY-NN-/-MA-ZC-S-P
<a href="#">JC120-0012</a>	Joy stick Art Nr. 121-000-687
<a href="#">SLS095-0050-2.0K-R-66</a>	107-001-684 is linear sensor SLS095-0050-2.0K-R-66

<a href="#">JC6000-NY-PR-M-S-NL-N-STN-MG03</a>	121-001-109
<a href="#">SLS190-100-L-50-01-N</a>	107-001-115 Linearsensor
<a href="#">121-000-771 Jc120</a>	JC120-0005 Joystick, Fingertip Control, 1 Axis, PC120 Series, Long Handle Lever
<a href="#">107-002-321</a>	Contactless linear displacement transducer ICT080-EM-SC-0230-A-L-06
<a href="#">107-002-322</a>	Contactless linear displacement transducer ICT080-EM-SC-0150-A-L-06
<a href="#">SRH301 &amp; SRH302</a>	
<a href="#">SLS190-0050-L-66-01-N</a>	Linear sensor 107-001-224
<a href="#">107-002-349 Linear displacement transducer</a>	AF145/0050
<a href="#">107-001-123 LVDT Driver</a>	
<a href="#">Joystick JC150-Y-R-M-WT05-STN</a>	
<a href="#">Linearsensor SLS190-0100-L-66-01-N</a>	
<a href="#">ROMANI00E0073</a>	JC400 DUAL AXIS PROPORTIONAL MASTER SWITCH +
<a href="#">ROMANI00E0084</a>	JC400 DUAL AXIS PROPORTIONAL MASTER SWITCH
<a href="#">107-002-370</a>	Potentiometer D21020 RCP18/3S/1+1+1K/LIN var 16
<a href="#">7100E0009</a>	
<a href="#">Joystick JC100-006</a>	121-000-246
<a href="#">GENIE GS-3246</a>	
<a href="#">121-000-541</a>	Joystick JC120-0006
<a href="#">121-000-533</a>	Joystick JC120-0005
<a href="#">jc6000</a>	
<a href="#">SC-NRM MF050/C2</a>	41436 – JOY-STICK KIT
<a href="#">ICS100/EM/0180/H01</a>	
<a href="#">JC 120-0006</a>	121-000-541
<a href="#">JC6000-0231 NFR</a>	JC6000-XY-SPL-M-S-NL-N-SPL-MG04
<a href="#">108-000-431</a>	Mating connector 7-pin kit for joystick JC120 with 0.5m cable
<a href="#">121-001-182</a>	Joystick JC400-A-XY-RR-/-MA-ZC1-S-P
<a href="#">107-002-495</a>	Contactless linear position transducer CT080-EM-TM-0125-A-H-01
<a href="#">107-002-499</a>	NRH300DP-360-A1-5-B-P5 Angle position sensor

<a href="#">Joystick JC100-006</a>	121-000-246
<a href="#">107-001-224</a>	Linear sensor SLS190-0050-L-66-01-N
<a href="#">MPN : 1035543</a>	SPN : 2200800
<a href="#">107-002-375</a>	sealed tilt sensor STT280-30-P5
<a href="#">STT280/30/P5</a>	
<a href="#">107-001-833</a>	SLT190-0050-B-06
<a href="#">Sls095/0050/2.0k/R/66</a>	
<a href="#">D150312</a>	
<a href="#">D20493</a>	
<a href="#">Sls095/0050/2k0/R/66kt25</a>	
<a href="#">Sls190/100/L/50/1/N</a>	
<a href="#">Sls190/0250/L/50/01</a>	KX 94088