

Provibtech



Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Provibtech Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

Firmamız Provibtech Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

| rn | Aıklama |
|--|----------|
| TM0105-07-00-03-10-02 | |
| TR4102-E06-G00-S01 | |
| TM0782A VİBRASYON SWITCHİ | |
| DTM 10 301-A3-C0-E00-G0-I0-M1-S0 | |
| DTM10-502-A2-C1-E00-F01-G0-S0 | |
| PDM1201-A40-B0-C0-D1-E0-F0 | |
| PT500-621-14 | |
| PT908A-M-O | |
| TM0 180-05-05-03-05-02 | |
| TM0 181-045-00 | |
| | |

| |
|--|
| TM0105-01-00-20-05-02 |
| TM0110-00-00-04-10-02 |
| TM016-001-020-22-0 |
| TM016-001-414-00-0 |
| TM016-001-414-22-0 |
| TM016-001-X20-22-0-1/4 -28 UNF |
| TM016-02 |
| TM016-02-1-1/2 NPT |
| TM016-151-010-00-0 |
| TM016-151-434-00-0 |
| TM016-151-434-22-0 |
| TM016-151-520-00-0 |
| TM016-151-534-00-0 |
| TM016-152-534-00-0 |
| TM0180-05-05-03-10-02 |
| TM0180-07-00-06-10-02 |
| TM0180-07-01-08-10-02 |
| TM0180-08-00-10-50-02 |
| TM0181-040-00 |
| TM0182-A50-B01-C00 |
| TM0182-A90-B01-C00 |
| TM0782A-K-M-S |
| TM180-08-00-07-10-02 |
| TR1101-A08-E02-G00 |
| TR4101-A03-E00-G00-S00 |
| TR4101-A05-E00-G00-S01 |
| TR4102-E00-G00-S01 |
| TR4102-E01-G00-S01 |
| TR4102-E02-G00-S00 |
| TR4102-E10-G00-S00 |
| TR5102-A03-E02-F00-G00 |

| | |
|---|---|
| VS102-0100-4024 | |
| TM016-151-534-01-0 | |
| TM016-152-534-01-0 | |
| TM0704-05 | |
| TM016-001-X14-00-0-M8X1.25 | |
| TM0796V-M-S | |
| TM0704-10 | |
| TM0180-08-00-07-90-02 | |
| TM0110-01-00-07-90-02 | |
| DTM10-201-A0-C0-G0-I0-M1-S0 | |
| DTM20-101-A28-C0-G0-H1-I0-M1-S0 | |
| DTM96-A0-B0-S0 | |
| TM0182-A90-B00-C00 | |
| TM0182-A90-B00-C00 | Standard 8mmprobe,9mcable, no HazardousArea Certification,DIN rail Mounting |
| TM0180-05-05-03-05-02 | |
| 3500/15-A05-B05-C00 | Power Supply |
| 3500/22-01-03-00 | Transient Data Interface Module |
| 3500/25 | Key Phasor Monitor |
| 3500/40M | Proximitör Monitor |
| 3500/42M | Proximitör Seismic Monitor |
| 3500/33 | 16 Channel Relay Module |
| 3500/92 | Communication Module |
| 3500/93 | Display Interface Module |
| 3500/05-01-01-00-00-01 | 3500/05 System Rack |
| TM0180-08-00-12-10-02 | |
| TM631-A02-B00-C02-D00-E00-F00-G00-I0-M1 | |
| TM0181-040-01 | |
| TM091-B00-G00 | |
| TR4101-A03-E00-G00-S00 | |

| | |
|---|--|
| DTM10-502-A2-C1-E00-F01-G0-S0 | |
| TR4101-A03-E02-G000-S00 | |
| TM0180-07-00-05-10-02 | |
| TR4101-A03-E00-G00-S00 | |
| TM016-01 | |
| Dtm20a0b0i0s0 | TRANSMITTER |
| Tm 101 Vibration | SN87101817 |
| Tm0180-06-02-12-10-02 | |
| Tr1101-A08-E02-G00 Schwingung Messumformer Getrieb | |
| 360006866 Wandler Wirbelstrom 0180 Tm | |
| Tr4102-E10-G00-S00 Rel Deh Mesumformer Tr4102 | |
| 360006869 | |
| Tm016 001 414 220 | SN 82249314 Seismic vibration transmitter Year 2014 |
| Tm016-001-414-22-0 Velocity/ Acceleration Vibration Transmitter | |
| Tr5102-A03-E02-F00-G00 Auswertekarte Tr5102 | |
| Tm016-151-034-00-0 | |
| Tr4102-E00-G00-S00 | Proximity Loop Powered Transmitter, for TM0180 8mm Probe, 5m Cable, DIN rail mounting, Measure Position, CE customs-tariff-no.: 9031 8080 000 |
| 360006868 | |
| Dtm10-301-A3-C0-E00-G0-I0-M1-S0 | Manufacture Provib Tech Transmitter DTM10-301-A3-C0-E00-G0-I0-M1-S0 0 ~ 10mil pk-pk Dual alarms with epoxy sealed relays TM0180, 5m Cable DIN rail mounting. Normal Frequency (4~3000Hz) As includede "TM0180 Probe (5m) " |
| Tm0180-05-05-03-10-02 M10x1 Ip65 Vibration Sensor | |
| Tm0180-07-00-Xx-10-02 M10x1 Ip65 Displacement Sensor | |
| Tm 0782a | S/N: 86015918 |
| ??0704-05 | |
| Tr4101-A03-E00-G00-S01 | |

| | |
|---|-------------|
| Tm 0180-07-01-08-10-02 Vibrationssystem | |
| Dtm10a0b0c0e00s0 | TRANSMITTER |
| Tm016-151-434-00-0 Sensor | |
| Tr 4102-E01-G00-S01 Transmitter | |
| Pt 500 -012-01 | |
| Tr4102-E02-G00-S00 Auswertekarte Tr4102 | |
| ??0704-05 Vibrationssensor | |