

## Schaevitz

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Schaevitz** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Schaevitz T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Lvdt Dc-Se 500 Sensor</a>	
<a href="#">Lvdt 1000hr 2639</a>	
<a href="#">P983-0113</a>	
<a href="#">P791-0138-05M0 (S/N:JL033159)</a>	0-350BAR SG ; SUPPLY +/-15V,SİGNAL 0...5V.,LUCAS SCHAIVITZ
<a href="#">HT-SGLBD001A-170Q</a>	EXPROOF LINEAR TRANSDUCER
<a href="#">Lvdt Type Hr 5000</a>	
<a href="#">At2001</a>	AMPLIFIER
<a href="#">Dc-Ec 050</a>	
<a href="#">P918-G003-250baa</a>	
<a href="#">Part Number : 02561025-006</a>	
<a href="#">Mp2000-000</a>	MICROPROCESSOR LVDT READOUT/CONTROLLER

<a href="#">Pro250 Ist Der Alternative Dp45</a>	
<a href="#">P761-0301-350bas-10m0</a>	
<a href="#">P791-0002-500psis-05m0</a>	
<a href="#">P761-0301-350bas-0001</a>	
<a href="#">02160001-000</a>	
<a href="#">Gahdgcd1211000</a>	SENSOR
<a href="#">P981-0107-350bas-06m</a>	
<a href="#">P9081-0101-350bas-15m</a>	
<a href="#">P9083-0113-2sobs No</a>	
<a href="#">P981-0107/06mo-350bg</a>	
<a href="#">P723-0002-10bav</a>	
<a href="#">Pt811-0001</a>	
<a href="#">P981-0181-350bas-06m0</a>	
<a href="#">02-560992-006</a>	
<a href="#">P981-0107-350bas-06m0</a>	
<a href="#">244896</a>	
<a href="#">Ht-Sglbm141150k1t2s</a>	
<a href="#">P1283-0116-350bas</a>	
<a href="#">Ftdg100</a>	TRANSDUCER
<a href="#">Mru-Mk-1-4d1700tf1 ( - No )</a>	
<a href="#">P1283-000x</a>	
<a href="#">2291242-000</a>	IEM-421 CONTROL
<a href="#">A215-0001 5g</a>	
<a href="#">P981-0120-280bas06</a>	
<a href="#">Gca 125</a>	
<a href="#">03561171-000</a>	
<a href="#">03561166-000</a>	
<a href="#">03561264-000</a>	
<a href="#">E200</a>	SCHAEVITZ SENSOR
<a href="#">Gcd121-125</a>	
<a href="#">P/N: 02160001-000 Angle Star</a>	

<a href="#">Protractor A177; 45;</a>	
<a href="#">5000hcd-006</a>	
<a href="#">Kydm-L-Mecc-Hrt-Gc</a>	
<a href="#">P981-0107-06mo</a>	
<a href="#">02110102-000</a>	
<a href="#">P983-0120-250bas</a>	
<a href="#">Gca-121-500</a>	
<a href="#">P791-0138-350bas05</a>	
<a href="#">P1283-0116-250-B-S-G Old Reference/New P1283-0116-250-Bas</a>	
<a href="#">500hr-006</a>	
<a href="#">P7910139050m0</a>	SENSOR
<a href="#">Lbb375pa-100a</a>	
<a href="#">1000hr-2639</a>	
<a href="#">Ht-Sglbdm242350k1s</a>	
<a href="#">P79101385kpss</a>	SENSOR
<a href="#">02291329-000</a>	MICROPROCESSOR LVDT READOUT/CONTROLLER
<a href="#">P9810107350bas</a>	PRESSURE TRANS
<a href="#">P9081-0101-350bas</a>	
<a href="#">02350511000</a>	GAGUE HEAD (GCD121250)
<a href="#">Mru-3000-036</a>	LINEAR TRANSDUCER
<a href="#">02110102-000 - Obsolete Replaced By 02114002-000</a>	
<a href="#">02560412-000</a>	
<a href="#">Ht-Sglbd001b No</a>	
<a href="#">C-Ec-050 N: J 2880</a>	
<a href="#">P1283-0116-250bas</a>	
<a href="#">02560400-006</a>	
<a href="#">P981-0107-Xxxbas06</a>	
<a href="#">Ailsop-30-L</a>	
<a href="#">P1223, 0- 50 Bar</a>	

<a href="#">5000hr-006</a>	
<a href="#">Type Pt100</a>	
<a href="#">10000hr-006</a>	
<a href="#">Lvdt 049xs-C-3915 Assy</a>	
<a href="#">Mp2000</a>	
<a href="#">Dc-Ec 125 [lvdt Displacement Transducer]</a>	
<a href="#">P981-0107-06m0 G1/4ã39;0-350bar 12m[ ]</a>	
<a href="#">Magnerule Plus - With No</a>	
<a href="#">P981-0107-06mo-350bs</a>	
<a href="#">Mru-Mk-1</a>	
<a href="#">P983-0113-350bas</a>	
<a href="#">Lsbc-1 - Obsolete, Alternative Althenã39;S A223-0001-1</a>	
<a href="#">P1223, 0-100 Bar</a>	
<a href="#">Gcd1211000lvtd</a>	SENSOR
<a href="#">Rvit-15-60</a>	
<a href="#">P-721-0001-Xxxbay</a>	
<a href="#">Mru-Lp1a4210-Gb0450m1c03-Tiao</a>	
<a href="#">Ht-Sglbm141450k1t2s</a>	
<a href="#">P9083-0112-250bar - , - P1283-0116-350bar</a>	
<a href="#">P761-0301-350bas10</a>	
<a href="#">P961-0110-250bas</a>	
<a href="#">Ocean-Ytsslzj-1700m()</a>	
<a href="#">250mhr-006</a>	
<a href="#">200 Hr 006</a>	
<a href="#">P1223-0002-Sg</a>	
<a href="#">Lbb-375-Pa-100</a>	LVDT 9.5MM BODY DIA UNTHREADED 2V 6.5PH 405OHM
<a href="#">Gcd-121-1000</a>	SENSOR GAUGE HEAD
<a href="#">P724-0001-2baa</a>	
<a href="#">Hr 1000-006</a>	

<a href="#">P981-0001-10bag</a>	
<a href="#">Mru-Mk-14d2000tbf1 -</a>	
<a href="#">61k70920780</a>	
<a href="#">P981-0107-15m0</a>	
<a href="#">Slcd-M1/F70 Batch No.:2210208</a>	
<a href="#">P981-0107-06m0-12m</a>	
<a href="#">P90710005</a>	MODULE
<a href="#">P9810107250bas</a>	TRANSDUCER
<a href="#">02351009-000</a>	SENSOR GAUGE HEAD 25.4MM
<a href="#">S/N:5fa504360 Type:P105-0101</a>	
<a href="#">P9810107250b06mo</a>	PRESSURE TRANS, 0-250 BAR, 4-20MA, 10-36VDC, 0-100HZ,1/4 MALE W/ ORING
<a href="#">Ldm-1000 Lvdt Conditioner Din Meas- No.:02291333-000</a>	
<a href="#">Althenã39;S A223-0001-1</a>	
<a href="#">Pt4a3-06b3krs3</a>	
<a href="#">Ftag100</a>	TRANSDUCER
<a href="#">P981-0107-650bas-06m0</a>	
<a href="#">P913-0003-35baa</a>	
<a href="#">P9073-0002-20bav</a>	
<a href="#">P981-0001-35bas</a>	
<a href="#">Msi-Lm</a>	
<a href="#">300hr-006</a>	
<a href="#">P1283-0116-350bar</a>	
<a href="#">P791-0122-250 Bas</a>	
<a href="#">Pca116100</a>	
<a href="#">03561053000</a>	MODULE
<a href="#">P981-0-121-350-Baa-06m0</a>	
<a href="#">P9081 0101 500 Bas</a>	
<a href="#">P983-0103-250bas</a>	
<a href="#">049 Xs-C-3915 S/N:3111 Part No:03561330-000 Not Available</a>	

<a href="#">02560543-000</a>	
<a href="#">P761-0301-350bas-10mo</a>	
<a href="#">Lcit 500</a>	Linear Position Sensor
<a href="#">P983-0001</a>	
<a href="#">Accustar Ii/Das-20 0211 9011-000</a>	
<a href="#">Accustar 02110002-000( By 02114002-000)</a>	
<a href="#">10000hr</a>	
<a href="#">500dc-Ec-006</a>	
<a href="#">P981-0184-0gm0</a>	
<a href="#">P9083-0112-250-B-S-G / P983-0103-250bas</a>	
<a href="#">Dc-Ec 050 (Lvdt Displacement Transducer)</a>	
<a href="#">P791-0004-05m0</a>	
<a href="#">Gcd1211000400</a>	SENSOR HEAD W/ NIST CERT
<a href="#">Ocean-Ltslzj-1800m ( - No )</a>	
<a href="#">Xe66-2p3d-Ezg, Sl. No: 79244 - Unknown Model</a>	
<a href="#">3002766-001</a>	
<a href="#">3002768-004</a>	
<a href="#">Mru-Lamt1p1s2m-0530bp</a>	
<a href="#">250hca-006</a>	
<a href="#">Pca116200</a>	
<a href="#">P983-0002-350</a>	
<a href="#">02560545 006</a>	
<a href="#">Lvdt Model Hr-5000</a>	
<a href="#">P-981-0120-350bas-06mo</a>	
<a href="#">P9083-0107 - , P983-0113-350bas Or P983-0120-250bas</a>	
<a href="#">4000hr</a>	
<a href="#">P981-0181-350bas06</a>	

<a href="#">02291335000</a> <a href="#">02560445-206</a>	CONTROLLER LVDT: HCD SERIES
<a href="#">02114002-000</a>	
<a href="#">P/N: 04160000-200 Cable Assembly 200</a> <a href="#">Foot</a>	
<a href="#">09-01-1061a</a>	
<a href="#">02350513000</a>	SENSOR / GCD-121-1000
<a href="#">Gca-121-125</a>	
<a href="#">2560419010</a>	TRANSFORMER
<a href="#">Mp1000lvdt</a>	SENSOR
<a href="#">P781-0122-02mo Obsolete Repl By</a> <a href="#">02114002-000</a>	
<a href="#">03560993-000</a>	
<a href="#">P791-0138-350bas-05m0</a>	
<a href="#">Ht-Sglbd001a</a>	
<a href="#">Mru-Lpm4210- Gb0500m1c03-T1a0</a>	
<a href="#">P981-0002-350bas</a>	
<a href="#">Pca-116-100</a>	
<a href="#">Lvdt 1000 Hr-2639</a>	
<a href="#">3002807-100</a>	
<a href="#">P761-0301-10mo ( - By P761-0301-</a> <a href="#">350bas10)</a>	
<a href="#">200hr</a>	