

Semvac

Garanti: 12 ay
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.
Semvac Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

Firmamız Semvac T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



¼r¼n	A¼ıklama
16100	
21983	
22936	
22941	
24345	
24597	
25034	
29504	
29569	
30395	
32555	
34016	

34095
34098
39050
39055
39056
39057
39204
40023
40110
40485
50393
51105
51127
52000
62308
70676
76202
60071
29569 Pressure Switch
29569 Druckregler /29569 Pressure Switch
50231 Auswerfer / Ejector 50231
50231 Ejector
Semvac 51099 Node Flush
34095 Absperrventil
24183 Drucksensor
51099 Washout Unit
62308 Flange
Semvac 60222 Gasket
34016 Quick Disconnect Connection For Water 26ka Iw13 Mpx

24183 Pressure Meter
Semvac 32306 Nozzle
Semvac 34098 Gate
40110 Quick Disconnect Connection For Air 10-220-1202 Ms
21983 Programmable Controller
Semvac 40023 Dehumidifier
51105 Ventil Luftleitung Valve Duct
29504 Switch
51105 Air Duct Valve
60222 Dichtung Gasket For Flush Nozzle
52000 Valve
51099
24297
40023 Desiccant
51105 Duct Valve
52000 Ventilvalve
39056 Connector For 9 Pins Controller
16100 Vacuum Mini Toilet Bowl With Cover And Seat
25034 Semvac Level Display Panel
51105 Ventil Luftleitung
32306 Nozzle
60222
Semvac 29569 Pressure Switch
76202. Ds0015171-298. Motor Inkl. Pulssensor Wc Von Semvac,
40485 Tap
40023 Dryer
60222 Gasket
21983 Programmregler
60222 Dichtung

24597 Temperature Sensor With Mounting Plate
39055 Connector For The Controller 25 Pins
Semvac 32555 Supercharger
29569 Pressure Sensor 1-10 Bar
51105 Hose Valve
39050 Connecting Cable 4,0m. With Toilet Seat
Semvac 40454 Silencer
34098 Schieber
24345 Absperrventil
34098 Absperrventil
40454 Muffler
50231
40454
39057 12 Pin Controller Connector
52000 Ventil
51127 Valve
40023 Luftentfeuchter
Semvac 51105 Valve Duct
40023 A Consolator.
22936 Semvac Mk 6.2 Controller (6.3)
Ejector Knot 1) Ejector Assembly 503932) Air Valve 511053) Pressure Sensor4) Ejector 50231
39204. 99 3387 00 0. Slio-Modul F. Wc-Steuerung Von Semvac
34098 Outlet Valve
30395 Bowl
24183
Semvac 24183 Pressure Sensor
Semvac 52000 Valve

[32306 Einspritzventil](#)

[Semvac 50231 Ejector](#)

[22941. 42197500-325008. Slio-Modul F.
Wc-Steuerung Von Semvac](#)

[24183 Drucksensorpressure Transmitter](#)

[32555 Supercharger](#)

[51099 Knot Washed](#)

[34098 Angelehntgate](#)