

## Veam

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Veam** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Veam T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">27961-15 (T 12 For Gold)</a>	
<a href="#">Npdft-2-Y-L-T4</a>	
<a href="#">Nldft-3-Gy-L-S120-29</a>	
<a href="#">Nls-1-R-S120-M40a</a>	
<a href="#">9635 Ve06mnd22-23s-F80</a>	
<a href="#">Nls-2-Y-S120-M40a</a>	
<a href="#">Cir07rg-32-1s-F80</a>	CIR 5C 3#0 3#12 SKT RECP
<a href="#">Frcirtbfp-14s-6ps-T112</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir22tf</a>	
<a href="#">Evc-C-75a-600s-25</a>	J1772 EVC COUP 75A 600V25FT
<a href="#">Nls-1-Bn-S120-29</a>	
<a href="#">Npdft-1-Bn-L-T4</a>	

<a href="#">Vg95234m327pn</a>	
<a href="#">- 0442 - Cvpt 08m Gs 04-14-19s-Cr</a>	
<a href="#">Frcir038f24-2p-F80-T5430-G1-Tp</a>	
<a href="#">Kpt06j8-4s(Vpt06w-8-4s)</a>	
<a href="#">Nldft-3-Gy-L-S120-</a>	
<a href="#">Cir030f36-10pf80(Excirs030frs36-10pt32)</a>	
<a href="#">Cirs02r20-27p-Crt12-Ds1</a>	
<a href="#">46269t9</a>	
<a href="#">Npdft-3-Gy-L-T4</a>	
<a href="#">Cir065lc-24a-28p-F80t9615k3</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir01sb2821scr</a>	
<a href="#">Vg95234 Da20-2</a>	
<a href="#">46179-201t10</a>	
<a href="#">Veam 0424 Cvpt 06m Gs L12-12-14-5s</a>	
<a href="#">Nldft-1-Bn-L-S120-M40a</a>	
<a href="#">Veam 0351 Blc6z20-4s-F02-Pg135-30</a>	
<a href="#">Nls-3-Gy-S120-29</a>	
<a href="#">Cir06lc-28-21p-F80-T108-K3</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir22tv</a>	
<a href="#">Veam- 0424 Cvpt 08m Gs 03-12-10s-Cr</a>	
<a href="#">45372t9</a>	
<a href="#">Cir01lc-28-21s-F80-T108-K3</a>	CONNECTOR
<a href="#">Frmgcir030rv40a60</a>	
<a href="#">Veam -0121 Eec 622 K</a>	
<a href="#">Cir28tf</a>	
<a href="#">Vge1e28h15zb14</a>	
<a href="#">Amp- Pa66-Gf25 182649-1 B1</a>	
<a href="#">Nls-2-Bk-S120-M40a</a>	
<a href="#">Cir32tv</a>	
<a href="#">Npdft-1-R-L-T4</a>	

<a href="#">Vge6e28h15zb14</a>	
<a href="#">Cir065lc-32a-55p-F80-T9615k4</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cirv06lcfz-18-19sx-F80-T12</a>	CONNECTOR
<a href="#">Nls-1-Bn-S120-M40a</a>	
<a href="#">Cir065lcg-32a-48p-F80-T96-13-K4</a>	
<a href="#">Npdf-3-BI-L-T4</a>	
<a href="#">Vge1e28h15fb14</a>	
<a href="#">Cir06sw-24-28s-Cr1</a>	CONNECTOR
<a href="#">Ca3106f20-4s</a>	
<a href="#">Vge6e28h15fb14</a>	
<a href="#">017-7110-516(Ms305716a+an3420-16)</a>	
<a href="#">Cir030rv36-10s-F80 (Ex.Cirs030rvfs36-10sf80t32)</a>	
<a href="#">Circ06lfgg-32a48s-F80-T29</a>	CONNECTOR
<a href="#">47227-8-10</a>	
<a href="#">Cir01sb2227scr</a>	
<a href="#">Nldft-1-Bn-L-S120-29</a>	
<a href="#">Frcir07r-36-10p-F80-Vo</a>	CIR 48C 48# 16 PIN RECP JAM
<a href="#">Cir32tf</a>	
<a href="#">Vg95234 Da16-2</a>	
<a href="#">Cir020rfsm-40a-31p</a>	CIRCULAR CONNECTOR
<a href="#">Cir06sb-36-5p</a>	CONNECTOR
<a href="#">Nls-3-BI-S120-M40a</a>	
<a href="#">46150-4</a>	REMOVAL TOOL KIT SZ 4 P/S
<a href="#">Nls-1-Bn-S120 M40a</a>	
<a href="#">Frciro2ymff20-27st54</a>	
<a href="#">Cir01lc-28-21p-F80-T108-K3</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir28tv</a>	
<a href="#">Frcir06fgg-40a-8s</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir065lc-32a-55pw-F80t9615k4</a>	CONNECTOR
<a href="#">Nls-3-Gy-S120-M40a</a>	

<a href="#">Cir-02r-28-12p</a>	
<a href="#">Cir03rfp20-33sf80vo</a>	
<a href="#">Cir06grhc-40a-5s-Ft(48)</a>	CONNECTOR
<a href="#">Frmgcir08r-40a-60s</a>	
<a href="#">Frcir08aggl28-15s-F80-T39</a>	
<a href="#">Frcir06cfz-40a-38sxf80t12-38</a>	CIR 38C 38#12 (10-12) SKT PLUG
<a href="#">27936-62t9</a>	
<a href="#">Veam- 0442 - Cvpt 08m Gs 04-14-19s-Cr</a>	
<a href="#">Veam- 0346 Eec 622v</a>	
<a href="#">Veam- 0443 Cvpt 06m Gs L12-14-19s-Cr</a>	
<a href="#">Cir06lc-28-21s-F80-T108-K3</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir065lc-40a-5sw-F80-Ft-K9</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir030rv28-21s-F80 (Ex.Cirs030rvfs28-21sf80t32)</a>	
<a href="#">Frcir290-4/5c/Sv-Ft-Ic-Pg048</a>	CIR 290 RAILROAD POWER CONTACT
<a href="#">Vpt-06ac2041pcr</a>	
<a href="#">Npdft-2-Bk-L-T4</a>	
<a href="#">Cir06lcfgg-40a-31s</a>	CIRCULAR CONNECTOR
<a href="#">Vg95234 Da22-2</a>	
<a href="#">45370t9</a>	
<a href="#">Vg95234m2227pn</a>	
<a href="#">Cir01lcg-32a-48sw-F80t9713k4</a>	
<a href="#">Cir01sb327scr</a>	
<a href="#">Frcir02r28-9p-F80-T54</a>	
<a href="#">46178-201pt12</a>	
<a href="#">M28876/27b2</a>	CONNECTOR CIRCULAR
<a href="#">Frcir02r22-23p-F8-0t54</a>	
<a href="#">Nldft-2-Bk-L-S120-29</a>	
<a href="#">A46151-0t50</a>	INSERTION TOOL KIT SZ 0 P/S
<a href="#">Nldft-3-Gy-L-S120-M40a</a>	

<a href="#">Cir01lcg-32a-48swf80t9713k4</a>	CONNECTOR
<a href="#">45378t9</a>	
<a href="#">Frcirg06rgg-40a-8s-F80-Vo</a>	CONNECTOR
<a href="#">Cir030rv36-10p-F80 (Ex.Cirs030rvfs36-10pf80t32)</a>	