

## Westlock Controls

Garanti: 12 ay  
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Westlock Controls** Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiŐime geiniz.

*Firmamız Westlock Controls Trkiye Distribtr veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



rn	Aıklama
<a href="#">1000-2000-6</a>	
<a href="#">2004</a>	
<a href="#">2004NBY2A2M0200</a>	
<a href="#">2004SBY2A2M0200</a>	
<a href="#">2007N</a>	
<a href="#">2007N,15 A - 125 / 250VAC, 0.5 A - 125 VDC,0.25 A / 250 VDC</a>	
<a href="#">2007NBY2B2M0200</a>	
<a href="#">2007NBY2B2M02CS</a>	
<a href="#">2007SBY2B2M0200</a>	
<a href="#">22 4 9 A BY N 000 2 2 FAN I R1</a>	
<a href="#">22 4 9 S BY N 000 2 2 FAN I R1</a>	
<a href="#">2240SBY-FSB-273-AR1</a>	
<a href="#">2245 2265</a>	
<a href="#">2245ABYN00022AAA-AR1</a>	

[2245ABYN00022AAA-AR3](#)

[2245ABYN0CS22FAN-AR1](#)

[2247ABYNSGT2](#)

[2249ABYN00022AAA-AR1](#)

[2249-A-BY-N-000-22AAA-AR2](#)

[2249ABYN00022AAA-AR3](#)

[2249ABYN00022BEI-AR3](#)

[2249ABYN00022BNF-AR3](#)

[2249ABYS00022AAA-AR3](#)

[2249BY0022AD000](#)

[2249N-BY-00-2200-000](#)

[2249-S-BY-N-000-42ADZ-AR1](#)

[2269A00S00012BGP-AR1](#)

[2347ABYN00042BPA-GR1](#)

[2347SBYN0DS42BGZ-AR3](#)

[2645-A-BY-N-000-22AAAA-AR2](#)

[2645ABYN00022DCN-AR2](#)

[2645ABYN00042AAA-AR2](#)

[2645-A-BY-N-0CS-12AAA-AR2](#)

[2645ABYS00022ADZ-NR2](#)

[2645-S-BY-N-000-22CBJ-AR2](#)

[2647-A-BY-N-000-22AAA-AR2](#)

[2647-BY-00-22AD-000](#)

[2649-A-BY-N-000-22AAA-AR2](#)

[2649ABYN0CS22AAA-AR2](#)

[2649ABYN-PVLS-01](#)

[2649ABYS00022BEI-G2](#)

[2649ABYS0022BEI-GR2](#)

[2649-BY-00-2200-00](#)

[2649SBYN00022AAA-AR2](#)

[2649SBYN00022AAA-GR2](#)

[2649SBYN-CCJSV-01](#)

[2649-S-RU-N-000-22ADZ-GR2](#)

[2669S00N00022AAA-AR2](#)

[3045](#)

<a href="#">3047-A-BY-N-000-22FAN-AR1</a>
<a href="#">3049ABYN00022ABM-AR1</a>
<a href="#">316-20-1-0-00</a>
<a href="#">316B-STN-020 AAA</a>
<a href="#">316SB-DTM-020-AAA</a>
<a href="#">316SB-SRM-004-AAA</a>
<a href="#">316SB-STM-020-AAA</a>
<a href="#">316SB-STN-004-AAA</a>
<a href="#">316SB-STN-020-AAA-M</a>
<a href="#">316SB-STN-020-CIQ</a>
<a href="#">3245RBYN00022AAA-OR1</a>
<a href="#">3247SBYN00022AES-OR1</a>
<a href="#">3247SBYN00022BEYOR1</a>
<a href="#">3347ABYN00022BAZ-AR1</a>
<a href="#">3347-A-BY-N-000-22FAN-AR1</a>
<a href="#">3347RBYN00022DAV-AR1</a>
<a href="#">3347RBYN0CS22AAA-AR1</a>
<a href="#">3347RBYN-CCYMV-01</a>
<a href="#">3347RBYN-CCYMV-02</a>
<a href="#">3347SBY000 / 22AAA-AR1</a>
<a href="#">3347SBYS00022DTX-GR1</a>
<a href="#">3347-S-BY-S-000-42AAA-AR1</a>
<a href="#">3347SGRS00022AAA-AR1</a>
<a href="#">3347SRUN00022AAA-GR1</a>
<a href="#">3349ABYN00022AAA-AR1</a>
<a href="#">3349ABYN00022FAN-AR1</a>
<a href="#">3349RBYN00022FAN-AR1</a>
<a href="#">3449-R-BY-N-000-12AAA-AR1</a>
<a href="#">3449RBYS00022LAY-AR1</a>
<a href="#">3449SBYS00022AAA-AR1</a>
<a href="#">34791C1MAZU</a>
<a href="#">3545ABYN00022FAN-OR1</a>
<a href="#">360NBY2B2M0600X2720M00 00</a>
<a href="#">360NBY2B2M0600X2720M00 NX</a>
<a href="#">360NBY2B2M0600X5320M00 00T-XSO-5300</a>
<a href="#">360NBY2B2M0600X5320M0000</a>

<a href="#">360NBY2B2M0600X532TM0000</a>
<a href="#">360NBY2B2M1200X272EM00 00</a>
<a href="#">360NBY2B2M1200X5320M00 00</a>
<a href="#">360S452B2M0600X3V4EM00 00</a>
<a href="#">366-BY</a>
<a href="#">366-I-2A-BY-N-2M06-10T-1XSO5400-0-SD-000</a>
<a href="#">366-I-2B-BY-N-2M06-10T-1XSO5320-0-00-000</a>
<a href="#">366NBY1B2M0600X5320M0J 3B</a>
<a href="#">366NBY1B2M0600X5Y20M</a>
<a href="#">366-NBY1B2M0600X5Y20M0 J3B</a>
<a href="#">366-NBY2A2M0600X5400M0 000</a>
<a href="#">366NBY3A4M0600M000</a>
<a href="#">366NBY3B2M0600M000</a>
<a href="#">366NBY3B2M0600M0000</a>
<a href="#">366-N-BY-3B-2M06-00-X-532-0-M-000</a>
<a href="#">366SBY1A2M0600X5Y20M</a>
<a href="#">366SBY1B2M0600X5Y20M</a>
<a href="#">366SBY2A2M0600X5800M</a>
<a href="#">366SBY2A2M0600X5800M00 00</a>
<a href="#">3749ABYNACU22AAA-AR1</a>
<a href="#">3749NBY2A2M0600D5320M0 000</a>
<a href="#">3749-PTB-PLAT-ECG</a>
<a href="#">3749-R-2A-BY-S2M06-08T-1FSO5320-0-00-000</a>
<a href="#">3926909990</a>
<a href="#">5050NBY2B2M0800</a>
<a href="#">6310MPSLBA0BNM</a>
<a href="#">6310MPSVBA0ANM</a>
<a href="#">711 IP-66W</a>
<a href="#">722-SAB1B2M1200I5V70</a>
<a href="#">7304NBY2A2HES00K5720</a>
<a href="#">765-BY-GIF</a>
<a href="#">777SBY3B2M0600X5320M000</a>
<a href="#">789N-BY-AMB-4W1.4</a>
<a href="#">811-SAB1B2M1200I5VY0</a>
<a href="#">811-SAB1B2M1200I5VYN</a>

<a href="#">877NBY2B2M1300X5320M00-00</a>
<a href="#">877-SBY3B2M0600X5Y20M0000</a>
<a href="#">877-SBY3B2M0600Y2Y20M0-000</a>
<a href="#">9044NBY2A4M0600000BR</a>
<a href="#">9479NBY2B2M0600</a>
<a href="#">9479NBY2B2M0600M0000</a>
<a href="#">9479NBY2B2M0600MP0000</a>
<a href="#">9479NBY2B2M1200 S/N 151223-1 003</a>
<a href="#">9479SBY2B2M0600</a>
<a href="#">9479SBY2B2M0600M0000</a>
<a href="#">9479SBY2B4M0600</a>
<a href="#">Acctrack Exd IIC T6</a>
<a href="#">AccuTrak 316 Silver Bullet</a>
<a href="#">AI AISI 316</a>
<a href="#">BAA3042</a>
<a href="#">BAA-3043</a>
<a href="#">BM2-Y</a>
<a href="#">BM2-Y (360)</a>
<a href="#">B-SA-P13150E-00</a>
<a href="#">B-VA-30285</a>
<a href="#">BY-90</a>
<a href="#">BY-90 BM2-Y</a>
<a href="#">D420RO0</a>
<a href="#">D431-RO-A-2-000000-1</a>
<a href="#">D451-RO-A-2-000000-1</a>
<a href="#">D470-RO-I-2-000000-1</a>
<a href="#">E9468-BY-GI</a>
<a href="#">EC2000</a>
<a href="#">EL-30264 Rev J</a>
<a href="#">EN44A02DM</a>
<a href="#">EN44D02EA-PYH01</a>
<a href="#">EP000-MP-1A-X-532-0-000</a>
<a href="#">EP000-MP-1A-X-540-0-000</a>
<a href="#">for UK2249N</a>
<a href="#">K10NNH00F</a>
<a href="#">KS-011D31</a>

<a href="#">KTL-4204</a>
<a href="#">Magnum XT-90</a>
<a href="#">MAGNUM XT-902-SPDT</a>
<a href="#">MS10222</a>
<a href="#">NCB15+U1+N0</a>
<a href="#">NO: WE2649-BY-00-22AD-000, MNFR DRG M359-E10600</a>
<a href="#">SH31266</a>
<a href="#">SW-031201UK-009</a>
<a href="#">SW 10000</a>
<a href="#">SW 10000-L08</a>
<a href="#">SW-10000-L08 (XT-90)</a>
<a href="#">SW 10000-L08R</a>
<a href="#">SW-30359</a>
<a href="#">TXP-M2CGNPM0000N</a>
<a href="#">U-703-151-007</a>
<a href="#">VA30058</a>
<a href="#">VA30058-126R</a>
<a href="#">WD-100206</a>
<a href="#">WE2649ABY-N-000-22AAA-AR2</a>
<a href="#">WL 316SB-DTN-004-AAA</a>
<a href="#">WL SW 10000-L08</a>
<a href="#">XS-0B202B000-00-AR1</a>
<a href="#">XT-90</a>
<a href="#">XT-90 2649-SRUN-000-22ADZ-GR1</a>
<a href="#">XT-90 Accutrack 2600</a>
<a href="#">XT90 PN 50345 S</a>
<a href="#">XT-90 Rhodium</a>
<a href="#">XT-90 Tungsten</a>
<a href="#">XT-90 Tungsten (SW-10000-L08)</a>
<a href="#">3045rbys00022aaa-Ar1</a>
<a href="#">2669s00n00022aaa-Ar2 Schalter</a>
<a href="#">3347abyn00042bpa-Gr1 Limit Switch</a>
<a href="#">Sw10108-L08</a>
<a href="#">D420-Ro-0 Pneumatische Stellungsregler</a>
<a href="#">3347sbys00022dtx-Gr1 Accutrak 3300 Seroes</a>

<a href="#">Stainless Steel Rotary Position Monitor</a>
<a href="#">33347abyn00022baza R1 Position Indicator</a>
<a href="#">3347sbyn00022aaa-Ar1</a>
<a href="#">3045rbyna00022aaa-Ar1</a>
<a href="#">2247abyn0cs22aaa-Ar1</a>
<a href="#">Rotary Accutrak Lz1 Enclosure Tm-3400 Series</a>
<a href="#">3347rbyn00022dab-Ar1</a>
<a href="#">2247?Bynsgt2</a>
<a href="#">2649sgrn00023aaa-Ar2</a>
<a href="#">Sw-10000-L08 Stellungengeber Das Ventil Magnum Xt-90</a>
<a href="#">2649abys00022bei-Gr2</a>
<a href="#">Pneumatic Valve Position Indicator D410 / 420</a>
<a href="#">2247?Bynsgt2 Stellungenanzeige Accutrak 2247 Explosionproof Position Monitor</a>
<a href="#">Sw10000-L08 Magnum Xt-90spdt Proximity Switchl08 = 180mm Cable</a>
<a href="#">3749abynaca21cav-Ar1 Position Monitor</a>
<a href="#">2649abyn00022dav-Ar2</a>
<a href="#">Xt-90 Stellungengeber Das Ventil</a>
<a href="#">3347abyn00022bpa-Gr1</a>
<a href="#">2007nby2b2m0200 Accutrak 2007 Series Aluminium Rotary Position Monitor</a>
<a href="#">2649abys00022bei-G2</a>
<a href="#">2649arun00022aaa-Ar2</a>
<a href="#">2245abyn00022aaa-Ar1 Stellungenanzeige</a>
<a href="#">3347sbyn00022bpa-Gr1</a>
<a href="#">3045rbyn00022aaa-Ar1 Ventilstellwerk</a>
<a href="#">2247-By-000-42bdr-Ar Stellungenanzeige Accutrak 2247</a>
<a href="#">Sensor Magnum Xt-90</a>
<a href="#">Ms10222 Filterelement Icot</a>
<a href="#">1145rbyn00022aaa-0r1 Accutrak Rotary Positioner-Monitor Ip66</a>
<a href="#">2247abyn00042bdr-Ar1 Stellungengeber Westlock Accutrak 2247</a>
<a href="#">3347srn00022aaa-Gr1 Limit Switch Unit</a>
<a href="#">3347abyn00022aaa-Ar1</a>
<a href="#">1145rbyn00022aaa-0r1 Valve</a>

<a href="#">2645abyn00022aaa-Ar2</a>
<a href="#">2247abyn00042bdr Monitor Der Ar1 Ventilstellung</a>
<a href="#">Xt90 Stellungenanzeige Des Ventils</a>
<a href="#">2247abynsgt-2</a>
<a href="#">2649arun00022aaa-Gr2</a>
<a href="#">D420roa3000000-1</a>
<a href="#">D420roa3000000-1 Wandler</a>
<a href="#">1001188926</a>
<a href="#">3749rbynacu22aaa-Ar1</a>
<a href="#">2247abynsgt2</a>
<a href="#">2249abyn00022aaa-Ir1</a>
<a href="#">Magnum Xt-90 Switch</a>
<a href="#">Ms10222 Filterelemente Icot</a>
<a href="#">Magnum Xt-90 Magnum Sensors</a>
<a href="#">D510ro-Bfpst-01</a>
<a href="#">2247?Bynsgt2 Stellungenanzeige Westlock Accutrak 2247</a>
<a href="#">1145rbyn00022aaa-0r1</a>
<a href="#">2247abyn-Sgt-2</a>
<a href="#">3045rbyn00022aaa-Ar1</a>
<a href="#">Magnum Xt-90 Hermetically Sealed Proximity Switch</a>
<a href="#">3347abyn00042bpa-Gr1</a>
<a href="#">2645srn00022adz-Gr2</a>
<a href="#">D410/420 Pneumatic Distributor</a>