

## Amplifier Research

Garanti: 12 ay  
Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine baŐvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaŐabilirsiniz.  
**Amplifier Research** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiŐime ge¼iniz.

*Firmamız Amplifier Research T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deĐildir. Firmamız sipariŐ durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*



¼r¼n	A¼ıklama
<a href="#">Ptu01</a>	UNIT
<a href="#">200l</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">300a100</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">1000hb</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">15a250</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Mt1005</a>	TRANSFORMER
<a href="#">10w1000m7</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Mt1006</a>	TRANSFORMER
<a href="#">1002778501</a>	HEAT EXCHANGER
<a href="#">Oam03s</a>	SATELLITE
<a href="#">At3000</a>	GENERATOR
<a href="#">Pc2000</a>	POWER CONTROL

<a href="#">1000lp</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">200haa</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Imagemf</a>	MAIN FRAME
<a href="#">Emscan</a>	CIRCUIT CARD
<a href="#">10w1000</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">10000l</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">50ha</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Mt1004</a>	TRANSFORMER
<a href="#">At5000</a>	GENERATOR
<a href="#">150hbp</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Otm01b</a>	MODULE
<a href="#">Mt1002</a>	TRANSFORMER
<a href="#">Tc1510</a>	TESTER
<a href="#">Ak1000</a>	RF ASSEMBLY
<a href="#">Mk1000</a>	AMPLIFIER
<a href="#">Ln1000</a>	AMPLIFIER
<a href="#">Osm01b</a>	MODULE
<a href="#">At3001</a>	GENERATOR
<a href="#">At2000</a>	ANTENNA
<a href="#">50a15</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">1000lpm10</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">100hb</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">1000ha</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Fp3000</a>	OPTICAL COUPL
<a href="#">Tc3020</a>	TESTER
<a href="#">Oam03b</a>	MODULE
<a href="#">2000la</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">50a220</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">150l</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Mt1003</a>	TRANSFORMER

<a href="#">25a100</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Osm01s</a>	SATELLITE
<a href="#">500hb</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Fc2050</a>	RF ASSEMBLY
<a href="#">Fc2100</a>	RF ASSEMBLY
<a href="#">10000lp</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">50w1000</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Bwcu01</a>	CCTV
<a href="#">250l</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Oam02b</a>	MODULE
<a href="#">25w1000</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">5000lp</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">2000lam8</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">At1000</a>	ANTENNA
<a href="#">Otm01s</a>	SATELLITE
<a href="#">Fm2004</a>	RF ASSEMBLY
<a href="#">1002401501</a>	HEAT EXCHANGER
<a href="#">Jig1</a>	CALIBRATOR
<a href="#">Ocm01b</a>	MODULE
<a href="#">Oam02s</a>	SATELLITE
<a href="#">F51</a>	CURRENT PROBE
<a href="#">At1245</a>	ANTENNA
<a href="#">1005813101</a>	INDICATOR
<a href="#">Ovrn01b</a>	MODULE
<a href="#">1000lm8</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Ccu01</a>	CCTV
<a href="#">Oam01s</a>	SATELLITE
<a href="#">At1100</a>	ANTENNA
<a href="#">Cp3000</a>	INTERFACE
<a href="#">1000a100</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">100w1000m7</a>	RF PWR AMPLIFR

<a href="#">25w1000m7</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">400w1000m7</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">700a1</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">At4001</a>	ANTENNA
<a href="#">1000l</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Mt1001</a>	TRANSFORMER
<a href="#">Pc1000</a>	POWER CONTROL
<a href="#">Fm1000</a>	RF ASSEMBLY
<a href="#">100a100</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">At1220</a>	ANTENNA
<a href="#">1w1000</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Y9001</a>	LEAK DETECTOR
<a href="#">Cp2001</a>	COMM INTERFACE
<a href="#">At4000</a>	ANTENNA
<a href="#">Lr0500</a>	ATTENUATOR
<a href="#">Oam01b</a>	MODULE
<a href="#">Afommf</a>	MAIN FRAME
<a href="#">5w1000</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">150la</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">200w1000m7</a>	RF PWR AMPLIFR
<a href="#">Fp2000</a>	RF ASSEMBLY